Bauknecht

BRUGERVEJLEDNING

KÄYTTÖOHJE

BRUKERANVISNING

BRUKSANVISNING

DA Brugervejledning 3

FI Käyttöohje 16

NO Brukeranvisning 29

SV Bruksanvisning 42

TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT-PRODUKT.
For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på
www.bauknecht.eu/register

Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, inden apparatet tages i brug.
Denne opvaskemaskines betjeningspanel aktiveres ved at trykke på knappen TÆND/SLUK. Med henblik på at spare energi slukker betjeningspanelet automatisk efter 10 minutter, hvis intet program er startet.

BESKRIVELSE AF PRODUKTET

1. Øverste kurv
2. Bestikkurv
3. Vipbare hylder
4. Højdejustering af øverste kurv
5. Øverste spulearm
6. Power Clean®-udtræk
7. Nederste kurv
8. Nederste spulearm
9. Filterenhed
10. Saltbeholder
11. Doseringsrum til opvaskemiddel og afspændingsmiddel
12. Typeplade
13. Betjeningspanel

BETJENINGSPANEL

1. Knappen TÆND/SLUK
2. PROGRAMMER 6 knapper til direkte valg af populære programmer
3. Knappen EKSTRA PROGRAMMER. Adgang til andre programmer
4. Knappen INFO. Giver info om det valgte program
5. DISPLAY - Indikatorområdet
6. DISPLAY - oplysningsområde
7. Knappen TIDLIGERE til valg af funktioner/indstillinger
8. Knappen OK. Valg/ændring af funktioner og indstillinger
9. Knappen NÆSTE til funktioner/indstillinger
10. Startknap

DISPLAY - INDIKATORER

A. FORSINK. START
B. ØKOPROGRAM
C. MULTIZONE - bestikkurv
D. VANDHANE LUKKET
E. TILSÆT SALT
F. MULTIZONE - øverste kurv
G. MULTIZONE - nederste kurv
H. TILSÆT AFSPÆNDINGSMIDDEL
I. TABLET

VED FØRSTE GANGS BRUG

Når opvaskemaskinen sluttes til strømforsyningen første gang, hjælper displayet med at indstillede maskinen til første brug.

1. Sprogvalg

VÆLG DANSK SPROG?
<> = SKIFT OK = JA

Tryk på knappen "<" eller ">" for at vælge det ønskede sprog.

DANSK
VALGT

Bekræft ved at trykke på knappen "OK".

Apparatet vil gennemgå konfigurationsmenuen FØRSTE BRUG, når sproget er bekræftet.

2. Indstilling af vandets hårdhedsgrad

VANDETS HÅRDHED
1=MIN, 5=MAX

Vandets hårdhed er som standard indstillet på niveau 3. Vandets hårdhedsgrad kan ændres ved at trykke gentagne gange på knappen "<" eller ">".

VANDETS HÅRDHED = 3
<> = SKIFT OK = JA

Tryk på knappen OK for at bekræfte valget. Niveauet skal indstilles i henhold til den nedenstående tabel.

For at blødgøringsanlægget kan fungere perfekt, er det vigtigt, at indstillingen af vandets hårdhedsgrad er baseret på den faktiske hårdhedsgrad for vandet i din bolig. Du kan få hårdhedsgraden oplyst hos dit lokale vandværk.

Tabel over vandhårdhedsgrader

Niveau		°dH Tysk hårdhed	°fH Fransk hårdhed	°Clark Engelsk hårdhed
1	Blødt	0 – 6	0 – 10	0 - 7
2	Mellem	7 – 11	11 – 20	8 - 14
3	Gennemsnitligt	12 – 16	21 – 29	15 - 20
4	Hårdt	17 – 34	30 – 60	21 - 42
5	Meget hårdt	35 – 50	61 – 90	43 - 62

3. Påfyldning af blødgøringsanlægget

PÅFYLDNING AF VAND

HÆLD 1,5 LITER
OK = UDFØRT

Når vandets hårdhedsgrad er indstillet skal man fylde blødgøringsanlægget med vand og regenereringssalt.

VAND I
OK = UDFØRT

Tag den nederste kurv ud, og skru låget af beholderen (mod uret).

BLØDGØRINGSANLÆGGET
OK = UDFØRT

Man skal først og fremmest fylde beholderen med vand (~1,5 liter).

Tryk derefter på knappen OK for at gå til næste punkt.

PÅFYLDNING AF SALT

FYLD 1 KG SALT
OK = UDFØRT

I BEHOLDEREN
OK = UDFØRT

Sæt tragten i (se billedet), og fyld saltbeholderen helt op til kanten (ca. 1 kg). Det er normalt, at der løber lidt vand ud.

Fjern tragten, og aftør eventuel salt omkring åbningen.

Kontroller, at låget er skuet godt fast, så der ikke kan komme opvaskemiddel i beholderen under vaskeprogrammet (hvilket kan forårsage uoprettelig skade på blødgøringsanlægget).

Tryk derefter på knappen OK for at gå til næste punkt.

Der må kun anvendes salt, der er beregnet til opvaskemaskiner.

Hvis der er behov for at fylde salt på, skal denne procedure foretages før starten af en vaskecyklus, for at undgå korrosion.

Udslip af saltopløsning eller saltkorn kan medføre korrosion, hvilket kan forårsage uoprettelig skade på rustfri ståldele.

Vi yder ingen garanti i tilfælde af reklamationer forbundet hermed.
Hvis saltbeholderen ikke påfyldes salt, kan det medføre skader på blødgøringsanlægget og varmeelementet på grund af kalkaflejringer.
Brug af Salt anbefales til enhver type opvaskemiddel til opvaskemaskiner.

4. Indstilling af lysstyrken

JUSTER LYSSTYRKE
1=MIN, 5=MAX

Lysstyrken er som standard indstillet på niveau 5. Lysstyrken kan ændres ved at trykke gentagne gange på knappen "<" eller ">".

LYSSTYRKE = 5
<> = SKIFT OK = JA

Tryk på knappen OK for at bekræfte valget.

5. Indstilling af opvaskemidlets type

VASKEMIDDEL TYPE

BRUGER DU
< > = NEJ OK = JA

"ALT I EN"
< > = NEJ OK = JA

SÆBE?
< > = NEJ OK = JA

Det er yderst vigtigt at indstille typen af opvaskemiddel, der skal anvendes (tabletter/kapsler eller gel/pulver i denne fase).

Tryk på "OK", og fortsæt til punkt **7**, hvis du foretrækker at anvende alt-i-én-opvasketabs eller -kapsler til opvask. **Åben hane** på næste side.

Symbolet på displayet lyser op. Tryk på knappen "<" eller ">", for at gå til punkt **6**, hvis du foretrækker at bruge opvaskemiddel i gel- eller pulverform. **Afspændingsmiddel.**

6. Afspændingsmiddel*

*Hvis alt-i-én-opvaskemiddel blev valgt i det foregående trin, springer apparatet dette trin over.

AFSPÆNDINGSMIDDEL

FYLD AFSPÆNDINGS-
OK = UDFØRT

MIDDEL I BEHOLDEREN
OK = UDFØRT

1. Åbn rummet **B** ved at trykke og trække dækslet opad.
2. Fyld forsigtigt afspændingsmidlet i til maksimumsreferencen (110 ml) i påfyldningsområdet **A** – og undgå at spilde. Hvis det sker, skal det spildte afspændingsmiddel straks tørres op med en klud.
3. Tryk låget nedad til der lyder et klik, for at lukke det.
4. Bekræft ved at trykke på knappen "OK".

Der må ALDRIG hældes afspændingsmiddel direkte ind i maskinen.

Indstilling af doseringen af afspændingsmiddel

(ikke påkrævet ved brug af tabletter/kapsler)

Mængden af afspændingsmiddel kan indstilles efter det anvendte opvaskemiddel. Jo lavere indstillingen er, jo mindre afspændingsmiddel doseres der. Fabriksindstillingen er niveau "5".
Ændres ved at følge anvisningerne i afsnittet "INDSTILLINGER / MENU".

7. Vandhanens åbning

ÅBN FOR HANEN

ÅBN FOR
OK = UDFØRT

VANDHANEN
OK = UDFØRT

Kontrollér om vandhanen er åbnet. Hvis den er lukket skal den åbnes. Bekræft herefter handlingen ved at trykke på knappen OK.

8. Første opvask

FØRSTE VASK

HUSK AT KØRE DET
OK = FÆRDIG

INTENSIVE PROGRAM
OK = FÆRDIG

MED TOMME KURVE
OK = FÆRDIG

FOR AT AFSLUTTE
OK = FÆRDIG

FØRSTE INDSTILLING
OK = FÆRDIG

Det anbefales at køre det Intensive program, for at kalibrere apparatet, inden det anvendes normalt.

Fyld opvaskemiddel i rummet **B** (se nedenstående), og tryk herefter på knappen OK.

Intensivt program vælges automatisk. Tryk på knappen "START" ▷ , og luk lågen inden for 4 sek.

Den første opvask kan vare op til 20 minutter længere på grund af den automatiske kalibreringsproces.

Efter denne proces vil apparatet være klar til normal brug.

PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL

Brug af opvaskemiddel, som ikke er fremstillet til opvaskemaskiner, kan medføre fejlfunktion eller beskadigelse af apparatet.

Det optimale opvaske- og tørreresultat opnås ved at bruge både opvaskemiddel, afspændingsmiddel og raffineret salt.
Vi anbefaler brug af opvaskemiddel, som ikke indeholder fosfater eller klor, da disse stoffer er skadelige for miljøet.

Et godt opvaskeresultat afhænger også af, at der bruges den rigtige mængde opvaskemiddel.
Brug af en større mængde end angivet giver ikke en mere effektiv opvask og medfører øget miljøforurening.
Mængden kan tilpasses tilsmudsningsniveauet. I tilfælde af normalt snavset service skal der enten anvendes cirka 35g (opvaskepulver) eller 35ml (flydende opvaskemiddel) og en ekstra teskefuld opvaskemiddel direkte i maskinen. Hvis der anvendes tabletter, er én tablet nok.
Hvis servicet kun er let snavset, eller hvis det skylles af, før det sættes i opvaskemaskinen, skal mængden af opvaskemiddel reduceres tilsvarende (minimum 25 g/ml), f.eks. ved at undlade det pulver/gel, der fyldes direkte i maskinen.

Tryk på knap **C** for at åbne for påfyldning af opvaskemiddel. Fyld kun opvaskemidlet i det tomme doseringsrum **D**. Fyld opvaskemidlet til forvasken direkte i maskinen.

1. Indhent oplysninger om den korrekte mængde opvaskemiddel i de tidligere nævnte oplysninger. Der er referencer inde i doseringsrummet **D** for at lette doseringen af opvaskemidlet.
2. Fjern eventuelle rester af opvaskemiddel fra doseringsrummets kanter, og luk dækslet, så det siger klik.
3. Luk låget på opvaskemidlets doseringsrum ved at trække det opad, indtil lukkeanordningen er anbragt korrekt.

Opvaskemiddelrummet åbnes automatisk på det rigtige tidspunkt i programmet.

Hvis du bruger et alt-i-én-produkt anbefaler vi, at du alligevel påfylder salt, især hvis vandet er hårdt eller meget hårdt (følg vejledningen på emballagen).

GODE RÅD OG TIPS

GODE RÅD

Før kurvene fyldes skal alle madrester fjernes fra servicet, og glassene skal tømmes. Det er ikke nødvendigt at skylle servicet af.
Placer servicet, så det står stabilt og ikke vælter, og stil beholdere med åbningen nedad og buede/rundede flader placeret på skrå, så vandet kan nå alle flader og flyde frit.
Advarsel! Låg, håndtag og stegepander må ikke stilles, så spulearmene ikke kan rotere.
Stil små genstande i bestikskuffen.
Meget snavset service og gryder skal placeres i den nederste kurv, da servicet her spules kraftigere, hvilket sikrer et bedre vaskeresultat.
Når du har fyldt opvaskemaskinen, skal du kontrollere, at spulearmene kan rotere frit.

SERVICE, DER IKKE BØR MASKINOPVASKES

- Service og bestik af træ.
- Sarte dekorerede glas, kunsthåndværk og antikt porcelæn. Dekorationerne tåler ikke maskinopvask.
- Dele i syntetisk materiale, som ikke tåler høje temperaturer.
- Service i kobber og tin.
- Service tilsmudset med aske, voks, smørefedt eller blæk.

Farverne på glasdekorationer og dele i aluminium/sølv kan forandre sig og falme. Nogle typer glas (f.eks. krystal) kan blive uigennemsigtige efter et antal vask i opvaskemaskine.

SKADER PÅ GLAS OG PORCELÆN

- Anvend kun glas og porcelæn, som producenten garanterer kan tåle opvaskemaskine.
- Anvend et mildt opvaskemiddel, der egner sig til service.
- Tag glas og bestik ud af opvaskemaskinen, straks når opvaskeprogrammet er slut.

TIPS OM ENERGIBESPARELSE

- Hvis opvaskemaskinen anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, vil vask af service i en opvaskemaskine sædvanligvis forbruge MINDRE ENERGI og vand end opvask i hånden.
- Det anbefales at opvaskemaskinens program først startes, når den er helt fyldt, for at udnytte den fulde effektivitet. Fyldning af opvaskemaskinen til den af fabrikanten anførte kapacitet vil medvirke til at spare energi og vand. Oplysningerne om korrekt isætning af service findes i kapitlet FYLDNING AF KURVENE. Det anbefales at anvende de dedikerede programmuligheder, hvis disse findes (Halv vask/ Zone vask/ Multizone), og kun fylde de valgte kurve i tilfælde af delvis fyldning. Ukorrekt fyldning eller overfyldning af opvaskemaskinen kan forøge ressourceudnyttelsen (såsom vand, energi og tid, såvel som støjniveauet) og reducere vaske- og tørreydeevnen.
- Manuel skylning af servicen medfører et forhøjet forbrug af vand og energi og anbefales ikke.

HYGIEJNE

For at undgå generende lugte og aflejringer i opvaskemaskinen bør man køre et program ved høj temperatur mindst en gang om måneden. Kør et program med en teskefuld opvaskemiddel og uden indhold, for at rengøre apparatet.

FYLDNING AF KURVENE

BESTIKKURV

Den tredje kurv er beregnet til bestik.
Anbring bestikket som vist på tegningen.
Separat anbragt bestik gør det nemmere at sortere dem efter opvask og forbedrer vaske- og tørreresultatet.

Knive og andre skarpe genstande skal placeres med spidserne nedad.

Kurvens geometri giver mulighed for at anbringe selv så små ting som espressokopper i det centrale område.

Bestikkurven er udstyret med to bakker, der kan flyttes ud til siden, for at få det bedste ud af højen herunder og muliggøre isætning af høje genstande i den øverste kurv.

ØVERSTE KURV

Til sart og let service: glas, kopper, underkopper, lave salatskåle.
Den nederste kurv har holdere, der nemt kan vippes op og bruges i lodret position til placering af side/desserttallerkener eller lægges ned for at give plads til gryder og skåle.

(eksempel på placering af service i den øverste kurv)

VIPBARE HYLDER MED JUSTERBAR POSITION

De vipbare hylder i siderne kan åbnes eller lukkes, for at optimere placeringen af service i kurven.
Vinglas kan stilles sikkert i de vipbare hylder ved at sætte glassets stilk i fordybningerne.
Afhængigt af model:

- skal hylderne åbnes ved at trække dem opad og dreje dem eller udløse deres låsemekanismer og skubbe dem ned.
- skal hylderne lukkes ved at dreje dem eller trykke dem nedad eller trække dem opad og indkoble hylderne i låsemekanismerne..

INDSTILLING AF HØJDEN FOR DEN ØVERSTE KURV

Højden for den øverste kurv kan indstilles: Høj placering, der giver plads til stort service i den nederste kurv, og lav placering, som gør det muligt at udnytte de vipbare hylder og få bedre plads i højden og undgå kollision med tingene i den øvre kurv.
Den øverste kurv har en **højdejusteringsanordning** (se billedet), der blot løftes op ved at holde i kurvens sider, så snart kurven hænger stabilt i den øverste position.
Tryk på grebene **(A)** på kurvens sider og flyt kurven nedad for at flytte den tilbage til den nederste position.
Vi anbefaler kraftigt, at du ikke ændrer kurvens indstillinger, mens der står service i den.
Kurven må ALDRIG kun løftes eller sænkes i den ene side.

NEDERSTE KURV

Til gryder, tallerkener, salatskåle, bestik osv. Store tallerkener og låg bør placeres i siderne for at undgå, at spulearmen støder imod dem.
Den nederste kurv har holdere, der nemt kan vippes op og bruges i lodret position til placering af tallerkener eller lægges ned for at give plads til gryder og salatskåle.

(eksempel på placering af service i den nederste kurv)

GLASPLEJE

Udstyr som giver dig mulighed for at stille forskellige typer af stilkeglas i den nedre kurv.
Det giver mulighed for at vaske & tørre glassene i en optimeret og stabil position.

POWER CLEAN® I NEDERSTE KURV

Med funktionen Power Clean® bliver meget snavsede ting vasket ekstra effektivt med de særlige vanddyser bagest i maskinen.
Anbring kogegrej så det vender i retning af Power Clean® komponenten og aktivér **POWER CLEAN®** fra panelet.

Den nederste kurv har en Power Clean® , en særlig udtræksanordning bagerst på kurven, som kan bruges til at støtte stegepander eller bradepander, så de kan stå op og dermed optage mindre plads.
Brug af Power Clean®:

1. Reguler Power Clean®-området (G) ved at lægge de bageste tallerkenstativer ned, så der bliver plads til kogegrej.
2. Sæt gryder og pander på skrå i Power Clean®-området. Kogegrejet skal vende mod de kraftige vanddyser.

VALG AF PROGRAM OG FUNKTIONER

Listen over disponible programmer og funktioner findes i **programtabellen** på næste side. Økoprogram vælges som standard. Hvis du vil have maskinen til at vælge det sidst brugte program som standard, kan det ændres i "indstillingsmenuen".

Du kan vælge et program direkte ved at trykke på programknap 1 til 6 eller ved at trykke flere gange på P+ knappen "Ekstra programmer". Når sidste program er nået, vender maskinen tilbage til det første ved endnu et tryk på knappen.

Tryk på programknappen for at vælge program afhængigt af, hvor snavset servicet er, og efter programtabellen. Der vil blive vist oplysninger på displayet:

1. Indikatorer
2. Navnet på det valgte program
3. Lodret bjælke, der kun viser positionen af listen med ekstra programmer
4. Det valgte programs strømforbrug
5. Det valgte programs vandforbrug

Tre sekunder efter valg af program vises dets tid og temperatur (hvis tilgængelig).

Tryk på knappen "INFO" (i) for at se en kort beskrivelse af programmet og dets vand-/strømforbrug.

Mens der vælges funktion, blinker lampen "START" ▷ .

Der kan vælges yderligere funktioner til de fleste programmer (se afsnittet "Funktioner og indstillinger"). Når en funktion er valgt, vises dens navn til højre på displayet.

Hvis der er valgt mere end en funktion, vises der et punkttegn for hver funktion. Hvert funktionsnavn vises i 3 sek., hvor funktionens punkt er markeret med fed.

Tryk på knappen "START" ▷ efter at have afsluttet program- og funktionsvalg, og luk lågen inden for 4 sekunder for at starte det valgte program.

ÆNDRING AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM

Hvis der er valgt et forkert program, kan det ændres, forudsat at det lige er startet: åbn lågen, tryk og hold TÆND/SLUK ⏻ -knappen trykket. Maskinen vil slukke.

Tænd for maskinen igen med TÆND/SLUK ⏻ -knappen, og vælg et nyt program og de ønskede indstillinger; start programmet ved at trykke på START ▷ -knappen og lukke lågen inden for 4 sek.

SÆTTE PROGRAMMET PÅ PAUSE (SÆTTE MERE SERVICE I MASKINEN)

Åbn lågen, og sæt servicet ind i opvaskemaskinen (pas på, VARM damp!). Tryk på knappen "START" ▷ , og luk lågen inden for 4 sek. for at fortsætte programmet fra det punkt, det blev afbrudt.

HÆNDELIG AFBRYDELSE

Hvis døren åbnes under et opvaskeprogram eller i tilfælde af en strømafbrydelse, stopper programmet. Genstart programmet fra det punkt, det blev afbrudt, ved at trykke på knappen "START" ▷ , og luk lågen inden for 4 sek.

Når programmet er afsluttet, lyder der et akustisk signal, og displayet viser følgende:

Der kan blive vist supplerende oplysninger på displayet:

- PÅFYLD SALT - fyld saltbeholderen.
- PÅFYLD AFSPÆNDINGSMID. - påfyld afspændingsmiddel.
- AFFEDT OG PRO RENS MASKINE VI ANBEFALER WPRO - for hver 50 programmer anbefales det at rengøre maskinen med WPRO (følg vejledningen på produktet).

Åbn lågen (pas på, varm damp!), og tøm kurvene. Begynd med den nederste.
Ved behov for at fylde saltbeholderen eller afspændingsmiddelrummet bør dette gøres umiddelbart inden starten af det næste program.

Apparatet slukker efter 10 minutter.

BLØDGØRINGSANLÆG

Blødgøringsmidler reducerer automatisk vandets hårdhed, og forebygger derved opbygning af aflejringer på varmelegemet og medvirker desuden til en forbedret vaskevirkning.

Dette system regenererer sig selv med salt og det er derfor nødvendigt at fylde saltbeholderen op, når den er tom.

Regenereringens hyppighed afhænger af indstillingen af vandets hårdhedsgrad - regenereringen afvikles en gang hver **6**. Eco cyklus med vandets hårdhedsgrad indstillet på **3**.

Regenereringsprocessen starter under den afsluttende skylning og afslutter under tørrefasen, før cyklussen afslutter.

- Hver regenerering forbruger: ~3,5 L vand;
- Cyklussen tager op til yderligere 5 minutter;
- Under 0,005 kWh energ

PROGRAMTABEL

PROGRAM	Disponible ekstrafunktioner *	Tørrings-fase	Active-Dry	Vaskepro-grammets varighed (t:min)*	Vand-forbrug (l/program)	Strøm-forbrug (kWh/program)
Eco ØKO 50°	TABLET, FORSINK. START, POWER CLEAN,	√	√	3:10	9,5	0,75
AUTOSENSOR 50-60°	TABLET, FORSINK. START, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO	√	√	1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
INTENSIVT 65°	TABLET, FORSINK. START, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO,	√	√	2:50	16,0	1,60
DAGLIG VASK 60°	TABLET, FORSINK. START, MULTIZONE	√	√	2:30	16,0	1,30
HURTIG VASK & TØR 50°	TABLET, FORSINK. START, MULTIZONE	√	√	1:25	11,5	1,10
GLAS 45°	TABLET, FORSINK. START, MULTIZONE	√	√	1:40	11,5	1,20
EKSTRA PROGRAMMER - findes ved at trykke på knappen P+						
EKSPRES 30' 50°	TABLET, FORSINK. START, MULTIZONE	-	-	0:30	9,0	0,50
GODNAT 50°	TABLET, FORSINK. START	√	√	3:30	15,0	1,15
HYGIEJNE 65°	FORSINK. START	√	-	1:40	10,0	1,30
FORVASK cold	FORSINK. START, MULTIZONE	-	-	0:12	4,5	0,01
SELVRENS 65°	FORSINK. START	-	-	0:50	8,0	0,85

1. **ØKO -** Øko programmet er egnet til vask af almindligt snavset service og er det mest effektive program til dette formål, hvad angår kombinationen af energi- og vandforbrug, og dette anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU lovgivningen for miljøvenligt design..
2. **AUTOSENSOR -**Til normalt tilsmudset service med indtørrede madrester. Registrerer graden af tilsmudsning på servicet og justerer programmet i overensstemmelse hermed.
3. **INTENSIVT -** Dette program anbefales til meget snavset service og er især velegnet til pander og gryder (må ikke bruges til sart service).
4. **DAGLIG VASK** - Blandet tilsmudsning. Til normalt tilsmudset service med indtørrede madrester.
5. **HURTIG VASK & TØR** - Normalt tilsmudset service. Hverdagscyklus som sikrer optimal rengøring og tørring på kortere tid.
6. **GLAS** - Program til sart service, som er mere følsomt over for høje temperaturer, f.eks. glas og kopper.

P+ **EKSTRA PROGRAMMER**

7. **EKSPRES 30'** - Program til halv vask af let tilsmudset service uden indtørrede madrester. Har ingen tørrefase.
8. **GODNAT** - Velegnet, når opvaskemaskinen skal køre om natten. Sikrer optimal rengøring og tørring ved den laveste støjemission.
9. **HYGIEJNE -** Normalt eller stærkt tilsmudset service med tilføjet antibakteriel vask. Dette program kan anvendes til at holde opvaskemaskinen ren.
10. **FORVASK** - Bruges til at opfriske service, der skal vaskes senere. Der skal ikke benyttes opvaskemiddel til dette program.
11. **SELVRENS** - Program til vedligeholdelse af opvaskemaskinen, som kun må afvikles for TOM opvaskemaskine med specifikt fremstillede midler til vedligeholdelse af opvaskemaskiner.

Bemærk:
Vær venligst opmærksom på, at cyklussen Ekspres 30' er beregnet til let snavsede tallerkner.

Data for Øko-programmet er målt under laboratorieforhold iht. europæisk standard EN 60436:2020.
Note til testlaboratorierne: For oplysninger om betingelserne for en EN-testsammenligning, rettes henvendelse til: dw_test_support@whirlpool.com
Ingen af de forskellige programmer kræver forbehandling af servicen.
**) Ikke alle indstillinger kan anvendes samtidigt.*
***) Værdierne for de andre programmer end Øko er kun vejledende. Den faktiske tid kan variere afhængig af mange faktorer, eksempelvis temperatur og tryk på vandtilførslen, rumtemperaturen, mængden af opvaskemiddel, mængden og typen af service, servicets afbalancering, øvrige valgte indstillinger og sensorens kalibrering. Sensorens kalibrering kan forøge programmets varighed med op til 20 min.*

FUNKTIONER OG INDSTILLINGER

Der kan anvendes supplerende funktioner til de forskellige programmer. En fuld liste over disponible funktioner, som virker med de specifikke programmer, findes i **Programtabellen** på den foregående side. Alle aktive funktioner vises på displayet.

En funktion vælges ved at trykke på knappen "OK". På displayet står der INDSTILLINGER i et par sekunder. Tryk derefter på knappen "<" eller ">" for at navigere gennem funktionslisten. Tryk på "OK" for at vælge funktionen. Nu lyser lampen over knappen "OK" i indstillingsmenuen.

Hvis funktionen ikke er tilgængelig, er den stadig synlig i sin position, men er markeret med " ⧅ "

TABLET (Alt-i-én)

Med denne indstilling kan du optimere programmets ydeevne i forhold til det opvaskemiddel, der anvendes. Aktivér hvis du bruger kombinerede tabletter (afspændingsmiddel, salt og opvaskemiddel i 1 tablet).

TABLET	NEJ
TABLET	JA
TABLET	JA

Indstilling af Tablet: Tryk på knappen „OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne „< , >", indtil der står „TABLET" på displayet. Tryk derefter på knappen „OK".

FORSINKET START

Starten af programmet kan udskydes.
Indstilling af forsinket start: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "FORSINK. START" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".
For hvert tryk på knappen ">" eller "<" øges forsinket start på følgende måde:

- med 0:30 ved forsinkelse på under 4 timer
- med 1:00 ved forsinkelse på under 12 timer
- med 2 timer ved forsinkelse på over 12 timer

FORSINK. START	NEJ
<STARTER OM t>	NEJ
<STARTER OM t>	4:00
<STARTER OM t>	4:00

Standardværdien er NEJ.

Når forsinkelse vælges, lyser ⏲h. .

Ved tryk på knappen "OK" bekræftes forsinket start, og maskinen går tilbage til programvælgeren og viser den valgte startforsinkelse.

Eliminér forsinkelsen ved at trykke på knappen „<" eller „>" indtil „OFF" visualiseres.
Tryk på knappen "START", og luk lågen inden for 4 sek. for at starte maskinen med forsinkelse.

MULTIZONE

Hvis opvaskemaskinen ikke er helt fuld, kan servicet placeres i en enkelt kurv. Med denne funktion kan du vælge, hvilken kurv der skal vaskes op.
Indstilling af Multizone: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "MULTIZONE" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

MULTIZONE	OK
<ALLE KURVE>	< >
<KUN NEDERSTE>	< >
<KUN ØVERSTE>	< >
<KUN BESTIK>	< >
<KUN BESTIK>	

Som standard er MULTIZONE deaktiveret, og ikonerne for alle kurvene lyser.

Ikonet multizone lyser.

Ikonet multizone lyser.

Ikonet multizone lyser.

Husk kun at stille service i den øverste eller nederste kurv og at reducere mængden af opvaskemiddel tilsvarende. Fyld opvaskemidlet direkte i karret i stedet for i sæberummet hvis den øverste kurv tages ud.

POWER CLEAN

Takket være de ekstra vanddyser giver denne funktion en mere intensiv og kraftig opvask i den nederste kurv, i dette specielle område.

POWER CLEAN	NEJ
POWER CLEAN	JA
POWER CLEAN	JA

Standardværdien er NEJ.

Indstilling af Power Clean: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "POWER CLEAN" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

TURBO

Funktionen Turbo afkorter hovedprogrammets varighed og sikrer et optimalt vaske- og tørreniveau.

TURBO	NEJ
TURBO	JA
TURBO	JA

Indstilling af Turbo: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "TURBO" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

For hvert tryk på knappen ">" eller "<" aktiveres eller deaktiveres funktionen. Bekræft ved at trykke på knappen "OK".

GULVLYS

En lysstråle på gulvet fra en lysdiode angiver at opvaskemaskinen kører. Lampen lyser, mens programmet kører, og slukker, når programmet er slut.
Denne egenskab er som default aktiv, men det er muligt at slå den fra i "INDSTILLINGSMENUEN".

LYS I MASKINEN

Når denne funktion er aktiveret, tændes/slukkes LED-lamperne inde i maskinen automatisk, når lågen hhv. åbnes og lukkes.
Hvis lågen står åben i mere end 10 min., slukker lamperne inde i maskinen (de tændes igen ved at lukke og åbne lågen). Denne egenskab er aktiveret som standard, men det er muligt at slå den fra i "INDSTILLINGSMENUEN".

INDSTILLINGSMENU

Gå ind i indstillingsmenuen for at ændre maskinens indstillinger.
Tryk på knappen "OK", og naviger ved at trykke på knappen "<" og ">", til der står INDSTILLINGER **på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".**
Luk indstillingsmenuen ved at trykke på an hvilken som helst programknap eller på "<" eller ">", til der står SLUK **på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".**

Sprog

1.SPROG	OK
1.ENGLISH	< >
1.DANSK	

Indstilling af sprog: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "SPROG" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

Første vask

2.FØRSTE VASK	OK
2.<ØKO>	< >
2.<SIDST BRUGT>	

Du kan vælge, hvilket program der vælges som standard, når der tændes for opvaskemaskinen: ØKO eller SIDST BRUGT.

Indstilling af første vask: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "FØRSTE VASK" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

Lyde

3.LYDE	OK
3.<ØVERSTE>	< >
3.<SLUKKET>	

Indstilling af lyde: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "LYDE" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

Vælg mellem 2 niveauer: *ØVERSTE; NEDERSTE. Kan også være SLUKKET.*

Vandets hårdhedsgrad

4.VANDHÅRDHED	3
4.VANDHÅRDHED	4

Indstilling af vandets hårdhed: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "VANDHÅRDHED" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

Se tabellen på side 4, for at opsætte det korrekte niveau i funktion af vandets hårdhedsgrad.

Skærmens lysstyrke

5.SKÆRMLYSSTYRKE	5
5.SKÆRMLYSSTYRKE	3

Indstilling af skærmens lysstyrke: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "SKÆRMLYSSTYRKE" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

Vælg mellem fem niveauer: *1, 2, 3, 4* og *5*.

Gulvlys

6.GULVLYS	JA
6.GULVLYS	NEJ

Indstilling af gulvlys: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "GULVLYS" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

Lys i maskinen

7.LYS I MASKINEN	JA
7.LYS I MASKINEN	NEJ

Indstilling af lys i maskinen: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "LYS I MASKINEN" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

ActiveDry

8.ACTIVEDRY	JA
8.ACTIVEDRY	NEJ

Indstilling af lys i maskinen: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "ACTIVEDRY" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

ACTIVEDRY er et tørresystem med varmluft, som automatisk åbner lågen under/efter tørrefasen, for at sikre en exceptionel tørring hver dag. Lågen åbnes ved en temperatur, som ikke udretter skade på dine køkkenelementer, så lågen vil derfor ikke blive åbnet, hvis funktionerne TURBO er tændt.
Som en yderligere beskyttelse mod dampen er opvaskemaskinen blevet udstyret med en specialdesignet beskyttelsesfolie.
Oplysningerne om hvordan beskyttelsesfolien skal monteres findes i *INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN*.

Dosering af afspændingsmiddel

9.AFSPÆNDINGSM.	5
9.AFSPÆNDINGSM.	4

Indstilling af dosering af afspændingsmiddel: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "AFSPÆNDINGSM." på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

Vælg mellem fem niveauer: *1, 2, 3, 4* og *5*.
Hvis doseringen af afspændingsmiddel er indstillet til 1, doseres der ikke afspændingsmiddel. Kontrollampen LAVT AFSPÆNDINGSMIDDEL-NIVEAU vil ikke tænde, hvis afspændingsmidlet opbruges.
Fabriksindstillingen er niveau (5).

- Hvis der er blålige striber på servicet, skal du vælge et lavt tal (2-3).
- Hvis der er vanddråber eller kalkpletter på servicet, skal du vælge et højt tal (4-5).

Demotilstand

10.DEMOTILSTAND	SAT
10.DEMOTILSTAND	NEJ

Indstilling af Demotilstand: Tryk på knappen „OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne „< , >", indtil der står „DEMOTILSTAND" på displayet. Tryk derefter på knappen „OK".

Tilbagestilling til fabriksværdier

11.NULSTILLING	OK
11.JA	< >
11.NEJ	

Gendannelse af fabriksindstillinger: Tryk på knappen "OK" for at åbne indstillingsmenuen. Her navigeres der ved at trykke på knapperne "<" og,">", indtil der står "NULSTILLING" på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

Sluk

11.SLUK	< >

Luk indstillingsmenuen ved at trykke på an hvilken som helst programknap eller på "<" eller ">", til der står SLUK på displayet. Tryk derefter på knappen "OK".

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

BEMÆRK: Træk altid maskinens stik ud af stikkontakten ved rengøring og vedligeholdelse. Brug ikke brændbare væsker til rengøring af maskinen.

RENGØRING AF OPVASKEMASKINEN

Eventuelle mærker indvendigt i maskinen kan fjernes med en klud fugtet med vand og en smule eddike. Maskinens udvendige flader og betjeningspanelet kan rengøres med en ikke-ridsende klud fugtet med vand. Der må ikke bruges opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.

FOREBYGGELSE AF UBEHAGELIG LUGT

Lad altid maskinens låge stå på klem for at undgå, at der dannes fugt inde i maskinen.
Rengør tætningerne omkring lågen og opvaskemiddelrummene jævnligt med en fugtig svamp. Dermed undgås det, at der sidder madrester i tætningerne, hvilket er den væsentligste årsag til, at der opstår ubehagelig lugt.

KONTROL AF TILLØBSSLANGEN

Undersøg jævnligt indløbsslangen for mørning og revner. Hvis den er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange, der er tilgængelig gennem vores serviceafdeling eller specialforhandler. Afhængigt af slangetypen:
Hvis indløbsslangen har en gennemsigtig belægning, skal du regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja, kan slangen have en lækage og skal udskiftes.

For aquastopslanger: Kontrollér det lille sikkerhedsventilinspektionsvindue (se pilen). Hvis det er rødt, blev aquastopfunktionen udløst, og slangen skal udskiftes med en ny.
For at skrue denne slange af skal du trykke på udløserknappen, mens du skruer slangen af.

RENGØRING AF VANDINDLØBSSLANGEN

Hvis vandslangerne er nye eller ikke har været i brug i længere tid, skal du lade vandet løbe igennem for at sikre, at det er klart og fri for urenheder, før du foretager de nødvendige tilslutninger. I modsat fald kan vandindløbet blive blokeret og beskadige opvaskemaskinen.

RENGØRING AF FILTERENHEDEN

Rengør filterenheden jævnligt, så filtrene ikke stoppes til, og så vandet ledes korrekt ud.
Brug af opvaskemaskinen med tilstoppede filtre eller fremmedlegemer i filtreringssystemet eller vaskearmene kan medfører fejlfunktion på enheden og nedsat ydeevne, høj støj eller større ressourceforbrug.

Filterenheden består af tre filtre, som fjerner madrester fra opvaskevandet og derefter recirkulerer vandet. De skal rengøres, for at opnå det bedste resultat af hver opvask.

Opvaskemaskinen må ikke anvendes uden filtre eller med filtret siddende løst.

Kontroller filterenheden mindst en gang om måneden eller efter 30 cyklusser, og rengør den om nødvendigt grundigt under rindende vand med en ikke-metalholdig børste som beskrevet i vejledningen nedenfor:

1. Drej det cylinderformede filter **A** mod uret, og træk det ud *(Figur 1)*.
2. Tag filterkoppen **B** ud ved at trykke let på sidefligene *(Figur 2)*.
3. Træk det rustfri stålfilter ud **C** *(Figur 3)*.
4. Hvis der findes fremmedlegemer (for eksempel glasskår, porcelæn, ben, frugtkerner etc.) skal de fjernes forsigtigt.
5. Kontroller opsamleren, og fjern eventuelle madrester. **FJERN ALDRIG** beskyttelsesdelen til pumpen (vist med sort) *(Figur 4)*.

Når filtrene er rengjort, sættes filterenheden på plads og fastgøres i den korrekte position. Dette er afgørende for, at opvaskemaskinen kan fungere effektivt.

RENGØRING AF SPULEARMENE

Der kan sidde madrester fast på spulearmene, som kan blokere de huller, vandet kommer ud af. Det anbefales derfor jævnligt at efterse spulearmene og rengøre dem med en lille ikke-metalholdig børste.
Den øverste spulearm afmonteres ved at dreje plastlåseringen mod uret. Den øverste spulearm monteres igen, så siden med flest huller vender opad.

Den nedre spulearm kan tages af ved at trække den opad.

OPSTILLING

BEMÆRK: Ved flytning af opvaskemaskinen skal den holdes i opretstående position. Hvis det er absolut nødvendigt, kan den lægges ned på bagsiden.

TILSLUTNING AF VANDFORSYNING

Tilpasning af vandforsyningen til installationen skal udføres af en uddannet vvs-installatør.
Vandindløbs- og afløbsslangerne kan placeres til højre eller venstre for at opnå den bedst mulige installation.
Kontroller, at slangerne ikke bøjes eller klemmes af opvaskemaskinen.

TILSLUTNING AF VANDINDLØBSSLANGEN

- Lad vandet løbe, til det er helt klart.
- Skru indløbsslangen godt fast, og åbn for hanen.

Hvis indløbsslangen ikke er lang nok, skal du kontakte en specialforhandler eller en autoriseret vvs-installatør.
Vandtrykket skal ligge inden for de værdier, der er angivet i tabellen Tekniske data. I modsat fald fungerer opvaskemaskinen muligvis ikke korrekt.
Kontroller, at slangen ikke er bøjet eller klemt.
SPECIFIKATIONER FOR TILSLUTNING AF VANDINDLØBSSLANGEN:

VANDFORSYNING	kold eller varm (maks. 60°C)
VANDINDLØB	3/4"
VANDTRYK	0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi

TILSLUTNING AF AFLØBSSLANGEN

Forbind afløbsslangen til en afløbsskakt med en diameter på mindst 2 cm **A**.
Tilslutningen af afløbsslangen skal ske i en højde på 40 til 80 cm fra gulvet eller det underlag, opvaskemaskinen står på.
Før afløbsslangen kobles til vaskens afløb, skal plastproppen **B** fjernes.

OVERSVØMMELSESSIKRING

Oversvømmelsessikring. For at sikre mod oversvømmelse har opvaskemaskinen:
- et særligt system, som blokerer vandindløbet i tilfælde af en unormal situation eller utætheder inde i maskinen.
Nogle modeller har desuden en yderligere sikkerhedsanordning, **New Aqua Stop** (Nyt vandstop), som sikrer beskyttelse mod oversvømmelse i tilfælde af brud på en indløbsslange.
Der må aldrig skæres i vandindløbsslangen, da den indeholder strømførende dele.

TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGEN

ADVARSEL: Der må aldrig skæres i vandindløbsslangen, da den indeholder strømførende dele.

Før stikket sættes i kontakten, skal følgende kontrolleres:

- At kontakten er **jordet** ⏚ og opfylder gældende lovgivning;
- At stikket kan holde til apparatets spidsbelastning som anført i på typeskiltet indvendigt på lågen *(se PRODUKTBESKRIVELSE)*.
- At forsyningsspændingen er inden for de værdier, som er angivet på typeskiltet indvendigt på lågen.
- At stikket passer til maskinens stikprop.

Hvis det ikke er tilfældet, skal stikproppen udskiftes af en autoriseret elektriker *(se ASSISTANCE)*. Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Når maskinen er installeret, skal der være nem adgang til stikkontakten og strømkablet.
Kablet må ikke bøjes eller presses sammen.
Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes godkendte servicetekniker for at undgå alle potentielle farer.
Virksomheden er ikke ansvarlig for nogen hændelser, hvis disse regler ikke er overholdt.

OPSTILLING OG NIVELLERING

1. Opvaskemaskinen skal stå på et vandret og robust gulv. Hvis gulvet er ujævnt, kan maskinens forreste fødder justeres, til maskinen står vandret. Hvis maskinen er nivelleret korrekt, står den mere stabilt, og det er mindre sandsynligt, at den vil flytte sig og forårsage vibrationer og støj, når den kører.
2. Montér den selvklæbende transparente film under træhylden, for at beskytte den mod eventuel kondens, før opvaskemaskinen indbygges.
3. Placer opvaskemaskinen, så siderne eller bagpanelet berører de tilstødende skabe eller væggen. Maskinen kan også indbygges under et køkkenbord.
4. Drej på den røde, sekskantede bøsning forneden ved midten af vaskemaskinens forside med en sekskantnøgle med en åbning på 8 mm, for at justere højden på den bagerste støtte. Drej nøglen med uret, for at forøge højden, og imod uret, for at reducere den.

MÅL OG KAPACITET:

BREDDE	**598** mm
HØJDE	**820** mm
DYBDE	**555** mm
KAPACITET	**14** standardkuverter

FEJLFINDING

Tjek om du kan løse et problem ved hjælp af den nedenstående liste, hvis din opvaskemaskine ikke virker som den skal. Kontakt venligst et autoriseret servicecenter i tilfælde af andre fejl eller problemer. Kontaktdetaljerne findes i garantihæftet. Fabrikanten garanterer tilgængeligheden for reservedele i mindst 10 år efter apparatets fremstillingsdato.

PROBLEMER	MULIGE ÅRSAGER	AFHJÆLPNING
På displayet vises: TJEK SALT! eller PÅFYLD SALT	Saltbeholderen er tom.	Fyld salt i beholderen (se side 4). Juster vandets hårdhedsgrad (se side 4).
På displayet vises: TJEK AFSPÆNDINGSMID.! eller PÅFYLD AFSPÆNDINGSMID.	Afspændingsmiddelrummet er tomt.	Fyld rummet op med afspændingsmiddel (se side 4).
...fungerer ikke/går ikke i gang.	Maskinen skal være tændt.	Kontrollér sikringen, hvis der ikke er strømforsyning.
	Apparatets låge lukker ikke.	Kontrollér, om apparatets låge er lukket.
	Funktionen "Forsink. start" er aktiveret.	Kontrollér, om funktionen "Forsink. start" er blevet valgt. I så fald vil maskinen gå i gang, når den indstillede tid er gået. Nulstil om nødvendigt programmet ved at slukke for opvaskemaskinen. Tænd den igen, vælg et nyt program, tryk på knappen START, og luk lågen inden for 4 sek.
På displayet vises: F6 symbolet på displayindikatorerne	Vandtrykket er for lavt.	Vandhanen skal være helt åben under vandtilførslen (minimumflow: 0,5 liter/min.).
	Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede.	Tilløbsslangen må ikke være bøjet, og filteret ved tilslutningen til vandhanen må ikke være snavset eller tilstoppet.
På displayet vises: F3	Filtrene er snavsede.	Rengør filtrene.
	Udtømningsslangen er bøjet.	Udtømningsslangen må ikke være bøjet.
	Vandlåstilslutningen er lukket.	Lukkeskiven ved slangetilslutningen på vandlåsen skal fjernes.
På displayet vises: F2	Snavsede filtre eller spulearme.	Rengør filtrene og spulearmene.
	For lidt vand i apparatets system.	Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven.
	Udtømningsslangen er ikke monteret korrekt.	Udtømningsslangen skal monteres korrekt (for højt monterede maskiner skal der være mindst 200 - 400 mm fra maskinens underste kant) - se Installation.
	Skummet står højt i maskinen.	Gentag uden opvaskemiddel, eller vent til skummet er forsvundet.
	Vandtrykket er for lavt.	Vandhanen skal være helt åben under vandtilførslen (minimumflow: 0,5 liter/min.).
	Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede.	Tilløbsslangen må ikke være bøjet, og filteret ved tilslutningen til vandhanen må ikke være snavset eller tilstoppet.
På displayet vises: TRYK PÅ START OG LUK LÅGEN	Lågen er ikke blevet lukket inden for 4 sekunder efter tryk på knappen.	Tryk igen på og luk lågen inden for 4 sekunder.
På displayet vises: ÅBN OG LUK LÅGEN	Lågen blev ikke åbnet mellem programmerne.	Tøm apparatet (hvis det ikke allerede er blevet tømt), åbn og luk lågen.
På displayet vises: F.eks.	Maskinen har en teknisk fejl.	Ring til kundeservice (oplys om den anførte fejlstatus). Luk for vandhanen.

PROBLEMER	MULIGE ÅRSAGER	AFHJÆLPNING
Døren kan ikke lukkes helt.	Kurvene sidder ikke korrekt.	Kontroller, at kurvene sidder korrekt.
	Lågen er ikke låst.	Tryk hårdt på døren, til der lyder et *"klak"*.
Opvaskemaskinen støjer meget.	Servicet slår mod hinanden.	Placer servicet korrekt *(se Fyldning af kurvene)*.
	Der produceres for meget skum.	Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i opvaskemaskine *(se Påfyldning af opvaskemiddel)*. Nulstil programmet ved at slukke for opvaskemaskinen. Tænd den igen, vælg et nyt program, tryk på knappen START, og luk lågen inden for 4 sek. Tilsæt ikke mere opvaskemiddel.
Servicet er ikke tørt.	Det valgte program har ikke en tørrefase.	Se programtabellen for at kontrollere, at det valgte program har en tørrefase.
	Der er ikke mere afspændingsmiddel, eller opløsningen er for svag.	Hæld afspændingsmiddel på, eller juster doseringen på et højere niveau *(se Påfyldning af afspændingsmiddel)*.
	Servicet er lavet af slip-let-materiale eller plast.	Det er normalt, at der sidder vanddråber på servicet *(se Gode råd)*.
Servicet er ikke rent.	Servicet har ikke været placeret korrekt.	Placer servicet korrekt *(se Fyldning af kurvene)*.
	Spulearmene kan ikke rotere frit, men blokeres af servicet.	Placer servicet korrekt *(se Fyldning af kurvene)*.
	Vaskeprogrammet er for skånsom og/eller opvaskemidlet virker for lidt.	Vælg et egnet opvaskeprogram *(se programtabellen)*.
	Der produceres for meget skum *(se KUNDESERVICE)*.	Opvaskemidlet er ikke doseret korrekt eller er ikke egnet til brug i opvaskemaskine *(se Påfyldning af opvaskemiddel)*. Nulstil programmet ved at slukke for opvaskemaskinen. Tænd den igen, vælg et nyt program, tryk på knappen START, og luk lågen inden for 4 sek. Tilsæt ikke mere opvaskemiddel.
	Dækslet på afspændingsmiddelrummet har ikke været lukket korrekt.	Kontroller, at dækslet på afspændingsmiddelrummet er lukket.
	Filteret er snavset eller stoppet.	Rengør filterenheden *(se Generel rengøring)*.
	Maskinen mangler salt.	Påfyld salt *(se Påfyldning af salt)*.
Der er kalk eller en hvidlig film på service og glas.	Der er ikke nok salt på maskinen.	Påfyld salt *(se Påfyldning af salt)*.
	Vandets hårdhedsgrad er ikke indstillet korrekt.	Forøg værdierne *(se Tabel over vandhårdhedsgrader)*.
	Dækslet på saltbeholderen er ikke lukket korrekt.	Kontroller, at dækslet på saltbeholderen er lukket korrekt.
	Afspændingsmidlet er brugt op, eller doseringen er for lav.	Påfyld afspændingsmiddel, eller juster doseringen op.
Servicet og glassene har blå streger eller et blåligt skær.	Doseringen af afspændingsmiddel er for høj.	Juster doseringen ned.

Politik og standarddokumentation samt supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website **docs.bauknecht.eu**
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet).
  Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den anførte QR-kode på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på registerportalen https://eprel.ec.europa.eu (kun disponibel på visse modeller).

KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT BAUKNECHT-TUOTTEEN.
Jotta voit saada parempaa palvelua, rekisteröi laitteesi osoitteessa
www.bauknecht.eu/register

Lue turvaohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Astianpesukoneen käyttöpaneeli aktivoi työnnön virtapainikkeella.
Energian säästämiseksi käyttöpaneeli poistuu käytöstä automaattisesti 10 minuutin kuluttua, jos ohjelmaa ei käynnistetä.

TUOTEKUVAUS

1. Yläkori
2. Ruokailuvälinekori
3. Taivutettavat läpät
4. Yläkorin korkeuden säätäjä
5. Ylempi suihkutinvarsi
6. Power Clean® -tuki
7. Alakori
8. Alempi suihkutinvarsi
9. Sihtiryhmä
10. Suolasäiliö
11. Pesuaine- ja huuhtelukirkastelokerot
12. Arvokilpi
13. Käyttöpaneeli

KÄYTTÖPANEELI

1. VIRTAPAINIKE
2. OHJELMAT 6 painiketta, joilla voi valita suosituimmat ohjelmat
3. LISÄOHJELMAT-painike. Käytettävissä olevat muut ohjelmat.
4. INFO-painike. Tietoja valitusta ohjelmasta.
5. NÄYTTÖ - osoitinalue
6. NÄYTTÖ - tietoalue
7. EDELLINEN-painike asetuksille
8. OK-painike. Valitse/muuta asetuksia.
9. SEURAAVA-painke asetuksille.
10. KÄYNNISTYSPAINIKE

NÄYTTÖ - OSOITTIMET

A. VIIVÄST. ALKU
B. EKO-OHJELMA
C. MULTIZONE - ruokailuvälinekori
D. VESIHANA KIINNI
E. LISÄÄ SUOLAA
F. MULTIZONE - yläkori
G. MULTIZONE - alakori
H. LISÄÄ KIRKASTETTA
I. TABLETTI

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Kun laitteeseen on kytketty virta ensimmäistä kertaa, näyttö ohjaa tekemään asetukset ensimmäistä käyttökertaa varten.

1. Kielen valinta

SUOMI KIELEKSI?
< > = MUUTA OK = KYLLÄ

Valitse haluamasi kielet painamalla „<" tai „>".

SUOMI
VALITTU

Vahvista „OK"-painikkeella.

Kun kieli on valittu, laite käy läpi ensimmäisen käyttökerran asetusvalikon.

2. Veden kovuuden asettaminen

VEDEN KOVUUS
1=MIN, 5=MAX

Veden kovuudeksi on oletusarvoisesti asetettu taso 3. Vaihda veden kovuustasoa painamalla toistuvasti „<" tai „>".

VEDEN KOVUUS = 3
< > = MUUTA OK = KYLLÄ

Vahvista valintasi „OK"-painikkeella. Taso täytyy valita alla olevan taulukon mukaan.

Jotta vedenpehmennin pystyy toimimaan asianmukaisesti, on asetetun veden kovuuden vastattava asunnon veden todellista kovuutta. Tämä asia selviää paikalliselta vesilaitokselta.

Veden kovuustaulukko

Taso		°dH Saksalaiset asteet	°fH Ranskalaiset asteet	°Clark Englantilainen asteikko
1	Pehmeä	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Keskikova	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Puolikova	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Kova	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Hyvin kova	35 - 50	61 - 90	43 - 62

3. Vedenpehmentimen täyttö

KAADA VETTÄ

LISÄÄ 1,5 LITRAA
OK = VALMIS

VETTÄ
OK = VALMIS

VEDENPEHMENTIMEEN
OK = VALMIS

Kun veden kovuus on asetettu, pitää täyttää vedenpehmennin vedellä ja elvytyssuolalla.

Poista alakori ja kierrä auki säiliön korkki (vastapäivään).

Ensimmäiseksi pitää täyttää säiliö vedellä (n. 1,5 litraa).

Siirry sen jälkeen seuraavaan vaiheeseen painamalle „OK"-painiketta.

LISÄÄ SUOLAA
KÄYTTÖ

LISÄÄ 1 KG SUOLAA
OK = VALMIS

ANNOSTELIJAAN
OK = VALMIS

Laita suppilo (ks. kuva) paikalleen ja täytä suolasäiliö reunaan asti (noin 1 kg). On normaalia, että osa vedestä tulee yli.

Ota suppilo pois ja pyyhi aukolta kaikki suolajäänteet.

Varmista, että korkki on kierretty kiinni kunnolla, jotta säiliöön ei pääse pesuainetta pesuohjelman aikana (tämä seikka saattaisi vahingoittaa vedenpehmennintä korjaamattomalla tavalla).

Siirry sen jälkeen seuraavaan vaiheeseen painamalla „OK"-painiketta.

Käytä ainoastaan erityisesti astianpesukoneille suunniteltua suolaa.

Aina kun suolaa on tarpeen lisätä, toimenpide on vietävä loppuun ennen pesujakson aloittamista korroosion estämiseksi.

Säiliöstä valuva suolaliuos tai -rakeet voivat aiheuttaa syöpymistä ja vahingoittaa pysyvästi ruostumattomia teräsosia.

Takuu ei kata tästä aiheutuneita vahinkoja.
Jos suolasäiliötä ei täytetä, saattaa seurauksena olla vedenpehmentimen ja lämmitysvastuksen vahingoittuminen kalkkikeräytymien vuoksi.
Suolaa on käytettävä kaikentyyppisten astianpesukoneille tarkoitettujen pesuaineiden kanssa.

4. Kirkkaustason asettaminen

SÄÄDÄ KIRKKAUS
1=MIN, 5=MAX

Kirkkaustasoksi on oletusarvoisesti asetettu 5. Vaihda kirkkaus tasoa painamalla toistuvasti „<" tai „>".

KIRKKAUS = 5
< > = MUUTA OK = KYLLÄ

Vahvista valintasi „OK"-painikkeella.

5. Pesuainetyypin käyttö

PESUAINETYYPPI

KÄYTÄTKÖ
< > = EI OK = KYLLÄ

"ALL IN ONE"
< > = EI OK = KYLLÄ

PESUAINETTA?
< > = EI OK = KYLLÄ

Tässä vaiheessa on hyvin tärkeää valita pesuainetyyppi (tabletti/kapseli/geeli/jauhe).

Jos käytät pesemiseen All-in-one-tabletteja tai -kapseleita, paina „OK"-painiketta ja siirry vaiheeseen **7. Hanan avaaminen** seuraavalla sivulla.

Näytön -symboliin syttyy valo. Jos käytät pesemiseen geeliä tai jauhetta, paina „<" tai „>" ja siirry vaiheeseen **6. Huuhtelukirkasteen käyttö.**

6. Huuhteltukirkasteen käyttö*

*Jos valitsit edellisessä vaiheessa All-in-one-pesuaineen, laite jättää tämän vaiheen pois.

HUUHTELUKIRKASTE

LISÄÄ HUUHT.KIRKASTETTA
OK = VALMIS

ANNOSTELIJAAN
OK = VALMIS

1. Avaa säiliö **B** painamalla ja vetämällä kannen nupista.
2. Lisää huuhtelukirkastetta varovasti täyttötilan **A** maksimimerkkiin (110 ml) asti läikyttämättä ainetta. Jos näin käy, pyyhi vuotanut aine välittömästi pois kuivalla liinalla.
3. Paina kantta alaspäin kunnes kuulet sulkemisesta ilmoittavan napsahduksen.
4. Vahvista toiminto painamalla „OK"-painiketta.

ÄLÄ koskaan kaada huuhtelukirkastetta suoraan pesutilaan.

Kirkastetason asettaminen

(Ei ole tarpeen käytettäessä tabletteja/kapseleita.)

Huuhtelukirkasteen annostelun määrä on säädettävissä käytetyn pesuaineen mukaan. Mitä alhaisempi asetus, sitä vähemmän kirkastetta käytetään.Oletusasetus on tasolla (5).
Voit vaihtaa asetusta noudattamalla osion "ASETUKSET/VALIKKO" ohjeita.

7. Hanan avaaminen

AVAA HANA

AVAA
OK = VALMIS

VESIHANA
OK = VALMIS

Tarkista, että vesihana on auki. Jos hana on kiinni, avaa se ja vahvista avaaminen painamalla „OK"-painiketta.

8. Ensimmäisen ohjelman käyttö

ENSIMMÄINEN VAIHE

MUISTA KÄYTTÄÄ
OK = PÄÄTTYN

TEHOSYKLI
OK = PÄÄTTYN

TYHJILLÄ KOREILLA
OK = PÄÄTTYN

SE PÄÄTTÄÄ
OK = PÄÄTTYN

ASETUKSEN
OK=PÄÄTTYN.

Ennen laitteen normaalia käyttöä on suositeltavaa suorittaa teho-ohjelma, jotta laite kalibroituu.

Lisää pesuainetta lokeroon **B** (katso kuva) ja paina „OK"-painiketta.

Tehopesu valikoituu automaattisesti.Paina „KÄYNNISTÄ" ▷ -painiketta ja sulje laitteen luukku 4 sekunnin kuluessa.

Ensimmäinen pesu voi kestää jopa 20 minuuttia normaalia kauemmin laitteen kalibroinnin vuoksi.

Tämän jälkeen laite on valmis normaalikäyttöön.

PESUAINEEN LISÄÄMINEN

Muiden kuin astianpesukoneille tarkoitettujen pesuaineiden käyttäminen saattaa aiheuttaa laitteelle toimintahäiriöitä tai vahingoittaa sitä.

Parhaiden pesu- ja kuivaustulosten saamiseksi tarvitaan pesuaineen, huuhtelukirkastenesteen ja erikoissuolan yhteisvaikutusta.
Valmistaja suosittelee fosfaatittomien ja kloorittomien pesuaineiden käyttämistä, sillä nämä tuotteet ovat ympäristölle haitallisia.

Hyvät pesutulokset riippuvat myös käytetyn pesuaineen oikeasta annostelusta.
Ilmoitetun määrän ylittäminen ei paranna pesutulosta, mutta lisää ympäristön saastumista.
Määrää voidaan säätää likaisuusasteen mukaisesti. Jos astiat ovat tavallisen likaisia, käytä pesuainetta noin 35g (jauhemaine pesuaine) tai 35ml (nestemäinen pesuaine) ja lisäksi teelusikallinen pesuainetta suoraan pesutilaan. Jos käytät tabletteja, yksi tabletti riittää.
Jos astiat ovat vain hieman likaisia tai ne on huuhdeltu vedellä ennen astianpesukoneeseen laittamista, vähennä pesuaineen määrää vastaavalla tavalla (vähintään 25 g/ml), esim. älä laita jauhetta/geeliä pesutilaan.

Pesuaine´lokero avataan painamalla painiketta **C**. Laita pesuainetta ainoastaan kuivaan säiliöön **D**. Laita esipesuun tarkoitettu pesuainemäärä suoraan pesutilan sisään.

1. Kun mittaat pesuainetta, katso oikea pesuainemäärä edellä olevasta kohdasta. Lokeron **D** sisällä olevat merkinnät auttavat pesuaineen annostelussa.
2. Poista pesuainejäämät säiliön reunasta ennen kannen sulkemista ja sulje kansi; se napsahtaa kiinni.
3. Sulje pesuainesäiliön kansi vetämällä sitä ylöspäin, kunnes sulkulaite asettuu paikalleen.

Pesuainelokero avautuu automaattisesti oikeaan aikaan ohjelman mukaisesti.

Jos käytät monitoimituotetta, on suolan lisääminen suositeltavaa joka tapauksessa, etenkin jos vesi on kovaa tai erittäin kovaa (seuraa pakkauksessa annettuja ohjeita).

OHJEITA JA VINKKEJÄ

NEUVOJA

Ennen korien täyttämistä poista astioista kaikki ruoantähteet ja tyhjennä lasit. Huuhteleminen etukäteen juoksevalla vedellä ei ole tarpeen.
Asettele astiat siten, että ne pysyvät tukevasti paikallaan eivätkä pääse kaatumaan; aseta kaikki säiliöastiat ylösalaisin, aukinainen sivu alaspäin, ja koverat/kuperat pinnat vinoon siten, että vesi pääsee kaikille pinnoille sekä virtaamaan vapaasti.
Varoitus: kannet, kahvat, pellit ja paistinpannut eivät saa estää suihkuvarsia pyörimästä.
Aseta kaikki pienet esineet ruokailuvälinekoriin.
Erittäin likaiset astiat ja pannut olisi sijoitettava alakoriin, sillä alhaalla vesisuihku tulee voimakkaampana ja parantaa siten pesutulosta.
Varmista laitteen täyttämisen jälkeen, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.

SOPIMATTOMAT ASTIAT

- Puiset astiat ja ruokailuvälineet.
- Arat, koristellut lasit, taidelasi ja antiikkiastiat. Näiden koristelut eivät kestä konepesua.
- Synteettisistä materiaaleista valmistetut osat, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja.
- Kupari- ja tina-astiat.
- Tuhkaan, vahaan, voitelurasvaan tai musteeseen likaantuneet astiat.

Lasiin tehtyjen koristelujen värit sekä alumiiniset/hopeiset esineet saattavat haalistua tai muuttaa sävyjään pesuprosessin aikana. Eräät lasityypit (esim. kristalliesineet) saattavat myöskin muuttua himmeiksi useiden pesujaksojen seurauksena.

LASIEN JA ASTIOIDEN VAHINGOITTUMINEN

- Pese koneessa ainoastaan lasi- ja posliiniesineitä, joiden valmistaja takaa kestävän konepesua.
- Käytä astioille sopivaa hellävaraista pesuainetta.
- Ota lasit ja ruokailuvälineet pois astianpesukoneesta heti kun pesujakso on loppunut.

ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ

- Kun kodin astianpesukonetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti, astioiden pesemiseen astianpesukoneessa kuluu yleensä VÄHEMMÄN ENERGIAA ja vettä kuin astioiden pesemiseen käsin.
- Astianpesukoneen tehokkuuden maksimoimiseksi on suositeltavaa käynnistää pesujakso kun astianpesukone on saatu täyteen. Astianpesukoneen täyttäminen valmistajan ilmoittamaan täyttömäärään auttaa säästämään energiaa ja vettä. Tietoja astianpesukoneen asianmukaisesta täyttämisestä on annettu TELINEIDEN TÄYTTÄMINEN -luvussa.
  Jos konetta ei täytetä kokonaan, on suositeltavaa käyttää koneessa mahdollisesti olevia tähän tilanteeseen tarkoitettuja ohjelmia, (puolitäyttö/ Zone Wash/ Multizone), täyttämällä ainoastaan valitut telineet. Jos astianpesukone täytetään väärin tai liian täyteen, seurauksena saattaa olla resurssien kulutuksen (esim. veden, energian ja ajan, sekä melutason) kasvaminen, sekä puhdistus- ja kuivaustulosten heikkeneminen.
- Astioiden esihuuhtelu käsin lisää veden ja energian kulutusta eikä ole suositeltavaa.

DESINFIOINTI

Hajujen ja astianpesukoneen pesutilan pohjalle laskeutuvien kerääntymien estämiseksi on vähintään kerran kuussa käytettävä kuuman lämpötilan ohjelmaa. Käytä laitteen puhdistamiseen tässä yhteydessä teelusikallinen pesuainetta, ja anna sen käydä tyhjänä.

KORIEN TÄYTTÄMINEN

RUOKAILUVÄLINEKORI

Kolmas kori on suunniteltu ruokailuvälineille.
Aseta ruokailuvälineet kuvassa näytetyllä tavalla.
Jos ruokailuvälineet sijoitetaan erilleen, on niiden kerääminen pesun jälkeen helpompaa; myös pesu- ja kuivaustulokset ovat paremmat.

Veitset ja muut teräväreunaiset keittiövälineet on sijoitettava siten, että terät osoittavat alaspäin.

Korin muotoilun ansiosta pienet esineet, kuten esimerkiksi kahvikupit, voidaan sijoittaa keskialueelle.

Ruokailuvälinekori on varustettu kahdella liukuvalla sivutasolla; näin saadaan alatilan korkeus hyödynnettyä mahdollisimman hyvin ja yläkoriin pystytään sijoittamaan korkeita astioita.

YLÄKORI

Aseta tänne helposti särkyvät ja kevyet astiat, kuten lasit, kupit, teelautaset ja matalat salaattikulhot.
Yläkorissa on pystyyn nostettavia tukia, joita voidaan pystyasennossa käyttää tee-/jälkiruokalautasten järjestelyyn tai ala-asennossa kulhojen ja säilytysastioiden sijoitteluun.

(yläkorin täyttöesimerkki)

TAIVUTETTAVIEN LÄPPIEN SÄÄDETTÄVÄT ASENNOT

Sivuläpät voidaan taivuttaa kiinni tai auki siten, että astiat voidaan asettaa koriin paremmin.
Viinilasit voidaan sijoittaa turvallisesti taivutettaviin läppiin asettamalla kunkin lasin varren niille tarkoitettuihin aukkoihin.
Mallista riippuen:

- läpät taivutetaan auki liu'uttamalla sitä ylöspäin ja kiertämällä tai vapauttamalla sen kiinnikkeistä ja vetämällä alaspäin.
- läpät taivutetaan kiinni kiertämällä sitä ja liu'uttamalla läpät alas tai vetämällä se ylöpäin ja kiinnittämällä läpät kiinnikkeisiin.

YLÄKORIN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Yläkorin korkeutta voidaan säätää: korkea asento on tarpeen silloin, kun alakoriin laitetaan kookkaita astioita, ja matala asento silloin, kun halutaan lisätilaa ylös hyödyntämällä pystyyn nostettavia tukia, samalla estäen törmäyksiä alakorissa olevien astioiden kanssa.
Yläkori on varustettu **yläkorin korkeussäätimellä** (ks. kuva), nosta sitä yksinkertaisesti ylöspäin korin sivuista pitäen ja vipuja painamatta heti kun kori on tukevasti yläasennossaan.
Ala-asento palautetaan painamalla korin sivuissa olevia vipuja **A** ja siirtämällä sitten itse koria alaspäin.
Korin korkeutta ei saa säätää sen ollessa täytettynä.
Älä KOSKAAN nosta tai laske koria vain toiselta sivulta.

ALAKORI

Padoille, kansille, lautasille, salaattikulhoille, aterimille, veitsille ja vastaaville. Suuret lautaset ja kannet on hyvä sijoittaa sivuille, jotta ne eivät häiritse suihkuvarren toimintaa.
Alakorissa on pystyyn nostettavia tukia, joita voidaan pystyasennossa käyttää lautasten järjestelyyn tai vaaka-asennossa (ala-asento) pannujen ja salaattikulhojen sijoittelun helpottamiseen.

(alakori täyttöesimerkki)

POWER CLEAN® ALAKORISSA

Power Clean® -toiminnossa erityiset vesisuihkut takaosassa pesevät tehokkaammin erittäin likaisia astioita.
Aseta pannut/kattilat kohden Power Clean® -komponenttia ja käynnistä **POWER CLEAN®** paneelista.

Alakorissa on Power Clean®, erityinen esiinvedettävä kannatin korin takaosassa, jota voidaan käyttää paistinpannujen tai leivinpeltien tukemiseen pystyasennossa, jolloin ne tarvitsevat vähemmän tilaa.
Power Clean® -toiminnon käyttö:

1. Valmistele Power Clean® -alue (G) taittamalla takana olevat lautastelineet alas kattiloiden sijoittamista varten.
2. Sijoita pannut ja kattilat Power Clean® -alueelle pystyyn hieman kallelleen. Pannujen täytyy olla kallellaan vesisuihkuihin päin.

LASINHOITO

Erityinen lisävaruste, jonka ansiosta erityyppiset varrelliset lasit voidaan sijoittaa turvallisesti alakoriin.
Se mahdollistaa lasien paremman ja tukevamman sijoittamisen parantaen näin puhdistus- ja kuivaustuloksia.

OHJELMAN VALINTA JA VAIHTOEHDOT

Valittavissa olevat ohjelmat ja vaihtoehdot löytyvät seuraavan sivun **ohjelmataulukosta**. Oletusarvoisesti valittuna on eko-ohjelma. Jos haluat, että oletuksena on edellinen pesuohjelma, voit vaihtaa valinnan „Asetukset"-valikosta.

Ohjelman voi valita painamalla jotakin 6 ohjelmapainikkeesta tai painamalla toistuvasti „Lisäohjelmat" P+ -painiketta. Valinta siirtyy automaattisesti ensimmäiseen ohjelmaan, kun kaikki vaihtoehdot on käyty läpi.

Valitse ohjelma painamalla ohjelmapainiketta sen mukaan, kuinka likaisia astiat ovat ja mitä ohjelmataulukossa lukee. Tiedot näkyvät näytössä:

1. Osoittimet
2. Valitun ohjelman nimi
3. Pysypalkki osoittaa vain lisäohjelman paikan.
4. Valitun ohjelman energian kulutus
5. Valitun ohjelman veden kulutus

Kolme sekuntia ohjelman valitsemisen jälkeen näytössä näkyvät sen kesto ja lämpötila (jos käytettävissä).

Painamalla „INFO" ⓘ -painiketta näytössä näkyvät ohjelman kuvaus ja veden/energian kulutus.

Valintavaiheen aikana „KÄYNNISTÄ" ▷ -valo vilkkuu.

Useimmissa on ohjelmissa on käytettävissä lisävalintoja (katso „Asetukset ja vaihtoehdot" -osio). Valitun vaihtoehdon nimi näkyy näytön oikeassa reunassa.

Kun valittuna on useita vaihtoehtoja, ne näkyvät luettelona. Kunkin vaihtoehdon nimi näkyy lihavoituna 3 sekuntia.

Kun ohjelma ja sen vaihtoehdot on valittu, paina „KÄYNNISTÄ" ▷ -painiketta ja sulje luukku 4 sekunnin kuluessa, jotta valittu ohjelma käynnistyy.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN MUOKKAAMINEN

Jos on valittu väärä ohjelma, sen voi vaihtaa, jos se on vielä alussa. Avaa luukku ja paina „VIRTA" ⏻ -painiketta niin pitkään, että laite sammuu. Kytke kone uudelleen päälle „VIRTA" ⏻ -painikkeesta ja valitse uusi pesuohjelma ja muut tarvittavat vaihtoehdot. Käynnistä ohjelma painamalla „KÄYNNISTÄ" ▷ -painiketta ja sulkemalla luukku 4 sekunnin sisällä.

OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN (JA ASTIOIDEN LISÄÄMINEN)

Avaa luukku ja aseta astia koneeseen. (Varo kuumaa höyryä!) Paina „KÄYNNISTÄ" ▷ -painiketta ja sulje luukku 4 sekunnin sisällä, niinohjelma jatkuu siitä, mihin se keskeytettiin.

VAHINGOSSA TAPAHTUVAT KESKEYTYKSET

Jos luukku avataan pesujakson aika, tai sähkö katkeaa, jakso pysähtyy. Käynnistä ohjelma siitä, mihin se keskeytyi, painamalla „KÄYNNISTÄ" ▷ -painiketta ja sulkemalla luukku 4 sekunnin kuluessa.

Kun ohjelma on lopussa, kuuluu äänimerkki ja näytössä näkyy:

Näytössä voi näkyä muitakin tietoja:

- LISÄÄ SUOLAA - Täytä suolan annostelulokero.
- LISÄÄ KIRKASTETTA - Täytä huuhtelukirkasteen annostelulokero.
- POISTA RASVA JA PUHDISTA KONE SUOSITTELEMME WPRO-AINETTA - Aina 50 pesun jälkeen on suositeltavaa käyttää WPRO-ainetta (annosteluohjeen mukaan).

Avaa laitteen luukku (varoen kuumaa höyryä) ja tyhjennä korit, alakori ensin.
Jos laitteeseen pitää lisätä suolaa tai huuhtelukirkastetta, tee se ennen seuraavan pesuohjelman käynnistämistä.

Laitteen virta katkeaa 10 minuutin kuluttua.

VEDENPEHMENNINJÄRJESTELMÄ

Vedenpehmennin laskee automaattisesti veden kovuutta, mikä puolestaan vähentää kalkkisaostumien kerääntymistä lämmittimeen; tämä helpottaa myös puhdistamista.

Tämä järjestelmä regeneroituu suolaa käyttäen, minkä vuoksi suolasäiliö on täytettävä sen tyhjentyessä.

Regenerointitiheys riippuu veden kovuustason asetuksista - regenerointi tapahtuu kerran **6** Eco-jaksoa kohden, kun veden kovuustasoksi on asetettu **3**.
Regeneroitumisprosessi käynnistyy loppuhuuhtelussa ja päätyy kuivausvaiheessa, ennen jakson loppumista.

- Yksittäisessä regeneroitumisessa kuluu: ~3.5 litraa vettä
- Prosessiin kuluu noin 5 lisäminuuttia kyseisessä jaksossa;
- Prosessin energiankulutus on alle 0.005 kWh.

OHJELMATAULUKKO

OHJELMA	Käytettävissä olevat lisävalinnat*	Kuivaus-vaihe	Active-Dry	Pesuohjel-man kesto (h:min)*	Veden kulutus (l/jakso)	Energian kulutus (kWh/jakso)
EKO 50°	TABLET, VIIVÄST. ALKU, POWER CLEAN,	√	√	3:10	9,5	0,75
AUTOM. SENSORI 50-60°	TABLET, VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO	√	√	1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
TEHOPESU 65°	TABLET, VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO,	√	√	2:50	16,0	1,60
SEKAOHJELMA 60°	TABLET, VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE	√	√	2:30	16,0	1,30
NOPEA PESU JA KUIVAUS 50°	TABLET, VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE	√	√	1:25	11,5	1,10
LASIPESU 45°	TABLET, VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE	√	√	1:40	11,5	1,20
LISÄOHJELMAT - käytettävissä P+ -painikkeella						
PIKAPESU 30' 50°	TABLET, VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE	-	-	0:30	9,0	0,50
HYVÄÄ YÖTÄ 50°	TABLET, VIIVÄST. ALKU	√	√	3:30	15,0	1,15
HYGIENIAPESU 65°	VIIVÄST. ALKU	√	-	1:40	10,0	1,30
ESIPESU cold	VIIVÄST. ALKU, MULTIZONE	-	-	0:12	4,5	0,01
ITSEPUHDISTUS 65°	VIIVÄST. ALKU	-	-	0:50	8,0	0,85

1. **EKO -** Eko-ohjelma soveltuu normaalisti likaisille ruokapöydässä käytetyille astioille. Se on sekä energian että veden käytön kannalta tehokkain ohjelma. Tätä ohjelmaa käytetään EU:n ekosuunnittelun vaatimustenmukaisuuden arviointiin.
2. **AUTOM. SENSORI -** Normaalisti likaiset astiat, joissa on kuivuneita ruokatahroja. Tunnistaa astioiden likaisuuden automaattisesti ja säätää ohjelmaa sen mukaisesti.
3. **TEHOPESU -** Suositeltu ohjelma erittäin likaisille astioille, sopii erityisesti pannuille ja kattiloille (ei saa käyttää aroille astioille).
4. **SEKAOHJELMA** - Sekalikaa. Normaalisti likaiset astiat, joissa on kuivuneita ruokatahroja.
5. **NOPEA PESU JA KUIVAUS** - Normaalilikaiset astiat. Jokapäiväiseen pesuun, takaa parhaat mahdolliset pesu- ja kuivaustulokset lyhyemmässä ajassa.
6. **LASIPESU** - Ohjelma on tarkoitettu aroille astioille, jotka ovat herkkiä korkeille lämpötiloille, kuten esimerkiksi lasit ja kupit..

P+ **LISÄOHJELMAT**

7. **PIKAPESU 30'** - Ohjelma, jota käytetään puolitäydelle koneelliselle hieman likaisia astioita, joissa ei ole kuivaneita ruoanjäämiä. Kuivausvaihetta ei ole.
8. **HYVÄÄ YÖTÄ** - Soveltuu laitteen öiseen aikaan tapahtuvaan käyttöön. Takaa optimaalisen loksen.
9. **HYGIENIAPESU -** Normaalilikaiset tai hyvin likaiset astiat, lisänä antibakteerinen toiminto. Voidaan käyttää astianpesukoneen kunnossapidon suorittamiseen.
10. **ESIPESU** - Käytetään sellaisten astioiden huuhteluun, jotka aiotaan pestä myöhemmin. Tämän ohjelman kanssa ei käytetä pesuainetta
11. **ITSEPUHDISTUS** - Ohjelma, jota tulee käyttää astianpesukoneen huollon suorittamiseen, ainoastaan astianpesukoneen ollessa TYHJÄ, käyttäen astianpesukoneen huoltoon tarkoitettuja erityispesuaineita.

Huomautuksia:
Huomaa, että Pikapesu 30'-ohjelma on tarkoitettu vain vähän likaisille astioille.

Säästö-ohjelman tiedot on mitattu eurooppalaisen EN 60436:2020 -standardin mukaisissa laboratorio-olosuhteissa. Huomautus testauslaitoksille: yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi vertailevan EN testin ehdoista, lähetä pyyntö sähköpostiosoitteeseen: dw_test_support@whirlpool.com
Astioiden esikäsittelyä ei tarvita ennen mitään näistä ohjelmista.
**) Kaikkia lisävalintoja ei ole mahdollista käyttää samanaikaisesti.*
***) Muille kuin Eko-ohjelmalle annetut arvot ovat ainoastaan suuntaa-antavia. Todellinen aika saattaa vaihdella eri tekijöiden mukaisesti. Näitä ovat muun muassa veden lämpötila ja sen tulopaine, huoneen lämpötila, pesuaineen määrä, astioiden määrä ja niiden tyyppi, kuorman tasapaino, valitut lisätoiminnot sekä anturin kalibrointi. Anturin kalibrointi saattaa lisätä ohjelman kestoa jopa 20 minuuttia.*

VAIHTOEHDOT JA ASETUKSET

Kaikissa ohjelmissa voi käyttää lisävaihtoehtoja. Kaikki pesuohjelmat vaihtoehtoineen löytyvät edellisen sivun **ohjelmataulukosta**.Näytössä näkyvät kaikki käytössä olevat vaihtoehdot.

Valitse vaihtoehto „OK"-painikkeella. Näytössä näkyy hetken aikaa ASETA VALINNAT -teksti.Voit siirtyä vaihtoehdosta toiseen painamalla „<" tai „>". Valitse vaihtoehto „OK"-painikkeella. Asetusvalikon OK-painikkeen yläpuolella oleva valo syttyy.

Jos vaihtoehto ei ole käytettävissä, sen yhteydessä näkyy „ ⧄ "

TABLETTI (All-in-one)

Tämä asetus optimoi ohjelman suorittamisen käytetyn pesuainetyypin mukaisesti. Aktivoi asetus, jos käytät yhdistelmäpesutabletteja (huuhtelukirkaste, astianpesukonesuola ja pesuaine samassa).

TABLETTI	EI
TABLETTI	KYLLÄ
TABLETTI	KYLLÄ

Tablettiasetus tehdään avaamalla asetusvalikko OK-painiketta painamalla ja selaamalla sitten <, > painikkeilla, kunnes näytössä on „TABLETTI", ja painamalla sitten OK-painiketta.

AJASTIN

Pesuohjelman aloitukseen voi ajastaa viiveen.
Aseta viive menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja painamalla „< , >", kunnes näyttöön tulee „VIIVÄST. ALKU". Paina sitten „OK"-painiketta.
Ajastuksen viive kasvaa jokaisella painikkeen ">" tai "<" painalluksella seuraavasti:

- 0:30 jos valinta on alle 4 tuntia;
- 1:00 jos valinta on alle 12 tuntia;
- 2 tuntia jos valinta on yli 12 tuntia.

VIIVÄST. ALKU	EI
<ALOITUS: h>	EI
<ALOITUS: h>	4:00
<ALOITUS: h>	4:00

Oletusarvona on, ettei viivettä ole.

Jos viive on valittuna, palaa.

Viive vahvistetaan „OK"-painikkeella, minkä jälkeen kone palaa pesuohjelman valintaan ja viiveen arvo näkyy näytössä.

Peruuta viive painamalla „<" tai „>" painiketta, kunnes näkyviin tulee „EI". Paina „KÄYNNISTÄ"-painiketta ja sulje luukku 4 sekunnin kuluessa, niin viive käynnistyy.

MULTIZONE

Jos pestäviä astioita ei ole paljon, koneen voi täyttää vain yhden korin osalta. Tällä vaihtoehdolla voi valita, kumpi kori pestään.
Valitse Multizone menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja sitten „< , >", kunnes näytössä näkyy „MULTIZONE", ja paina sitten „OK"-painiketta.

MULTIZONE	OK
<KAIKKI KORIT>	< >
<VAIN ALAKORI>	< >
<VAIN YLÄKORI>	< >
<VAIN ATERIM.>	< >
<VAIN ATERIM.>	

Oletusarvon mukaan MULTIZONE ei ole valittuna ja kaikkien korien kuvakkeissa palaa valo.

Multizone-kuvakkeeseen syttyy valo.

Multizone-kuvakkeeseen syttyy valo.

Multizone-kuvakkeeseen syttyy valo.

Muista täyttää ainoastaan ylä- tai alakori ja vähentää pesuaineen määrää vastaavasti. Jos yläteline on poistettu, laita pesuaine suoraan koneen sisälle, ei pesuainelokerikkoon.

POWER CLEAN

Lisäsuihkujen ansiosta tällä vaihtoehdolla saa tavallista tehokkaamman pesun alakorin tiettyyn kohtaan.

POWER CLEAN	EI
POWER CLEAN	KYLLÄ
POWER CLEAN	KYLLÄ

Oletusarvon mukaan toiminto EI ole käytössä.

Valitse Power Clean menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja sitten „< , >", kunnes näytössä näkyy „POWER CLEAN". Paina sitten „OK"-painiketta.

TURBO

Turbo-lisävalinta laskee keskeisten ohjelmien kestoa pesun ja kuivauksen laadun pysyessä optimaalisina.

TURBO	EI
TURBO	KYLLÄ
TURBO	KYLLÄ

Valitse Turbo menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja painamalla „< , >", kunnes näyttöön tuleel „TURBO". Paina sitten „OK"-painiketta.

Vaihtoehdon saa päälle ja pois päältä painikkeen „>" tai „<" painalluksella. Vahvista painamalla „OK"-painiketta.

LATTIAVALO

Lattialle heijastuva LED-valo tarkoittaa, että astianpesukone on käynnissä. Valo palaa jakson ajan ja sammuu sen lopussa.
Tämä ominaisuus on aktiivisena oletusasetusten mukaisesti, mutta se voidaan poistaa käytöstä "ASETUSVALIKOSTA".

SISÄTILANVALO

Toiminnon ollessa käytössä sisätilan valot syttyvät ja sammuvat automaattisesti, kun luukku avataan tai suljetaan.
Jos luukku on auki yli 10 minuuttia, sisätilan valot sammuvat. (Ne saa syttymään sulkemalla ja avaamalla luukun.) Tämä toiminto on oletusarvon mukaan käytössä, mutta sen voi poistaa käytöstä asetusvalikon kautta.

ASETUKSET-VALIKKO

Voit muuttaa laitteen asetuksia asetusvalikon avulla.
Paina „OK"-painiketta ja „< , >", kunnes näyttöön tulee ASETUKSET **. Paina sitten „OK"-painiketta.**
Poistu asetusvalikosta painamalla jotakin ohjelmapainiketta ja sitten „< , >", kunnes näyttöön tulee POIS**. Paina sitten „OK"-painiketta.**

Kieli

1.KIELI	OK
1.ENGLISH	< >
1.SUOMI	

Voit vaihtaa kieltä menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja sitten „< , >", kunnes näyttöön tulee „KIELI". Paina sitten „OK"-painiketta.

1. Ohjelma

2. ENSIM.OHJELMA	OK
2.<EKO>	<>
2.<VIIM. KÄYTTÖ>	

Voit valita oletusarvoisen pesuohjelman, joka valitaan, kun laitteeseen kytketään virta: EKO tai VIIM. KÄYTTÖ.

Voit vaihtaa oletuspesuohjelmaa menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja sitten „< , >", kunnes näyttöön tulee „ENSIM.OHJELMA". Paina sitten „OK"-painiketta.

Äänet

3. ÄÄNET	OK
3.<YLÄ>	<>
3.<POIS PÄÄLTÄ>	

Voit vaihtaa merkkiäänet menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja sitten „< , >", kunnes näyttöön tulee „ÄÄNET". Paina sitten „OK"-painiketta.

Valitse jompikumpi taso: *YLÄ; ALA*. Voit myös valita äänet *POIS PÄÄLTÄ*.

Veden kovuus

4. VEDEN KOVUUS	3
4. VEDEN KOVUUS	4

Voit muuttaa veden kovuutta menemällä asetusvalikkoon ja painamalla „OK"-painiketta ja sitten „< , >", kunnes näyttöön tulee „VEDEN KOVUUS". Paina sitten „OK"-painiketta.

Löydän oikean tason veden kovuudelle sivulla 17 olevasta taulukosta.

Näytön kirkkaus

5. NÄYT. KIRKKAUS	5
5. NÄYT. KIRKKAUS	3

Voit vaihtaa näytön kirkkautta menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja sitten „< , >", kunnes näyttöön tulee „NÄYT. KIRKKAUS". Paina sitten „OK"-painiketta.

Valitse jokin viidestä tasosta: *1, 2, 3, 4* tai*5*.

Lattiavalo

6. LATTIAVALO	KYLLÄ
6. LATTIAVALO	EI

Voit vaihtaa lattiavalon asetuksen menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja sitten „< , >", kunnes näyttöön tulee „LATTIAVALO". Paina sitten „OK"-painiketta.

Sisätilanvalo

7.SISÄTILANVALO	KYLLÄ
7.SISÄTILANVALO	EI

Voit vaihtaa sisätilan valon asetuksen menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja sitten „< , >", kunnes näyttöön tulee „SISÄTILANVALO". Paina sitten „OK"-painiketta.

ActiveDry

8.ACTIVEDRY	KYLLÄ
8.ACTIVEDRY	EI

Voit vaihtaa sisätilan valon asetuksen menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja sitten „< , >", kunnes näyttöön tulee „ACTIVEDRY". Paina sitten „OK"-painiketta.

ACTIVEDRY on konvektioon perustuva kuivausjärjestelmä, joka avaa luukun automaattisesti kuivausvaiheen aikana/jälkeen; tämän tarkoituksena on varmistaa erinomaiset kuivaustulokset päivästä päivään. Luukku avautuu keittiökalusteille turvallisessa lämpötilassa. Luukku ei siis avaudu silloin kun TURBO on käynnissä.
Astianpesukoneeseen on lisäsuojaksi höyryltä lisätty erityisesti tähän suunniteltu suojakalvo. Suojakalvon asentamisesta on kerrottu kohdassa (ASENNUSOPAS).
Tämä toiminto on oletusasetusten mukaisesti käytössä, mutta se voidaan kytkeä pois päältä ASETUSVALIKOSTA.

Huuhtelukirkasteen taso

9. KIRKAST. TASO	5
9. KIRKAST. TASO	4

Voit vaihtaa huuhtelukirkasteen tason menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja sitten „< , >", kunnes näyttöön tulee „KIRKAST. TASO". Paina sitten „OK"-painiketta.

Valitse jokin viidestä tasosta: *1, 2, 3, 4* tai*5*.
Jos huuhtelukirkasteen tasoksi on asetettu 1, kirkastetta ei käytetä.
ALHAISESTA HUUHTELUKIRKASTEMÄÄRÄSTÄ ilmoittava merkkivalo ei syty, jos huuhtelukirkaste loppuu.
Oletusasetus on tasolla (5).

- Jos astioissa näkyy sinertäviä raitoja, aseta arvoksi pieni numero (2-3).
- Jos astioissa on vesipisaroita tai kalkkijäämiä aseta arvoksi suurempi numero (4-5).

Demotila

10.DEMOTILA	ASETA
10.DEMOTILA	EI

Demotilaan siirrytään menemällä asetusvalikkoon OK-painiketta painaen ja selaamalla sitten < , > painikkeilla, kunnes näytössä näkyy DEMOTILA, ja painamalla sitten OK-painiketta.

Palauta tehdasasetukset

11.PAL. OLETUKSET	OK
11.KYLLÄ	< >
11.EI	

Voit palauttaa koneen tehdasasetukset menemällä asetusvalikkoon painamalla „OK"-painiketta ja sitten „< , >", kunnes näyttöön tulee „PAL . OLETUKSET". Paina sitten „OK"-painiketta.

Pois

12.POIS	< >

Voit poistua asetusvalikosta painamalla jotakin ohjelmapainiketta ja sitten „< , >", kunnes näyttöön tulee POIS. Paina sitten „OK"-painiketta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

TÄRKEÄÄ: Katkaise aina laitteesta virta ennen puhdistusta ja huoltotoimia. Älä puhdista konetta helposti syttyvillä aineilla.

ASTIANPESUKONEEN PUHDISTAMINEN

Laitteen sisäpuoliset laikut voidaan poistaa veteen ja pieneen etikkamäärään kastetulla liinalla.
Koneen ulkopinnat ja käyttöpaneeli voidaan puhdistaa hankaamattomalla kankaalla, joka on kostutettu vedellä. Älä käytä liuotteita tai hankaavia tuotteita.

HAJUJEN SYNTYMISEN EHKÄISEMINEN

Pidä laitteen luukku aina auki, jotta koneen sisälle ei synny ja jää kosteutta.
Puhdista luukun ja pesuainelokerikkojen ympärillä olevat tiivisteet säännöllisesti kosteaa sientä käyttäen. Näin estetään ruoan jääminen tiivisteihin; tämä on nimittäin tärkein syy hajujen syntymiseen.

VEDENOTTOLETKUN TARKISTAMINEN

Tarkista säännöllisesti, ettei vedenottoletkussa ole murtumia tai muita vaurioita. Jos havaitaan vaurioita, vaihda se uuteen letkuun, joka on saatavilla myynnin jälkeisestä palvelustamme tai paikallisesta erikoisliikkeestä. Letkun tyypistä riippuen:
Jos vedenottoletkussa on läpinäkyvä pinnoite, tarkista säännöllisesti, onko havaittavissa paikallisia värimuutoksia. Mikäli on näin, letkussa saattaa olla vuoto ja se on vaihdettava.

Veden pysäytystoiminnolla varustetut letkut: tarkista pieni turvaventtiilin tarkistusikkuna (katso nuolta). Jos se on punainen, veden pysäytystoiminto on lauennut ja letku on vaihdettava uuteen.
Tämän letkun irrottamiseksi paina vapautuspainiketta samalla, kun letkua kierretään auki.

VEDENOTTOLETKUN PUHDISTAMINEN

Jos vesiletkut ovat uudet tai niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, varmista, että letku on puhdas antamalla veden virrata ennen kytkentöjen suorittamista. Jos tätä varotointa ei suoriteta, vedenotto saattaa estyä, mikä puolestaan vahingoittaa astianpesukonetta.

SIHTIRYHMÄN PUHDISTAMINEN

Puhdista sihtiryhmä säännöllisesti, jotta sihdit eivät tukkiudu ja jotta jätevesi pääsee virtaamaan pois asianmukaisella tavalla.
Astianpesukoneen käyttäminen suodattimien ollessa tukossa tai jos suodatusjärjestelmässä tai suihkuvarsissa on jotain asiaankuulumatonta saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä, tehokkuuden laskua, meluisuutta tai resurssien kulutuksen nousua.
Sihtiryhmään kuuluu kolme sihtiä, jotka poistavat pesuvedestä ruoan jätteitä ja kierrättävät sitten vettä uudelleen. Ne on puhdistettava, jos jokaisella pesukerralla halutaan parhaat pesutulokset.
Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman sihtejä tai jos sihti on löysä.

Vähintään kerran kuussa tai aina 30 pesujakson jälkeen on tarkastettava sihtiryhmä; puhdista se tarpeen vaatiessa huolellisesti juoksevalla vedellä, ei-metallista harjaa käyttäen ja seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Käännä sylinterimäinen sihti **A** vastapäivään ja vedä se ulos *(Kuvio 1)*.
2. Irrota kuppimainen sihti **B** painamalla hiukan sivuläpistä *(Kuvio 2)*.
3. Liu'uta ruostumattomasta teräksestä valmistettu levysihti **C** ulos. *(Kuvio 3)*.
4. Jos löydät asiaankuulumattomia kappaleita (esim. rikkoutunutta lasia, posliinia, luita, hedelmän siemeniä), poista ne huolellisesti.
5. Tarkasta lokero ja poista kaikki ruokajätteet. **ÄLÄ KOSKAAN POISTA** pesujakson pumpun suojusta (musta osa) *(Kuvio 4)*.

Sihtien puhdistamisen jälkeen aseta sihtiryhmä uudelleen paikalleen ja kiinnitä se oikein; tämä on oleellisen tärkeää astianpesukoneen toimintatehon säilyttämiseksi.

SUIHKUVARSIEN PUHDISTAMINEN

Toisinaan ruokajätteitä saattaa tarttua suihkuvarsiin tukkien reiät, joista vettä suihkuaa. Tämän vuoksi on suositeltavaa tarkastaa varret ajoittain ja puhdistaa ne pienellä ei-metallisella harjalla.
Ylempi suihkuvarsi poistetaan kiertämällä muovista lukitusrengasta vastapäivään. Ylempi suihkuvarsi tulisi vaihtaa niin, että yläpuolelle tulee se puoli, jossa on enemmän reikiä.

Alempi suihkuvarsi voidaan poistaa vetämällä sitä ylöspäin.

ASENNUS

TÄRKEÄÄ: Jos laitetta on tarpeen siirtää milloin tahansa, on sitä pidettävä pystysuorassa asennossa; mikäli ehdottoman tarpeellista, voidaan se kallistaa selälleen.

VEDENOTON LIITTÄMINEN

Vedenottopisteen muokkaamisen asentamista varten saa suorittaa ainoastaan pätevä putkiasentaja.
Veden tulo- ja poistoletkut voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle parhaan mahdollisen asennusratkaisun toteuttamiseksi.
Varmista, että astianpesukoneen letkut eivät tule mutkalle tai puristuksiin.

VEDENOTTOLETKUN LIITTÄMINEN

- Anna veden juosta kunnes se on täysin puhdasta.
- Ruuvaa tuloletku tiukasti paikalleen ja avaa hana.

Jos tuloletku ei ole tarpeeksi pitkä, ota yhteyttä erikoisliikkeeseen tai pätevään putkiasentajaan.
Veden paineen tulee olla teknisten tietojen taulukossa ilmoitettujen arvojen puitteissa - muutoin astianpesukone ei ehkä toimi oikein.
Varmista, että letku ei ole mutkalla tai puristuksissa.
VEDENOTTOLETKUN LIITÄNTÄÄ KOSKEVAT TIEDOT:

VEDENOTTO	kylmä tai kuuma (kork. 60 °C)
VEDENOTTOKYTKENTÄ	3/4”
VEDEN PAINE	0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi

VEDENPOISTOLETKUN LIITTÄMINEN

Yhdistä poistoletku tyhjennyskanavaan, jonka halkaisija on vähintään 2 cm **A**.
Poistoletkun kytkentäkohdan tulee olla noin 40 – 80 cm:in korkeudella lattialta tai astianpesukoneen sijoituspinnalta.
Ennen vedenpoistoletkun yhdistämistä tyhjennysviemäriin on muovinen tulppa **B** poistettava.

VUOTOSUOJAUS

Vuotosuojaus. Jotta vuotoja ei pääse syntymään, astianpesukone:
- on varustettu erityisellä järjestelmällä, joka katkaisee veden syötön, jos laitteessa esiintyy toimintahäiriöitä ja siinä on vuotoja.
Jotkin mallit on myös varustettu lisäturvalaitteella **New Aqua Stop**, joka takaa vuotosuojan myös silloin, jos vedenottoletku rikkoutuu.
Missään tapauksessa vedenottoletkua ei saa leikata, sillä se sisältää sähköisiä osia.

SÄHKÖLIITÄNTÄ

VAROITUS: Missään tapauksessa vedenottoletkua ei saa leikata, sillä se sisältää sähköisiä osia.

Ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan varmista, että:

- pistorasia on **maadoitettu** ⏚ ja sovellettavien määräysten mukainen
- Pistorasia kestää laitteen aiheuttaman maksimikuormituksen luukun sisäpuolelle kiinnitetyn arvokilven mukaisesti *(ks. TUOTTEEN KUVAUS)*.
- syöttöjännitteen arvot ovat luukun sisäpuolelle kiinnitetyn arvokilven arvojen puitteissa
- pistorasia ja laitteen pistoke sopivat yhteen.

Jos näin ei ole, pyydä ammattitaitoista asentajaa vaihtamaan pistoke *(ks. HUOLTOPALVELU)*. Älä käytä jatkojohtoja tai haarapistorasioita. Kun laite on asennettu, virtajohdon ja pistorasian tulisi olla helppopääsyisessä paikassa.
Johto ei saa olla mutkalla tai puristuksissa.
Jos sähköjohto on vioittunut, vaihdata se valmistajalla tai valtuutetussa huoltoliikkeessä kaikkien mahdollisten vaaratilanteiden ehkäisemiseksi.
Valmistajayhtiö ei ole vastuussa mistään onnettomuuksista, jos näitä määräyksiä ei ole noudatettu.

PAIKALLEEN SIJOITTAMINEN JA TASAPAINOON ASETTAMINEN

1. Sijoita astianpesukone tasaiselle ja tukevalle lattialle. Jos lattia on epätasainen, laitteen etujalkoja voidaan säätää siten, että laite tulee täysin vaakasuoraan asentoon. Jos laite on asetettu oikein tasapainoon, se on tukevampi ja sen liikkuminen, tärisemin tai meluisuus käytön aikana ovat paljon epätodennäköisempiä.
2. Ennen astianpesukoneen laskemista alas, kiinnitä läpinäkyvä teippiliuska puuhyllyn alle suojaamaan sitä mahdollisesti syntyvältä kondenssilta.
3. Aseta astianpesukone siten, että sen sivut tai takapaneeli ovat kontaktissa viereisten huonekalujen tai seinän kanssa. Tämä laite voidaan myös sijoittaa yksittäisen työtason alle.
4. Takajalan korkeus säädetään kiertämällä astianpesukoneen etuosassa keskellä alhaalla olevaa punaista kuusion muotoista holkkia 8 mm:n jakoavaimella. Kierrä jakoavainta myötäpäivään, jos haluat nostaa korkeutta ja vastapäivään, jos haluat laskea sitä.

MITAT JA SUORITUSKYKY:

LEVEYS	**598** mm
KORKEUS	**820** mm
SYVYYS	**555** mm
KAPASITEETTI	**14** hengen tavallinen astiasto

VIANETSINTÄ

Jos astianpesukoneesi ei toimi oikein, tarkasta pystytkö ratkaisemaan ongelman itse käymällä läpi seuraavan luettelon kohdat. Jos kyseessä on jokin muu virhe tai ongelma, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun; yhteystiedot on ilmoitettu takuukirjasessa. Valmistaja takaa varaosien saatavuuden vähintään 10 vuoden ajan tämän laitteen valmistuspäivämäärästä.

ONGELMAT	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISUT
Näytössä näkyy: TARK. SUOLA! or LISÄÄ SUOLAA	Suolasäiliö on tyhjä.	Lisää suolaa (ks. sivu 17). Säädä veden kovuus (ks. sivu 17).
Näytössä näkyyl: TARK. HUUHTELUKIRKAST! tai LISÄÄ KIRKASTETTA	Huuhtelukirkastesäiliö on tyhjä.	Lisää kirkastetta (ks. sivu 17).
... ei toimi / ei käynnisty.	Laitteen virran on oltava päällä.	Jos laitteeseen ei tule virtaa, tarkista asunnon sulake.
	Laitteen luukku ei mene kiinni.	Tarkista, onko luukku kunnolla kiinni.
	"Viiväst. alku" -asetus on valittuna.	Tarkista, onko „Viiväst. alku" -vaihtoehto valittuna.Tässä tapauksessa laite käynnistyy vasta asetetun viiveajan kuluttua. Muuta tarvittaessa ohjelman asetusta kytkemällä astianpesukoneesta hetkeksi virta ja valitsemalla uusi ohjelma. Paina KÄYNNISTYSPAINIKE ja sulje luukku 4 sekunnin kuluessa.
Näytössä näkyy: F6 näytön kuvake	Veden paine on liian alhainen.	Vesihanan on oltava täysin auki veden ottamisen aikana (minimivirtaus: 0,5 litraa minuutissa).
	Vedenottoletku on mutkalla tai sihdit ovat tukossa.	Vedenottoletku ei saa olla mutkalla, eikä letkuliittimen sihti saa olla likainen tai tukossa.
Näytössä näkyy: F3	Sihdit ovat likaiset.	Puhdista sihdit.
	Tyhjennysletku on mutkalla.	Tyhjennysletku ei saa olla mutkalla.
	Lappoliitos on kiinni.	Lappoletkun sulkulevy täytyy poistaa.
Näytössä näkyy: F2	Sihdit tai suihkuvarret ovat likaiset.	Puhdista sihdit ja suihkuvarret.
	Laitteessa ei ole tarpeeksi vettä.	Koverat astiat (esimerkiksi kulhot, kupit) täytyy laittaa koriin ylösalaisin.
	Tyhjennysletku on asennettu väärin.	Tyhjennysletku on asennettava oikein (jos laite asennetaan korkealle, jätä vähintään 200- 400 mm tilaa laitteen alareunasta) - katso asennusohjeita.
	Koneen sisällä on paljon vaahtoa.	Toista ilman pesuainetta tai odota, että vaahto katoaa.
	Veden paine on liian alhainen.	Vesihanan on oltava täysin auki veden ottamisen aikana (minimivirtaus: 0,5 litraa minuutissa).
	Vedenottoletku on mutkalla tai sihdit ovat tukossa.	Vedenottoletku ei saa olla mutkalla, eikä letkuliittimen sihti saa olla likainen tai tukossa.
Näytössä näkyy: PAINA ALOITA JA SULJE LUUKKU.	Luukkua ei suljettu 4 sekunnin kuluessa käynnistyspainikkeen painamisesta.	Paina uudelleen ja sulje luukku 4 sekunnin kuluessa.
Näytössä näkyy: AVAA JA SULJE LUUKKU	Luukkua ei suljettu ohjelmien välillä.	Tyhjennä kone (jos sitä ei ole jo tyhjennetty) ja avaa ja sulje luukku.
Näytössä näkyy: Fx	Laitteessa on tekninen vika.	Soita asiakaspalveluun (näytössä näkyy paikallinen oletus). Sulje vesihana.

ONGELMAT	MAHDOLLISET SYYT	RATKAISUT
Luukku ei mene kiinni.	Koreja ei ole viety loppuun asti.	Varmista, että korit on viety loppuun asti.
	Luukku ei ole lukossa.	Työnnä luukkua päättäväisesti kunnes kuulet sen naksahtavan.
Astianpesukoneesta tulee liikaa ääntä.	Astiat kolisevat toisiaan vasten.	Sijoita astiat koneeseen oikein (ks. *Korien täyttäminen*).
	On syntynyt liikaa vaahtoa.	Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi astianpesukoneissa *(ks. Pesuainelokeron täyttäminen)*. Muuta tarvittaessa ohjelman asetusta kytkemällä astianpesukoneesta hetkeksi virta ja valitsemalla uusi ohjelma. Paina KÄYNNISTYSPAINIKE ja sulje luukku 4 sekunnin kuluessa. Älä lisää pesuainetta.
Astioita ei ole kuivattu.	Valitussa ohjelmassa ei ole kuivausvaihetta.	Varmista ohjelmataulukosta, onko valitulla ohjelmalla kuivausvaihe.
	Huuhtelukirkaste on loppunut tai annostelu ei ole riittävä.	*Lisää huuhtelukirkastetta tai säädä annostelutasot korkeammalle (ks. Huuhtelukirkastesäiliön täyttäminen).*
	Astiat on valmistettu teflonista tai muovista.	Vesipisaroiden esiintyminen on normaalia *(ks. Neuvoja).*
Astiat eivät ole puhtaita.	Astioita ei ole sijoitettu koneeseen oikein..	Sijoita astiat koneeseen oikein *(ks. Korien täyttäminen).*
	Suihkuvarret eivät pääse pyörimään vapaasti, sillä astiat estävät liikettä.	Sijoita astiat koneeseen oikein *(ks. Korien täyttäminen).*
	Pesujakso on liian hellävarainen ja/tai pesuaineen teho on liian matala.	Valitse sopiva pesuohjelma *(ks.Ohjelmataulukko)*.
	Laitteessa on liikaa vaahtoa *(ks. Huoltopalvelu).*	Pesuainetta ei ole annosteltu oikein tai se ei sovellu käytettäväksi astianpesukoneissa *(ks. Pesuainelokeron täyttäminen).* Muuta tarvittaessa ohjelman asetusta kytkemällä astianpesukoneesta hetkeksi virta ja valitsemalla uusi ohjelma. Paina ALOITA ja sulje luukku 4 sekunnin kuluessa. Älä lisää pesuainetta.
	Huuhtelukirkastelokeron korkkia ei ole suljettu kunnolla.	Varmista, että huuhtelukirkastesäiliön korkki on suljettu.
	Sihti on likainen tai tukossa.	Puhdista sihtiryhmä *(ks. Puhdistus ja huolto).*
	Suolaa ei ole.	Täytä suolasäiliö *(ks. Suolasäiliön täyttäminen).*
Astioissa ja laseissa on kalkkikerääntymiä tai valkeahko kalvo.	Suolan määrä on liian vähäinen.	Täytä suolasäiliö *(ks. Suolasäiliön täyttäminen).*
	Veden kovuutta ei ole säädetty oikein.	Nosta arvoja *(ks. Veden kovuustaulukko).*
	Suolasäiliön korkkia ei ole suljettu oikein.	Tarkasta, että suolasäiliön korkki on kunnolla kiinni.
	Huuhtelukirkaste on loppunut tai annostus on riittämätön.	Lisää huuhtelukirkastetta tai säädä annostelutasoa korkeammalle.
Astioissa ja laseissa on sinisiä juovia tai ne ovat muuten sävyltään sinertäviä.	Huuhtelukirkastetta on annosteltu liikaa.	Säädä annostelua pienemmälle.

Normatiivinen ja vakiodokumentaatio sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Verkkosivustolta **docs.bauknecht.eu**
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit..

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnän QR-koodia käyttäen. Merkinnässä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten osoitteessa https://eprel.ec.europa.eu (saatavilla ainoastaan eräissä malleissa).

MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET BAUKNECHT-PRODUKT.
For å motta assistanse som er mer fullstendig, må du registrere apparatet ditt på
www.bauknecht.eu/register

Les nøye Sikkerhets instruksene før du tar i bruk apparatet.
Betjeningspanelet til denne oppvaskmaskinen aktiveres ved å trykke på PÅ/AV-knappen.
For å spare strøm deaktiveres betjeningspanelet automatisk etter 10 minutter hvis ingen program er startet.

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Øvre kurv
2. Bestikkskuff
3. Klaffer som kan slås ned
4. Høydeinnstilling øvre kurv
5. Øvre spylerarm
6. Power Clean®-støtte
7. Nedre kurv
8. Nedre spylerarm
9. Filterenhet
10. Saltbeholder
11. Dispenser for oppvaskmiddel og skyllemiddel
12. Typeplate
13. Betjeningspanel

BETJENINGSPANEL

1. PÅ/AV-knapp
2. PROGRAMMER 6 knapper for direkte tilgang til populære programmer
3. EKSTRA PROGRAMMER-knapp. Tilgang til andre programmer
4. INFO-knapp. Gir informasjon om valgt program
5. DISPLAY - Indikatorområde
6. DISPLAY - Informasjonsområde
7. FORRIGE-knapp for alternativer/innstillinger
8. OK-knapp. Velge/endre alternativer og innstillinger
9. NESTE-knapp for alternativer/innstillinger
10. START-knapp

DISPLAY - INDIKATORER

A. UTSATT START
B. ØKO-VASK
C. MULTIZONE - Bestikkskuff
D. STENGT VANNKRAN
E. FYLL PÅ SALT
F. MULTIZONE - Øvre kurv
G. MULTIZONE - Nedre kurv
H. FYLL PÅ SKYLLEMIDDEL
I. OPPVASKTABLETT

FØRSTE GANGS BRUK

Etter å ha koblet apparatet til strømforsyningen for første gang, vil displayet hjelpe deg med oppsettet av apparatet for første bruk.

1. Språkvalg

VELG NORSK SPRÅK?
<> = ENDRE OK = JA

For å velge ønsket språk, trykk knappen „<" eller „>".

NORSK
VALGT

Bekreft ved å trykke på "OK"-knappen.

Etter å ha bekreftet språket, vil apparatet gå gjennom konfigurasjonsmenyen for førstegangsbruk.

2. Innstilling av vannhardhet

VANNHARDHET
1=MIN, 5=MAKS

Vannhardhet er som standard satt til nivå 3. For å endre nivået på vannhardhet, trykk på knappen "<" eller ">" gjentatte ganger.

VANNHARDHET = 3
< > = ENDRE OK = JA

Bekreft valget ved å trykke på "OK"-knappen. Nivået må angis i henhold til tabellen under.

For at kalkfilteret skal kunne arbeide på riktig måte, er det viktig at innstillingen av vannets hardhet er basert på den faktiske hardheten i vannet til husholdningen. Denne informasjonen vil du få hos din lokale vannleverandør.

Tabell for Vannets hardhet

Nivå		°dH Tyske grader	°fH Franske grader	°Clark Engelske grader
1	Bløtt	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Middels hardt	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Gjennomsnittlig	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Hardt	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Svært hardt	35 - 50	61 - 90	43 - 62

3. Fylle kalkfilteret

HELL VANN

HELL 1,5 LITER
OK = FERDIG

VANN I
OK = FERDIG

KALKFILTERET
OK = FERDIG

Når vannhardheten er satt, er det nødvendig å fylle kalkfilteret med vann og spesialsalt til oppvaskmaskin.

Fjern den nederste kurven og skru løs beholderens lokk (mot urviserne).

Som et første trinn er det nødvendig å fylle beholderen med vann (~1,5 liter).

Når dette er gjort, gå til neste trinn ved å trykke på "OK"-knappen.

FYLL PÅ SALT

TILSETT 1 KG SALT
OK = FERDIG

I DISPENSEREN
OK = FERDIG

Plasser trakten (se figuren) og fyll på saltbeholderen helt til saltet når opp til kanten (omtrent 1 kg); det er ikke uvanlig at noe vann vil renne ut.

Fjern trakten og fjern saltet som eventuelt ligger igjen rundt åpningen.

Påse at lokket er skrudd godt til, slik at ikke oppvaskmiddel trenger ned i beholderen mens vaskeprogrammet pågår (dette kan føre til ubotelig skade på kalkfilteret).

Når dette er gjort, gå til neste trinn ved å trykke på "OK"-knappen.

Bruk kun salt som er spesielt beregnet på oppvaskmaskiner.

Når det er nødvendig å fylle på salt, må prosedyren fullføres før en starter vaskesyklusen for å unngå korrosjon.

Hvis det søles saltløsning eller saltkorn, kan det føre til korrosjon, som kan gi varig skade på komponenter av rustfritt stål.

Vi tar ikke noe garantiansvar for reklamasjon i denne forbindelse. Dersom en ikke fyller på saltbeholderen kan dette resultere i at vannmykneren og varmeelementet skades som følge av kalkdannelse.
Bruken av salt anbefales uansett hvilken type oppvaskmiddel som benyttes.

4. Innstilling av lysstyrkenivået

JUSTER LYSSTYRKEN
1=MIN, 5=MAKS

Lysstyrkenivået er som standard satt til nivå 5. For å endre lysstyrkenivået, trykk på knappen "<" eller ">" gjentatte ganger.

LYSSTYRKE = 5
< > = ENDRE OK = JA

Bekreft valget ved å trykke på "OK"-knappen.

5. Velge type oppvaskmiddel

VASKEMIDDELTYPE

BRUKER DU
< > = NEI OK = JA

"ALT-I-ETT"
< > = NEI OK = JA

VASKEMIDDEL?
< > = NEI OK = JA

I dette trinnet er det veldig viktig å velge hvilken type oppvaskmiddel som skal brukes (tablett/kapsel eller gel/pulver).

Hvis du foretrekker å bruke Alt-i-ett oppvaskmiddel i tablettform eller som kapsler - trykk på "OK" og gå til trinn **7. Åpne kranen** på neste side.

Symbolet på displayet vil lyse. Hvis du foretrekker å bruke oppvaskmiddel i form av gel eller pulver, trykk på "<" eller ">", og gå til trinn **6. Skyllemiddel.**

6. Skyllemiddel*

*Hvis alt-i-ett oppvaskmiddel ble valgt i forrige trinn, vil apparatet hoppe over dette trinnet.

SKYLLEMIDDEL

TILSETT SKYLLEMIDDEL
OK = FERDIG

I DISPENSEREN
OK = FERDIG

1. Åpne dispenseren **B** ved å trykke og dra klaffen på dekselet oppover.
2. Hell forsiktig i skyllemiddelet helt til det når merket for maksimalt nivå (110 ml) for etterfylling **A** - prøv å ikke søl. Dersom du søler, må du øyeblikkelig tørke med en tørr klut.
3. Trykk klaffen nedover til du hører et klikk for å lukke den.
4. Bekreft ved å trykke på "OK"-knappen.

Du må ALDRI tømme skyllemiddel direkte over i oppvaskmaskinen.

Innstilling av skyllemiddelnivå

(ikke nødvendig ved bruk av tabletter/kapsler)

Skyllemiddelmengden kan tilpasses produktet som benyttes. Jo lavere innstilling, desto mindre skyllemiddel brukes. Fabrikkinnstillingen er for (5) nivå.
For å endre dette, følg instruksjonene i delen “INNSTILLINGER/MENY”.

7. Åpne kranen

ÅPNE KRANEN

ÅPNE
OK = FERDIG

VANNKRANEN
OK = FERDIG

Kontroller at vannkranen er åpen. Hvis den er lukket, åpne den og bekreft ved å trykke på "OK"-knappen.

8. Første program

FØRSTE SYKLUS

HUSK Å KJØRE
OK = FERDIG

INTENSIVPROGRAM
OK = FERDIG

MED TOMME KURVER
OK = FERDIG

FOR Å FULLFØRE
OK = FERDIG

FØRSTE OPPSETT
OK = FERDIG

Før normal bruk av apparatet, anbefales det å kjøre et intensivprogram først, for å kalibrere apparatet.

Sett inn oppvaskmiddel i dispenserkammeret **B** (se nedenfor), og trykk så på "OK"-knappen.

Intensivprogram vil bli valgte automatisk. Trykk på "START" ▷ -knappen og lukk apparatets dør innen 4 sek.

Dette første programmet kan være inntil 20 minutter lengre som følge av den automatiske kalibreringsprosessen.

Etter denne prosessen er apparatet klar for normal bruk.

TILSETTE OPPVASKMIDDEL

Dersom en bruker vaskemiddel som ikke er beregnet på oppvaskmaskiner kan dette føre til at maskinen ikke vasker som den skal eller skade apparatet.

For å oppnå de beste vaske- og tørkeresultatene, må du bruke en kombinasjon av oppvaskmiddel, flytende skyllemiddel og salt.
Vi råder deg til å benytte oppvaskmiddel som ikke inneholder fosfater eller klor, siden disse produktene er skadelige for omgivelsen.

Et godt vaskeresultat avhenger også av at riktig mengde oppvaskmiddel blir brukt.
Dersom du bruker mer enn mengden som anbefales vil du ikke vaske mer effektivt og miljøforurensningen øker.
Mengden kan tilpasses avhengig av hvor skittent serviset er. For normalt skittent servise, bruk omtrent enten 35 g (oppvaskmiddel i pulverform) eller 35 ml (flytende oppvaskmiddel) og en ekstra teskje med oppvaskmiddel rett inn i oppvaskmaskinen. Dersom du benytter tabletter, er én tablett tilstrekkelig.
Dersom serviset er normalt skitne eller dersom en skyller de med vann før de stables inn i oppvaskmaskinen, må mengden oppvaskmiddel reduseres tilsvarende (minimum 25 g/ml) f.eks. unnlat å legge pulver/gel inne i oppvaskmaskinen.

For å åpne dispenseren med oppvaskmiddel, trykk på knappen **C**.
Hell oppvaskmiddel kun i den tørre dispenseren **D** . Legg mengden oppvaskmiddel for forvask direkte inn i oppvaskmaskinen.

1. Når du måler oppvaskmiddelet, se informasjonen som tidligere ble gitt og tilfør riktig mengde. Inne i dispenseren **D** vil du finne indikasjoner som hjelper deg ved dosering av oppvaskmiddel.
2. Fjern rester etter oppvaskmiddel fra kantene på dispenseren og lukk igjen dekselet helt til det klikker på plass.
3. Lukk dekselet til dispenseren med oppvaskmiddel ved å dra det opp til anordningen for sperre er festet på plass.

Oppvaskmiddel dispenseren åpner seg automatisk til rett tid avhengig av programmet.

Dersom du bruker et Alt-i-ett-oppvaskmiddel, tilråder vi deg likevel å fylle på salt, spesielt dersom vannet er hardt eller veldig hardt (følg instruksene som er gitt på pakningen).

RÅD OG TIPS

TIPS

Før du laster kurvene, må du fjerne rester av mat fra serviset og tømme glassene. Du trenger ikke å skylle på forhånd under rennende vann.
Ordne serviset, slik at den holdes på plass og ikke tipper over; og plasser karene slik at åpningen vender nedover og den konkave/konvekse delen plasseres skrått, slik at vannet kan nå enhver overflate og flyte fritt.
Advarsel: lokk, håndtak, kurver og stekepanner må ikke hindre spylerarmene i å rotere.
Plasser alle små gjenstander i bestikkurven.
Svært solide tallerkener og kar må plasseres i den nedre kurven, fordi vannspruten er kraftigere og ytelsen er bedre i denne sektoren.
Etter at du har lastet apparatet, påse at spylerarmene roterer fritt.

IKKE EGNET SERVISE

- Servise eller bestikk i tre.
- Ømfintlige og dekorerte glass, artistiske håndverk og antikk servise. Disse dekorasjonene er ikke motstandsdyktige.
- Deler i syntetisk material som ikke tåler høye temperaturer.
- Servise i kobber og tinn.
- Servise som er skittent med aske, voks, smøremiddel eller blekk.

Fargene til glassdekorasjonene og deler i aluminium/sølv kan endre seg og falme i løpet av vaskeprosessen. Noen typer glass (f.eks. krystallgjenstander) kan bli opake etter et visst antall vaskeprogrammer.

SKADE PÅ GLASS OG SERVISE

- Bruk kun glass og porselen som produsenten garanterer for at kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Bruk et skånsomt oppvaskmiddel som passer servise.
- Ta glass og bestikk ut av vaskemaskinen straks vaskeprogrammet er over.

TIPS FOR Å SPARE ENERGI

- Når husholdningens oppvaskmaskin brukes i henhold til produsentens instrukser, forbruker en vanligvis MINDRE ENERGI og vann ved å vaske tallerkenene i oppvaskmaskinen enn ved å vaske de for hånd.
- For å maksimere effektiviteten til oppvaskmaskinens anbefaler en å starte vaskesyklusen når oppvaskmaskinen er full. Ved å laste oppvaskmaskinen helt full i henhold til produsentens indikasjonen vil en spare både energi og vann. Informasjon med hensyn til riktig lasting av servise vil du finne i kapittelet LASTING AV KURVENE. Dersom oppvaskmaskinen kun lastes delvis (Halv last/ Sonevask/ Flersone), ved å fylle opp de valgte kurvene. Ikke riktig lasting eller for full oppvaskmaskin vil kunne øke forbruket av ressurser (som vann, energi og tid, i tillegg til at støynivået øker), med dårligere resultat ved renhold og tørking.
- Manuell skylling av serviset på forhånd fører til økt forbruk av vann og energi og anbefales derfor ikke.

HYGIENE

For å unngå lukt og avsetninger som kan samle seg i oppvaskmaskinen, bør du benytte et program med høy temperatur minst én gang i måneden. Bruk en teskje med oppvaskmiddel og la den gå uten tallerkener og servise for å gjøre apparatet rent.

LASTING AV KURVENE

BESTIKKSKUFF

Den tredje kurven ble utformet for å inneholde bestikket.
Plasser bestikket som vist i illustrasjonen.
En adskilt plassering av bestikket gjør det lettere å samle det inn etter at det er vasket i tillegg til at det vasker og tørker det bedre.

Bestikkurven er utstyrt med glidene brett som gjør det beste ut av høyden til plassen under og gjør det mulig å plassere høye gjenstander i den øvre kurven.

Kniver og annet kjøkkenredskap med skarpe kanter må plasseres i bestikkurven med spissen vendt nedover.

Geometrien til kurven gjør det mulig å plassere små gjenstander som kaffekopper i området i midten.

ØVRE KURV

Bruk til ømfintlige og lette tallerkener, glass, kopper, boller, lave salatskåler.
Den øverste kurven har støtter som brettes opp og som kan anvendes i vertikal posisjon når te/dessertboller plasseres eller lav posisjon for å stable salatboller og bokser.

(eksempel på lasting av den øvre kurven)

SAMMENLEGGBARE KLAFFER MED REGULERBAR POSISJON

De sammenleggbare klaffene på siden kan klappes ut eller klappes sammen for å optimere plasseringen av serviset i kurven.
Vinglass kan plasseres sikkert i de sammenleggbare klaffene ved å sette stemmen til hvert glass inne i de tilhørende åpningene.
Avhengig av modellen:

- for å slå ut klaffene er det nødvendig å skyve den opp og rotere den eller frigjøre den fra hektene og trekke den ned.
- for å klappe sammen klaffene er det nødvendig å rotere den og la klaffen gli ned eller dra den opp og feste klaffen til hektene.

REGULERING AV HØYDEN TIL DEN ØVRE KURVEN

Høyde til den øvre kurven kan reguleres: høy posisjon for å plassere uregelmessig servise i den nedre kurven og lav posisjon for å gjøre mest mulig ut av de sammenleggbare klaffene ved å skape mer plass i høyden og å unngå kollisjon med gjenstander som er lastet i den nedre kurven.
Den øvre kurven er utstyrt med en **Anordning for høyderegulering av øvre kurv** (se figur), uten å trykke på spakene, løft den ganske enkelt opp ved å holde på sidene til kurven, så snart kurven er stabil i øvre posisjon.
For å gjenopprette den nedre posisjonen, trykk på spakene **A** på sidene til kurven og beveg kurven nedover.

Vi fraråder deg på det sterkeste å regulere høyden til kurven når den er lastet.
Du må ALDRI heve eller senke kurven kun på én side.

NEDRE KURV

For gryter, lokk, tallerkener, salatboller, bestikk etc . Store tallerkener og lokk bør ideelt sett plasseres på sidene for å unngå at de kommer i veien for spylerarmen.
Den nederste kurven har støtter som vendes oppover og som kan anvendes i vertikal posisjon når tallerkener plasseres eller horisontal posisjon (nedre) for å stable kjeler og salatboller på en enkel måte.

(eksempel på lasting av den nedre kurven)

SKÅNSOM BEHANDLING AV GLASS

Spesialtilbehør som trygt lar deg plassere forskjellige typer glass med stett i den nedre kurven.
Det sikrer resultatene ved vask & tørk ved en optimal og stabil plassering av glassene.

POWER CLEAN® I NEDRE KURV

Power Clean® bruker de spesielle vanndysene bak i rommet for å vaske høye, skitne gjenstander bedre.
Ved å plassere kjeler/gryter vendt mot Power Clean®-komponentene, vennligst aktivere **POWER CLEAN®** på panelet.

Den nedre kurven har en Power Clean®, en spesiell utdragings-støtte bakerst i kurven som kan benyttes til å støtte stekepanner eller bakepanner i stående posisjon slik at de tar opp mindre plass.
Slik brukes Power Clean®:

1. Klargjør Power Clean® området (G) ved å folde ned de bakre tallerkenholderne for å legge inn gryter.
2. Legg inn gryter og kokeredskap vertikalt i Power Clean®-området. Gryter må plasseres på skrå mot vannstrålene.

VELGE ET PROGRAM OG ALTERNATIVER

Listen over tilgjengelige programmer og alternativer finnes i **Tabell over programmer** på neste side. Øko-vask er valgt som standard. Hvis du ønsker å ha den sist valgte programmet valgt som standard, kan du endre det i "Innstillingsmenyen".

Det er mulig å velge et program ved å trykke på 1 av 6 knapper for direkte tilgang til programmer eller ved å trykke på "Ekstra programmer" P+ -knappen gjentatte ganger. Når det siste er nådd, vil et ytterligere trykk gå tilbake til det første.

Trykk på program.knappen for å velge program avhengig av hvor skitten oppvasken er, og med Tabell over programmer. Informasjonen vil vises på displayet:

1. Indikatorlamper
2. Navn på det valgte programmet
3. Vertikal indikator som kun viser posisjonen til den ekstra programlisten
4. Energiforbruket til det valgte programmet
5. Vannforbruket til det valgte programmet

Tre sekunder etter å ha valgt et program, vil dets tid og temperatur vises (hvis tilgjengelig).

Trykk på "INFO" i -knappen for å vise en kort beskrivelse av programmet og det vann-/ energiforbruk.

Under valgprosessen, vil "START" ▷ LED-lampen blinke.

Ytterligere alternativer er tilgjengelige for de fleste programmer (se delen "Alternativer og innstillinger"). Når et alternativ er valgt, vil navnet vises på displayet til høyre.

Hvis mer enn ett alternativ er valgt, vil det vises et listepunkt for hvert alternativ. Hvert navn vises i 3 sek. med dets listepunkt fylt.

Når valg av program og alternativ er fullført, trykk på "START" ▷ knappen og lukk døren innen 4 sekunder for å starte det valgte programmet.

ENDRING AV ET PROGRAM UNDER UTFØRING
Dersom du har valgt et feil program, er det mulig å endre det, dersom det nettopp er startet: åpne døren, trykk og hold nede "PÅ/AV" ⏻ -knappen, maskinen vil slå seg av.
Slå maskinen på igjen ved å bruke "PÅ/AV" ⏻ -knappen og velg det nye vaskeprogrammer og de alternativer du ønsker; start programmet ved å trykke på "START" ▷ -knappen og lukke døren innen 4 sek.

FOR Å PAUSE PROGRAMMET (TILSETTE EKSTRA GJENSTANDER)
Åpne døren og plasser servise i oppvaskmaskinen, (vær oppmerksom på VARM damp!). Trykk på "START" ▷ -knappen og lukk døren innen 4 sek. for å fortsette programmet på samme sted som det bla stanset.

TILFELDIGE AVBRUDD
Dersom døren åpnes mens vaskeprogrammet pågår, eller dersom strømmen går, vil programmet stoppe. For å gjenoppta programmet der det ble stanset, trykk på "START" ▷ -knappen og lukk døren innen 4 sek.

Etter at programmet er fullført, vil det høres et lydsignal og displayet viser:

På displayet kan det vises ytterligere informasjon:
- FYLL PÅ SALT - fyll på salt i saltbeholderen.
- FYLL PÅ SKYLLEMIDDEL - fyll på med skyllemiddel.
- AVFETT OG RENS MASKINEN VI ANBEFALER WPRO - hver 50. program vil det bli anbefalt å bruke WPRO-rengjøringsmiddelet (i henhold til anvisningen på forbruksvaren).

Åpne apparatets dør (være oppmerksom på varm damp!) og tøm kurvene. Start med den nedre kurven først.
Hvis det er nødvendig å fylle på med salt eller skyllemiddel, anbefales det å gjøre dette like før starten på neste program.

Etter 10 minutter vil apparatet slås av.

VANNMYKNER

Vannmykneren reduserer automatisk vannets hardhet, dermed hindres kalkdannelse på varmeren, i tillegg til at effektiviteten ved renhold økes.
Dette systemet regenereres med salt, derfor må saltbeholderen fylles når den er tom.
Hvor ofte regenereringen utføres avhenger av innstillingen av vannets hardhetsnivå - regenereringen skjer én gang hver **6** Eco-syklus når vannets hardhetsnivå er stilt inn på **3**.
Regenereringsprosessen starter i siste skylling og avslutter i tørkefasen, før syklusen avsluttes.
- Enkel regenerering forbruker: ~3.5 l vann;
- Varer 5 minutter lenger enn vanlig syklus;
- Forbruker mindre enn 0.005 kWh energi.

TABELL OVER PROGRAMMER

PROGRAM	Tilgjengelige alternativer *	Tørke-fase	ActiveDry	Vaskepro-grammets varighet (t:min)**	Vann-forbruk (l/program)	Energiforbruk (kWh/program)
Eco ØKO-VASK 50°	TABLET, UTSATT START, POWER CLEAN	√	√	3:10	9,5	0,75
SENSOR AUTO 50-60°	TABLET, UTSATT START, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO	√	√	1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
INTENSIVPROGRAM 65°	TABLET, UTSATT START, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO	√	√	2:50	16,0	1,60
DAGLIGPROGRAM 60°	TABLET, UTSATT START, MULTIZONE	√	√	2:30	16,0	1,30
HURTIG VASK OG TØRK 50°	TABLET, UTSATT START, MULTIZONE	√	√	1:25	11,5	1,10
GLASSPROGRAM 45°	TABLET, UTSATT START, MULTIZONE	√	√	1:40	11,5	1,20
EKSTRA PROGRAMMER - tilgjengelig ved å trykke på P+ -knappen						
EKSPRESS 30' 50°	TABLET, UTSATT START, MULTIZONE	-	-	0:30	9,0	0,50
NATTPROGRAM 50°	TABLET, UTSATT START	√	√	3:30	15,0	1,15
HYGIENE 65°	UTSATT START	√	-	1:40	10,0	1,30
FORVASK cold	UTSATT START, MULTIZONE	-	-	0:12	4,5	0,01
SELVRENGJØRING 65°	UTSATT START	-	-	0:50	8,0	0,85

1. **ØKO-VASK** - Eco-programmet egner seg for å vaske normalt skittent servise, og for denne bruken er det det mest effektive programmet med hensyn til energi- og vannforbruk. Det er brukt for å vurdere overensstemmelsen med EU sin Ecodesign lovgivning.
2. **SENSOR AUTO** - For normalt skitne tallerkener med tørre matrester. Registrerer hvor skitten oppvasken er, og justerer programmet etter dette.
3. **INTENSIVPROGRAM** - Program som anbefales for svært skittent servise, spesielt beregnet på kokekar og suppekjeler (må ikke benyttes for ømfintlige gjenstander)
4. **DAGLIGPROGRAM** - Blandet skittent. For normalt skitne tallerkener med tørre matrester.
5. **HURTIG VASK OG TØRK** - Normalt skittent servise. Syklus som benyttes i hverdagen, som sikrer optimal vasking og tørking på kortere tid.
6. **GLASSPROGRAM** - Program for skjøre gjenstander, som er følsomme for høye temperaturer, for eksempel glass og kopper.

P+ **EKSTRA PROGRAMMER**

7. **EKSPRESS 30'** - Program som kan benyttes for halv last av mindre skitne tallerkener uten tørre matrester. Har ikke tørkefase.
8. **NATTPROGRAM** - Egnet når apparatet går om natten. Sikrer optimal vasking og tørking med det laveste støynivået.
9. **HYGIENE** - Normalt eller svært skittent servise med antibakterielt vaskeprogram. Kan benyttes for å utføre vedlikehold av oppvaskmaskinen.
10. **FORVASK** - Brukt til å friske opp servise som en har planer om å vaske senere. Ingen oppvaskmiddel skal brukes med dette programmet.
11. **SELVRENGJØRING** - Program som skal benyttes for å utføre vedlikehold av oppvaskmaskinen, må kun utføres når oppvaskmaskinen er TOM ved å benytte egne vaskemiddel spesielt beregnet på vedlikehold av oppvaskmaskinen.

Anmerkninger:
Vennligst merk deg at syklusen Ekspress 30' egner seg for mindre skitne tallerkener.

ØKO program data er målt i henhold til betingelsene i et laboratorium i henhold til Europeisk Standard EN 60436:2020. Merknad for testlaboratoriene: Opplysninger om betingelsene for EN-sammenligningstesten kan fås ved å sende en forespørsel til e-postadresse: dw_test_support@whirlpool.com

Forhåndsbehandling av tallerkenene er ikke nødvendig for noen av programmene.

**) Ikke alle opsjonene kan benyttes samtidig.*

***) Verdiene som er oppgitt for programmene bortsett for Øko-programmet er kun veiledende. Den virkelige tiden kan variere avhengig av forskjellige faktorer som temperatur og trykket i vanntilførselen, romtemperatur, mengden oppvaskmiddel, mengde og type last, lastens fordeling, ekstra opsjoner som er valgt og sensors justering. Sensors justering kan forlenge programmets varighet med opp til 20 min.*

ALTERNATIVER OG INNSTILLINGER

Med hvert program kan det brukes ytterligere alternativer. Listen over tilgjengelige programmer og alternativer finnes i **Tabell over programmer** på neste side. Alle aktive alternativer vises på displayet.

For å velge et alternativ, trykk på "OK"-knappen. Meldingen ANGI ALTERNATIVER vises i et par sekunder. Bruk deretter "<" eller ">"-knappen til å bla gjennom listen over alternativer. Trykk på "OK" for å velge alternativ. I innstillingsmenyen lyser LED-lampen over "OK"-knappen.

Hvis alternativet er ikke tilgjengelig, vil det fortsatt være synlig i sin posisjon, men med " ⧅ "

TABLETT (Alt-i-ett)

Denne innstillingen gir deg mulighet til å optimalisere syklusens ytelse i henhold til vaskemiddelet du bruker. Aktiver det hvis du bruker kombinert oppvaskmiddel i tablettform (skyllemiddel, salt og vaskemiddel i 1 dose).

TABLET	AV
TABLET	PÅ
TABLET	PÅ

For å stille inn for Tablett, må du gå inn i menyen for innstilling ved å trykke på „OK" knappen og naviger med „< , >" til „TABLETT" vises, trykk deretter på „OK" knappen.

UTSATT START

Starten på programmet kan utsettes for en valgt tidsperiode.
For å angi en utsettelse, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og " >" til " UTSATT START" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.
Med hvert trykk på knappen ">" eller "<", øker den utsatte starten med:

- hver 0:30 hvis valget er under 4 timer,
- hver 1:00 hvis valget er under 12 timer,
- hver 2 timer:hvis valget er over 12 timer.

UTSATT START	AV
<STARTER OM t>	AV
<STARTER OM t>	4:00
<STARTER OM t>	4:00

Standardverdien er AV.

Hvis det er valgt en utsettelse, vil h. lyse.

Når "OK"-knappen er trykket inn, vil utsettelsen bekreftes, og maskinen går tilbake til skjermen for valg av program, med utsettelsesverdien synlig.

For å fjerne utsettelsen, trykk „<" eller „>" knappen helt til „PÅ" vises.
Trykk på "START"-knappen og lukk døren innen 4 sekunder for å starte utsettelsen.

MULTIZONE

Hvis det ikke er mye som skal vaskes, kan det bli lastet i én kurv. Ved å bruke dette alternativet kan du velge hvilken kurv du vil vaske.
For å velge Multizone, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og ">" til "MULTIZONE" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

MULTIZONE	OK
<ALLE KURVER>	< >
<KUN NEDERSTE>	< >
<KUN ØVERSTE>	< >
<KUN BESTIKK>	< >
<KUN BESTIKK>	

Som standard er ikke MULTIZONE aktiv, og ikonene for alle kurver lyser.

Multizone-ikonet blir tent.

Multizone-ikonet blir tent.

Multizone-ikonet blir tent.

Husk å stable kun i den øvre eller nedre kurven, og å redusere mengden av vaskemiddel etter dette.
Dersom den øvre kurven fjernes, vennligst ha oppvaskmiddelet direkte i karet i stedet for vaskemiddeldispenseren.

POWER CLEAN

De ekstra dysene gjør at dette alternativet gir mer intensiv og kraftig vask i den nedre kurven, i det bestemte området.

POWER CLEAN	AV
POWER CLEAN	PÅ
POWER CLEAN	PÅ

Standardverdien er AV.

For å velge Power Clean, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og ">" til "POWER CLEAN" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

TURBO

Funksjonsvalget boost reduserer varigheten til hovedprogrammene , mens optimalt nivå for vasking og tørking opprettholdes.

TURBO	AV
TURBO	PÅ
TURBO	PÅ

For å velge Turbo, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og ">" til "TURBO" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

For hvert trykk på knappen">" eller "<", vil alternativet være PÅ eller AV. Bekreft ved å trykke på "OK"-knappen.

GULVLYS

En LED-lampe som lyser i bunnen indikerer at oppvaskmaskinen er i drift. Lyset står på mens programmet pågår og slår seg av når programmet er avsluttet.
Denne funksjonen aktiveres som standard, men det er mulig å deaktivere den i "MENYEN INNSTILLINGER".

LYS I MASKINEN

Når funksjonen er aktiv vil LED-lampene i maskinen automatisk slås på/av så snart brukeren henholdsvis åpner/lukker døren.
Hvis døren forbli åpnet i mer enn 10 minutter, vil LED-lampene i maskinen slås av (for å slå dem på igjen, må døren lukkes og åpnes igjen). Denne funksjonen er aktivert som standard, men det er mulig å deaktivere den i "INNSTILLINGSMENYEN".

INNSTILLINGSMENY

For å endre maskininnstillingene må du gå til innstillingsmenyen.
Trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og " >" til INNSTILLINGER **vises, og deretter trykk på "OK"-knappen.**
For å gå ut av innstillingsmenyen, trykk enhver programknapp eller trykk på "<" eller ">" knappen til UT **vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.**

Språk

1.SPRÅK	OK
1.ENGLISH	< >
1.NORSK	

For å endre språk, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og ">" til "SPRÅK" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

Første program

2.FØRSTE SYKLUS	OK
2.<ØKO>	< >
2.<SIST BRUKT>	

Du kan velge hvilket program som er valgt som standard når du slår på apparatet: ØKO eller det SIST VALGTE programmet.

For å endre første program, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og ">" til "FØRSTE SYKLUS" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

Lyder

3.LYDER	OK
3.<ØVERSTE>	< >
3.<AV>	

For å endre lyder, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og ">" til "LYDER" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

Velg mellom 2 nivåer: *Øverste; Nederste. Kan også være AV.*

Vannhardhet

4.VANNHARDHET	3
4.VANNHARDHET	4

For å endre nivået på vannhardhet, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og ">" til "VANNHARDHET" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

For å angi riktig nivå når det gjelder vannhardhet, se tabellen på side 30.

Lysstyrke på displayet

5.SKJERMLYS	5
5.SKJERMLYS	3

For å endre lysstyrken på displayet, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og ">" til "SKJERMLYS" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

Velg mellom fem nivåer: *1, 2, 3, 4* og *5*.

Gulvlys

6.GULVLYS	PÅ
6.GULVLYS	AV

For å endre gulvlys, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og ">" til "GULVLYS" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

Lys i maskinen

7.LYS I MASKINEN	PÅ
7.LYS I MASKINEN	AV

For å endre lys i maskinen, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og ">" til "LYS I MASKINEN" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

ActiveDry

8.ACTIVEDRY	PÅ
8.ACTIVEDRY	AV

For å endre lys i maskinen, gå til innstillingsmenyen og trykk på ”OK”-knappen og naviger med ”<” og ”>” til ”ACTIVEDRY” vises, og trykk deretter på ”OK”-knappen.

ACTIVEDRY er et konveksjonstørksystem som automatisk åpner døren under / etter tørkefasen for å sikre optimal tørkeytelse hver dag.
Døren åpnes ved en temperatur som er sikker for kjøkkeninnredningen, dermed vil ikke døren åpnes når opsjonen TURBO er på.
Som ekstra beskyttelse mot damp, følger spesialdesignet beskyttelsesfolie sammen med oppvaskmaskinen. Vennligst se (INSTALLASJONSVEILEDNINGEN) for hvordan beskyttelsesfolie skal monteres.
Denne funksjonen er aktivert som standardinnstilling, men det er mulig å deaktivere den i «INNSTILLINGSMENYEN».

Skyllemiddelnivå

9.GLANSM. NIVÅ	5
9.GLANSM. NIVÅ	4

For å endre skyllemiddelnivå, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og ">" til "GLANSM. NIVÅ" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

Velg mellom fem nivåer: *1, 2, 3, 4* og *5*.
Dersom skyllemiddelnivået er stilt inn til 1, fylles det ikke på skyllemiddel. Indikatorlampen for LAVT SKYLLEMIDDELNIVÅ tennes ikke dersom det går tomt for skyllemiddel.
Fabrikkinnstillingen er for (5) nivå.

- Dersom du ser blåaktige streker på tallerkenene, må du stille inn på et lavere nummer (2-3).
- Dersom det er vanndråper eller kalkmerker på tallerkenene, må du stille inn et høyere nummer (4-5).

Demomodus

10.DEMOMODUS	VELG
10.DEMOMODUS	AV

For å stille inn Demomodus, gå inn i menyen for innstilling ved å trykke på „OK” knappen og navigere med „< , >” helt til „DEMOMODUS” vises, trykk deretter på „OK” knappen.

Tilbakestille til fabrikkstandard

11.TILBAKSTILL VERDI	OK
11.PÅ	< >
11.AV	

For å tilbakestille til fabrikkstandard, gå til innstillingsmenyen og trykk på "OK"-knappen og naviger med "<" og ">" til "TILBAKESTILL VERDI" vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

Avslutt

12.UT	< >

For å gå ut av innstillingsmenyen, trykk enhver programknapp eller trykk på "<" eller ">" knappen til UT vises, og trykk deretter på "OK"-knappen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL: Koble alltid apparatet fra strømnettet under rengjøring og ved vedlikeholdsarbeid. Ikke bruk brennbare væsker til å rengjøre maskinen.

VASK AV OPPVASKMASKINEN

Alle merker på innsiden av apparatet kan fjernes ved å benytte en klut fuktet med vann og litt eddik.
De utvendige overflatene til maskinen og betjeningspanelet kan gjøres rene ved å benytte en myk klut fuktet med vann. Bruk ikke løsemidler eller skuremidler.

HVORDAN FOREBYGGE DÅRLIG LUKT

La alltid døren til apparatet stå på gløtt for å unngå at det danner seg fuktighet som blir værende inne i maskinen.
Gjør rene forseglingene rundt døren og dispenser for oppvaskmiddel regelmessig ved å benytte en fuktig svamp. Dette forhindrer at mat samles i forseglingene, dette er den viktigste årsaken til at det danner seg dårlig lukt.

KONTROLL AV SLANGEN FOR VANNFORSYNING

Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig for skjørhet eller sprekker. Hvis den er skadet, skift den ut med en ny som du får bestilt igjennom vår Etter-Salgs Service eller din spesialforhandler. Avhengig av type slange:
Hvis slangen for vannforsyning har et gjennomsiktig belegg, må du kontrollere regelmessig om fargen blir sterkere på noen plasser. Dersom dette er tilfellet, kan det ha oppstått lekkasje og slangen må skiftes ut.

For slanger med vannstopp: sjekk det lille inspeksjonsvinduet til sikkerhetsventilen (se pil). Hvis den er rød, var funksjonen for vannstopp tettet til, og slangen må byttes ut med en ny.
For å skru løs denne slangen, trykk på knappen for frigjøring mens du skrur løs slangen.

RENHOLD AV SLANGEN FOR VANNTILFØRSEL

Dersom vannslangen er ny eller dersom den ikke har vært i bruk på en god stund, la vannet renne for å garantere at vannet er klart og fritt for urenheter før du utfører tilkoplingene som er nødvendige. Dersom disse forholdsreglene ikke tas, kan vanninntaket tette til og skade oppvaskmaskinen.

RENHOLD AV FILTERENHETEN

Gjør filterenheten ren med jevne mellomrom slik at filtrene ikke tettes til og slik at avløpsvannet flyter vekk på riktig måte.

Bruk av oppvaskmaskinen med tette filter eller fremmedlegemer inne i filterets system eller sprayarmer vil kunne føre til at enheten ikke fungerer som den skal og dårligere resultat, mer støy eller økt ressursforbruk.

Filterenheten består av tre filtre som fjerner matrester fra vaskevannet og som resirkulerer vannet. De må være rene dersom du ønsker best mulig resultat ved hver vask.

Oppvaskmaskinen må ikke benyttes uten filter eller dersom filteret er løst

Minst én gang i måneden eller etter 30 sykluser, må du kontrollere filterenheten og gjøre den grundig ren under rennende vann dersom det er nødvendig, bruk en børste som ikke er av metall og følg instruksene nedenfor:

1. Snu det sylindriske filteret **A** i retningen mot urviseren og dra det ut. *(Figur 1)*.
2. Fjern koppfilteret **B** ved å utøve et lettere trykk på klaffene på siden *(Figur 2)*.
3. Skyv ut filterplaten **C** i rustfritt stål *(Figur 3)*.
4. 4. Dersom du finner fremmedlegemer (som glassbiter, porselen, bein, fruktsteiner osv.) må disse fjernes forsiktig.
5. Inspiser fellen og fjern matrestene som måtte ha satt seg fast. **FJERN ALDRI** beskyttelsen til vaske-syklus pumpen (svart detalj) *(Figur 4)*.

Etter at du har gjort filtrene rene, sett filterenheten tilbake på plass og juster den i riktig posisjon; dette er helt nødvendig for å oppnå effektiv drift av oppvaskmaskinen.

RENHOLD AV SPRAYARMENE

I noen tilfeller kan matrester sette seg fast på sprayarmer og blokkere hullene som vannet sprutes igjennom. Derfor bør du fra tid til annen kontrollere armene og gjøre de rene med en liten børste som ikke er av metall.
For å fjerne den øvre sprayarmen, vri plastringen for sperre i retningen mot urviserne. Den øvre spylerarmen bør skiftes ut slik at siden med flere åpninger vender oppover.

Den nedre sprayarmen kan fjernes ved å trekke den oppover.

MONTERING

ADVARSEL: Hvis apparatet må flyttes, må det holdes i oppreist stilling; dersom det er absolutt nødvendig, kan det vippes på bakdelen.

TILKOPLING AV VANNFORSYNINGEN

Tilpasning av vanntilførselen ved installasjonen må kun utføres av en kvalifisert tekniker.
Slangene for inntak og uttak av vann kan plasseres mot høyre eller mot venstre for å oppnå best mulig installasjon.
Påse at oppvaskmaskinen hverken bøyer eller presser slangen.

TILKOPLING AV SLANGEN FOR VANNTILFØRSEL

- La vannet renne til det er helt klart.
- Skru inntaksslangen stramt på plass og åpne kranen.

Dersom inntaksslangen ikke er lang nok, må du kontakte en spesialist eller en godkjent tekniker.
Vanntrykket må befinne seg innenfor verdiene i tabellen med Tekniske data - ellers vil oppvaskmaskinen ikke fungerer på riktig måte.
Kontroller at slangen hverken er bøyd eller komprimert.
SPESIFIKASJONER FOR TILKOPLING AV SLANGEN FOR VANNINNTAK:

VANNFORSYNING	kaldt eller varmt (maks. 60°C)
VANNINNTAK	3/4"
VANNTRYKK	0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi

TILKOPLING AV AVLØPSLANGEN

Kople avløpslangen til et avløp med en diameter på minst 2 cm **A**.
Tilkoplingen av avløpsslangen må skje ved en høyde som varierer fra 40 til 80 cm over gulvet eller overflaten der oppvaskmaskinen hviler.
Før du kopler avløpslangen til vaskens avløp må du fjerne plastpluggen **B**.

BESKYTTELSE MOT OVERSVØMMELSE

Beskyttelse mot oversvømmelse. For å sikre at det ikke oppstår oversvømmelse er oppvaskmaskinen:
- utstyrt med et spesialsystem som blokkerer tilførselen av vann dersom det oppstår anomalier eller lekkasje inne i apparatet.
Noen modeller er også utstyrt med et ekstra sikkerhetssystem **New Aqua Stop**, som garanterer oversvømmelsesbeskyttelse også dersom slangen for vanninntak ødelegges.
Slangen for vanninntak må aldri kuttes siden den inneholder elektriske komponenter.

ELEKTRISK TILKOBLING

ADVARSEL: Slangen for vanninntak må aldri kuttes siden den inneholder elektriske komponenter.

Før du setter støpselet inn i kontakten må du være sikker på at:

- Kontakten er **jordet** ⏚ og oppfyller kravene i gjeldende regelverk;
- Sokkelen kan tåle maksimal vekt til apparatet slik det vises på data-skiltet på innsiden av døren *(se PRODUKTBESKRIVELSE)*.
- Nettspenningen ligger innenfor verdiene angitt på data-platen på innsiden av døren.
- Kontakten er kompatibel med støpselet til apparatet.

Dersom dette ikke er tilfellet, må du be en godkjent elektriker om å skifte ut støpselet *(se ETTERSALGSSERVICE)*. Ikke bruk skjøteledninger eller multistikkontakter. Når apparatet er installert, bør det være enkelt å nå fram til ledningen til strømforsyningen og den elektriske kontakten.
Ledningen må ikke bøyes eller komprimeres.
Dersom ledningen for kraftforsyning er skadd, må den skiftes av produsenten eller en godkjent Teknisk Kundeservice for å unngå potensielle skader.
Bedriften kan ikke holdes til ansvar for ulykker dersom disse forholdsreglene ikke respekteres.

PLASSERING OG NIVÅREGULERING

1. Plasser oppvaskmaskinen på et jevnt og solid gulv. Dersom gulvet ikke er jevnt, kan føttene framme på apparatet justeres helt til de når horisontal posisjon. Dersom apparatet er riktig nivåregulert, vil det være stabilt og det er mindre sannsynlig at det beveger seg og skaper vibrasjoner og støy mens det er i drift.
2. Før du setter oppvaskmaskinen på plass, plasser den gjennomsiktige selvklebende stripen under trepanelet for å beskytte det mot kondens som kan danne seg.
3. Plasser oppvaskmaskinen slik at dens sider eller det bakre panelet kommer i kontakt med skapene eller veggen. Dette apparatet kan også plasseres under en enkel arbeidsbenk.
4. For å regulere høyden til den bakre foten, vri den røde sekskantede bøssingen på den sentrale delen framme på oppvaskmaskinen ved å benytte en sekskantet skiftenøkkel med en åpning på 8 mm. Vri skiftenøkkelen i retningen med urviseren for å øke høyden og mot urviseren for å redusere den.

DIMENSJONER OG KAPASITET:

BREDDE	**598** mm
HØYDE	**820** mm
DYBDE	**555** mm
KAPASITET	**14** standard kuverter

FEILSØKING

Dersom oppvaskmaskinen din ikke fungerer som den skal, kontroller hvorvidt problemet kan løses ved å gå igjennom listen nedenfor. For andre feil eller problem, vennligst ta kontakt med godkjent Ettersalgsservice, kontaktadresse og telefonnummer vil du finne i garantiheftet. Produsenten garanterer at reservedeler er tilgjengelige i minst 10 år etter produksjonsdatoen til dette apparatet.

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNINGER
Displayet viser: KONTROLLER SALT! or FYLL PÅ SALT	Saltbeholderen er tom.	Fyll på beholderen med salt (se side 30). Justere vannhardheten (se side 30).
Displayet viser: KONTROLLER SKYLLEMIDDEL! eller FYLL PÅ SKYLLEMIDDEL	Skyllemiddelbeholderen er tom.	Fyll på beholderen med skyllemiddel (se side 30).
... virker ikke / starter ikke.	Apparatet må være slått på.	Kontroller sikringene i boligen.
	Apparatets dør lar seg ikke lukke.	Kontroller om apparatets dør er lukket.
	"Utsatt start"-funksjonen er PÅ.	Sjekk om "Utsatt start"-funksjonen er valgt. I så fall vil ikke apparatet starte før til innstilt tid. Om nødvendig, tilbakestill det gjeldende programmet ved å slå AV oppvaskmaskinen, og slå den på igjen, velg et nytt program, trykk på START og lukk døren innen 4 sek.
Displayet viser: F6 symbol på displayet indikatorer	Vanntrykket er for lavt.	Vannkranen må være skrudd helt opp under vanntilførselen (minimumstilførsel: 0,5 liter per minutt).
	Bøy på vanntilførselsslangen eller tilstoppede filtre.	Vanntilførselsslangen må ikke bøyes og filteret i krankoblingen må ikke være skittent eller tilstoppet.
Displayet viser: F3	Skitne filtre.	Rengjør filtrene.
	Bøy på avløpsslangen.	Kontroller at det ikke er bøy på avløpsslangen.
	Slangekoblingen til vannlåsen er lukket.	Tetningsskiven på slangekoblingen til vannlåsen må være fjernet.
Displayet viser: F2	Skitne filtre eller sprayarmer.	Rengjør filtre og sprayarmer.
	For lite vann i apparatets system.	Buede gjenstander (f.eks. salatboller og kopper) må plasseres i kurven med åpningen pekende nedover.
	Avløpsslangen er feilmontert.	Avløpsslangen må monteres riktig (for apparater som er montert høyt, sørg for å ha minst 200- 400 mm fra apparatets nedre kant) - se monteringsanvisningene.
	Høyt skumnivå.	Gjenta uten oppvaskmiddel eller vent til skummet forsvinner.
	Vanntrykket er for lavt.	Vannkranen må være skrudd helt opp under vanntilførselen (minimumstilførsel: 0,5 liter per minutt).
	Bøy på vanntilførselsslangen eller tilstoppede filtre.	Vanntilførselsslangen må ikke bøyes og filteret i krankoblingen må ikke være skittent eller tilstoppet.
Displayet viser: TRYKK START OG LUKK DØREN	Døren er ikke lukket innen 4 sekunder ette at knappen trykkes.	Trykk igjen og lukk apparatets dør innen 4 sekunder.
Displayet viser: ÅPNE OG LUKK DØREN	Døren var ikke åpen mellom programmer.	Tøm apparatet (hvis det ikke allerede er tømt), åpne og lukk døren.
Displayet viser: Fx	Maskinen har en teknisk feil.	Ta kontakt med kundeservice (oppgi den viste feilen). Steng vannkranen.

PROBLEM	MULIGE ÅRSAKER	LØSNINGER
Døren er ikke lukket.	Stativene er ikke plassert helt tilbake.	Påse at kurvene er plassert helt tilbake.
	Døren er ikke lukket.	Dytt døren kraftig igjen helt til du hører en *"klakk"*-lyd.
Oppvaskmaskinen skaper for mye støy.	Tallerkenene berører hverandre.	Plasser serviset på riktig måte (se *Fylling av kurvene*).
	Det har dannet seg for mye skum.	Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller oppvaskmiddelet er ikke egnet for oppvaskmaskiner *(se Fylling av dispenseren med oppvaskmiddel)*. Tilbakestill det gjeldende programmet ved å slå AV oppvaskmaskinen, og slå den på igjen, velg et nytt program, trykk på START og lukk døren innen 4 sek. Ikke tilsett noe oppvaskmiddel.
Tallerkenene er ikke blitt tørket.	Det valgte programmet har ingen tørkefase.	Kontroller programtabellen om det valgte programmet har en tørkefase.
	Det er tomt for skyllemiddel eller mengden er ikke tilstrekkelig.	Tilfør skyllemiddel og still inn på et høyere doseringsnivå *(se Fylling av skyllemiddeldispenseren)*.
	Tallerkenene er laget av Teflon eller plast.	Det er normalt at det finnes vanndråper *(se Tips)*.
Tallerkenene er ikke rene.	Serviset er ikke stablet på riktig måte.	Plasser serviset på riktig måte *(se Lasting av kurvene)*.
	Sprayarmene roterer ikke fritt, de hindres av tallerkenene.	Plasser serviset på riktig måte *(se Lasting av kurvene)*.
	Vaskeprogrammet er for skånsom og/eller effektiviteten til oppvaskmiddelet er lav.	Velg et egnet vaskeprogram *(se Programtabellen)*.
	Det har dannet seg for mye skum *(se ETTERSALGSSERVICE)*.	Det er ikke målt riktig mengde oppvaskmiddel eller oppvaskmiddelet er ikke egnet for oppvaskmaskiner *(se Fylling av dispenseren med oppvaskmiddel)*. Tilbakestill det gjeldende programmet ved å slå AV oppvaskmaskinen, og slå den på igjen, velg et nytt program, trykk på START og lukk døren innen 4 sek. Ikke tilsett noe oppvaskmiddel.
	Lokket på dispenseren for skyllemiddel er ikke skikkelig lukket.	Påse at lokket til dispenseren for skyllemiddel er lukket.
	Filteret er skittent eller tett.	Gjør ren filterenheten *(se Rengjøring og vedlikehold)*.
	Det finnes ikke salt.	Fyll saltbeholderen *(se Fylling av saltbeholderen)*.
Tallerkenene og glassene viser kalkbrenning eller et hvitt belegg.	Saltnivået er for lavt.	Fyll saltbeholderen *(se Fylling av saltbeholderen)*.
	Reguleringen av vannets hardhet er ikke egnet.	Øk verdiene *(se Tabellen med vannets hardhet)*.
	Lokket til saltbeholderen er ikke riktig lukket.	Kontroller at du har lukket lokket på saltbeholderen er ordentlig.
	Skyllemiddelet er oppbrukt eller doseringen er utilstrekkelig.	Tilfør skyllemiddel og still inn på et høyere doseringsnivå.
Tallerkenene og glassene har blå striper eller et blåaktig skjær.	Doseringen av skyllemiddel er for høy.	Reguler doseringsmengdene nedenfor.

Retningslinjer og standarddokumentasjon og ekstra produktinformasjon kan du finne ved å:

- Besøke vårt nettsted **docs.bauknecht.eu**
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet).
  Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

Du vil få tilgang til informasjonen om modellen ved å benytte QR-koden du finner på energietiketten. Etiketten inneholder også modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere portalen til registeret på https://eprel.ec.europa.eu (kun tilgjengelig på noen modeller).

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN BAUKNECHT.
För att få fullständig assistans, registrera din maskin på
www.bauknecht.eu/register

Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.
Den här diskmaskinens kontrollpanel aktiveras genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Av energibesparingsskäl avaktiveras kontrollpanelen automatiskt efter 10 minuter om inget program har startats.

PRODUKTBESKRIVNING

1. Överkorg
2. Bestickkorg
3. Hopfällbara koppställ
4. Överkorgens höjdjustering
5. Övre spolarmen
6. Power Clean® -stöd
7. Underkorg
8. Undre spolarm
9. Filterenhet
10. Saltbehållare
11. Disk- och sköljmedelsbehållare
12. Typskylt
13. Kontrollpanel

KONTROLLPANEL

1. PÅ/AV-knapp
2. PROGRAM 6 knappar för direktval av populära program
3. EXTRA PROGRAM-knapp. Ger åtkomst till andra program
4. INFO-knapp. Visar info om det valda programmet
5. DISPLAY – Symbolområde
6. DISPLAY – Informationsområde
7. FÖREGÅENDE-knapp för tillval/inställningar
8. OK-knapp. Välj/ändra tillval och inställningar
9. NÄSTA-knapp för tillval/inställningar
10. STARTKNAPP

DISPLAY – SYMBOLER

A. FÖRDRÖJD START
B. EKOPROGRAM
C. MULTIZONE – bestickkorg
D. VATTENKRANEN STÄNGD
E. FYLL PÅ SALT
F. MULTIZONE – övre korg
G. MULTIZONE – undre korg
H. FYLL PÅ SKÖLJMEDEL
I. TABLETT

NÄR MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN

När du har anslutit hushållsapparaten till eluttaget första gången guidar displayen dig genom konfigurationen inför första användning.

1. Val av språk

STÄLLA IN SVENSKA?
< > = ÄNDRA OK = JA

Välj önskat språk genom att trycka på knappen "<" eller ">".

SVENSKA
VALD

Bekräfta med knappen "OK".

När du har bekräftat språk går apparaten igenom konfigurationsmenyn för första användningen.

2. Inställning av vattenhårdhet

VATTENHÅRDHET
1=MIN, 5=MAX

Vattenhårdheten är inställd på nivå 3 som standard. Du kan ändra vattenhårdheten genom att trycka flera gånger på "<" eller ">".

VATTENHÅRDHET = 3
<> = ÄNDRA OK = JA

Bekräfta ditt val med knappen "OK". Ställ in nivån enligt tabellen nedan.

För att vattenavhärdaren ska kunna fungera perfekt är det nödvändigt att vattenhårdhetsinställningen grundar sig på den verkliga vattenhårdheten hemma hos dig. Denna information kan du få från din lokala vattenleverantör.

Vattenhårdhetstabell				
Nivå		°dH Grader, tysk standard	°fH Grader, fransk standard	°Clark Grader, engelska standard
1	Mjukt	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Normal	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Normalt	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Hårt	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Mycket hårt	35 - 50	61 - 90	43 - 62

3. Fylla på saltbehållaren

HÄLLA I VATTEN

HÄLL 1,5 LITER
OK = KLAR

VATTEN I
OK = KLAR

SALTBEHÅLLAREN
OK = KLAR

När vattenhårdheten är inställd måste du fylla saltbehållaren med vatten och särskilt avhärdningssalt.

Avlägsna underkorgen och skruva loss behållarens lock (moturs).

Som första steg måste du fylla behållaren med vatten (~1,5 liter).

Fortsätt därefter till nästa steg med knappen "OK".

TILLSÄTT SALT

HÄLL 1 KG SALT
OK = KLAR

I BEHÅLLAREN
OK = KLAR

Sätt tratten på plats (se bild) och fyll saltbehållaren ända upp till kanten (cirka 1 kg). Det är normalt att en del vatten rinner ut.

Ta bort tratten och torka bort eventuella saltrester från öppningen.

Kontrollera att locket är ordentligt fastskruvat, så att inget diskmedel kan tränga in i behållaren under diskprogrammet (detta kan skada vattenavhärdaren så att den inte kan repareras).

Fortsätt därefter till nästa steg med knappen "OK".

Använd endast salt som utvecklats speciellt för diskmaskiner.

Närhelst du behöver lägga till salt är det obligatoriskt att slutföra proceduren före diskcykeln startar för att undvika korrosion.

Saltlösning och saltkorn som spillts ut kan orsaka rostbildning och permanenta skador på komponenter i rostfritt stål.

Ingen garanti ges i händelse av reklamation i detta hänseende. Om saltbehållaren inte fylls kan vattenavhärdaren och värmeelementet skadas som resultat av kalkansamling.
Användning av salt rekommenderas med alla typer av diskmedel.

4. Ställa in ljusstyrka

ÄNDRA LJUSSTYRKA
1=MIN, 5=MAX

Ljusstyrkan är inställd på nivå 5 som standard. Du kan ändra ljusstyrkan genom att trycka flera gånger på "<" eller ">".

LJUSSTYRKA = 5
< > = ÄNDRA OK = JA

Bekräfta ditt val med knappen "OK".

5. Ange diskmedelssort

DISKMEDELSSORT

ANVÄNDER DU
< > = NEJ OK = JA

"ALLT-I-ETT"
< > = NEJ OK = JA

DISKMEDEL?
< > = NEJ OK = JA

I det här steget är det mycket viktigt att ange vilken typ av diskmedel som ska användas (tablett/kapsel eller flytande/pulver).

Om du vill använda ett allt-i-ett-diskmedel i tablett eller kapsel, tryck på "OK" och fortsätt med steg **7. Öppna kranen** på nästa sida.

Symbolen visas på displayen. Om du vill använda diskmedel i flytande eller pulverform, tryck på "<" eller ">" och fortsätt med steg **6. Fylla på sköljmedel**.

6. Fylla på sköljmedel*

*Om du valde allt-i-ett-diskmedel i föregående steg hoppar apparaten över det här steget.

SKÖLJMEDEL

HÄLL SKÖLJMEDEL
OK = KLAR

I BEHÅLLAREN
OK = KLAR

1. Öppna behållaren **B** genom att trycka och dra upp fliken på locket.
2. Häll försiktigt i sköljmedel tills det når referensmärket max (110 ml) på påfyllningsöppningen **A** – undvik spill. Om detta skulle hända ska man omedelbart torka upp spillet med en torr trasa.
3. Tryck locket nedåt tills du hör ett låsande klickljud.
4. Bekräfta med knappen "OK".

Häll ALDRIG sköljmedel direkt i maskinbotten.

Ange sköljmedelsnivå

(behövs inte om du använder tabletter/kapslar)

Sköljmedelsdoseringen kan anpassas till diskmedlet som används. Ju lägre inställningen är, desto mindre sköljmedel doseras. Fabriksinställningen är nivå (5).
Du kan ändra inställningarna genom att följa instruktionerna i avsnittet "INSTÄLLNINGAR/MENY".

7. Öppna kranen

ÖPPNA KRANEN
ÖPPNA OK = KLAR
VATTENKRANEN OK = KLAR

Kontrollera att vattenkranen är öppen. Om den är stängd, öppna och bekräfta med knappen "OK".

8. Körning av första programmet

FÖRSTA PROGRAMMET
KOM IHÅG ATT KÖRA OK = AVSLUT
INTENSIVPROGRAMMET OK = AVSLUT
MED TOMMA KORGAR OK = AVSLUT
FÖR ATT AVSLUTA DEN OK = AVSLUT
FÖRSTA INSTALLATIONEN OK=AVSLUT.

Före den första normala körningen av apparaten rekommenderar vi att du kör intensivprogrammet en gång, för att kalibrera apparaten.

Fyll på diskmedel i diskmedelsfacket **B** (se nedan) och tryck sedan på "OK".

Intensivprogrammet startas automatiskt. Tryck på "START" ▷ och stäng luckan inom 4 sekunder.

Det här första programmet kan ta upp till 20 minuter lägre tid på grund av den automatiska kalibreringen.

Efter detta är apparaten redo för normal användning.

FYLLA PÅ DISKMEDEL

Användning av diskmedel som inte är avsett för diskmaskiner kan orsaka funktionsfel eller skador på apparaten.

För att få bästa disk- och torkresultat krävs en kombinerad användning av diskmedel, sköljmedel och salt.
Vi rekommenderar att man använder diskmedel som inte innehåller fosfater eller klor, då dessa produkter är skadliga för miljön.

Bra resultat beror även på att korrekt mängd diskmedel används.
Om man överskrider angiven mängd ger detta inte något effektivare diskresultat och miljöförstöringen ökar.
Mängden kan anpassas till graden av smuts. Med normalsmutsig disk ska man använda antingen 35 g (pulverdiskmedel) eller 35 ml (flytande diskmedel) och tillsätta en extra tesked diskmedel direkt i maskinens botten. Vid användning av tabletter räcker det med en tablett.
Om disken bara är lite smutsig, eller om det har sköljts med vatten innan det ställdes in i diskmaskinen, kan mängden diskmedel minskas i proportion (minst 25 g/ml) d.v.s. hoppa över pulver/gel inne i maskinbotten.

Öppna diskmedelsfacket genom att trycka på knapp **C**. Häll diskmedlet i behållaren **D**, som ska vara torr. Häll fördiskens diskmedel direkt i maskinbotten.

1. När du mäter mängden diskmedel, se tidigare information för rätt mängd. Inuti facket **D** finns det markeringar som hjälper till att dosera rätt.
2. Avlägsna diskmedelsrester från behållarens kanter och stäng locket med ett klick.
3. Stäng diskmedelsbehållarens lock genom att trycka på det tills spärren är ordentligt låst.

Diskmedelsbehållaren öppnas automatiskt i rätt moment baserat på programmet.

Om du använder ett allt-i-ett-diskmedel rekommenderar vi att du tillsätter salt i vilket fall som helst, särskilt om vattnet är hårt eller mycket hårt (följ instruktionerna på förpackningen).

RÅD OCH TIPS

TIPS

Innan korgarna fylls ska alla matrester avlägsnas från porslinet och glasen ska tömmas. Du behöver inte skölja diskgodset före under rinnande vatten.
Placera porslinet så att det hålls ordentligt på plats och inte välter.
Placera behållare med öppningen nedåt och de konkava/konvexa delarna snett så att vattnet kan nå alla ytorna och flöda fritt.
Varning: lock, handtag, serveringsfat och stekjärn hindrar inte spolarmarna från att rotera.
Placera eventuella mindre föremål i bestickkorgen.
Mycket smutsiga tallrikar och grytor ska placeras i underkorgen eftersom den spolas med vatten med större kraft, vilket ger bättre diskresultat.
När maskinen fyllts, kontrollera att spolarmarna kan rotera fritt.

OLÄMPLIGT DISKGODS

- Diskgods och bestick i trä.
- Ömtåliga dekorerade glas, konsthantverk och antikt porslin. Dekorationerna på dessa är inte beständiga.
- Delar i syntetmaterial som inte kan motstå höga temperaturer.
- Diskgods i koppar och tenn.
- Diskgods som har fläckar av aska, vax, smörjmedel eller bläck.

Färg på glasdekorationer och delar av aluminium/silver kan förändras och blekas under diskning. Vissa typer av glas (t.ex. kristallföremål) kan även bli ogenomskinliga efter ett antal diskprogram.

SKADOR PÅ GLAS OCH PORSLIN

- Använd endast glas och porslin som garanterat tål maskindisk av tillverkaren.
- Använd ett milt diskmedel som passar för porslin.
- Avlägsna glas och porslin från diskmaskinen så snart som diskprogrammet avslutats.

TIPS FÖR ENERGIBESPARING

- När hushållets diskmaskin används enligt tillverkarens anvisningar **förbrukar diskmaskinen vid diskning av porslin vanligtvis mindre energi och vatten än vid handdiskning**.
- För att maximera diskmaskinens effektivitet rekommenderas att du startar diskprogrammet först **när diskmaskinen är fulladdad.** En fullladdad diskmaskin som laddats upp till den kapacitet som anges av tillverkaren kommer att leda till energi- och vattenbesparingar i hemmet. Information om korrekt insättning av porslin finns i kapitlet INSÄTTNING I KORGAR.
  För en halvfull maskin rekommenderas det att använda speciella diskalternativ om de finns tillgängliga (Half load/ Zone Wash/ Multizone) (Halvfull/Zondisk/Multizon), så att du bara fyller på utvalda korgar. Felaktig insättning eller överbelastning av diskmaskinen kan öka resursanvändningen (såsom vatten, energi och tid, samt öka ljudnivån), vilket minskar rengörings- och torkprestandan.
- Manuell försköljning av porslin leder till ökad vatten- och energiförbrukning och rekommenderas inte.

HYGIENDISK

För att undvika lukt och avlagringar som kan samlas i diskmaskinen ska man köra ett högtemperaturprogram minst en gång i månaden. Använd en tesked diskmedel och kör det utan disk för att rengöra din apparat.

STÄLLA IN DISKEN

BESTICKKORG

Den tredje korgen har utarbetats för bestick.
Placera besticken som på bilden.
Genom att placera besticken på avstånd från varandra är det lättare att plocka ur dem efteråt och ger bättre disk- och torkresultat.

Knivar och andra redskap med vassa eggar måste placeras med bladen vända nedåt.

Korgens geometri gör det möjligt att placera små föremål såsom kaffekoppar i området i mitten.

Bestickkorgen är försedd med två skjutvagnar för att optimera utrymmet i underkorgen och tillåta att placera höga föremål i överkorgen.

ÖVERKORG

Ladda ömtålig och lätt disk:glas, koppar, småfat, låga salladsskålar. Överkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tefat/efterrättstallrikar eller i det nedre läget för att ställa in skålar och matlådor.

(exempel på fyllning av överkorgen)

FÄLLBARA KOPPSTÄLL MED JUSTERBART LÄGE

Sidokoppställningarna kan vikas in eller ut för att optimera placerinen av kärl i korgen.
Vinglas kan placeras säkert i de vikbara koppställningarna genom att man för in glasens fot i de motsvarande springorna.
Beroende på modell:

- för att vika ut ställningarna måste de skjutas upp och roteras eller släppas upp från fästena och dras ner.
- för att vika in ställningarna måste de roteras och skjutas ner eller dras upp och knäppas fast i fästena.

JUSTERA HÖJDEN PÅ ÖVERKORGEN

Höjden på överkorgen kan justeras: i högt läge för att placera skrymmande föremål i underkorgen och i lågt läge för att utnyttja de fällbara koppställen och skapa större utrymme uppåt och undvika kontakt med diskgodset som placerats i underkorgen.
Överkorgen är försedd med en **Justeringsmekanism för överkorgen** (se bild). Lyft korgen utan att trycka på spakarna genom att ta tag i korgens sidor och släpp när korgen är stabil i sitt övre läge.
För att sätta tillbaka den i det nedre läget, tryck på spakarna **(A)** på korgens sidor och flytta korgen nedåt.

Vi rekommenderar att du inte justerar höjden på korgen när den är full.
Höj eller sänk ALDRIG korgen bara på ena sidan.

UNDERKORG

För grytor, lock, tallrikar, salladsskålar, bestick o.s.v. Stora tallrikar och lock placeras bäst på sidorna för att undvika kontakt med spolarmen. Underkorgen är försedd med uppfällbara stöd som kan användas i lodrätt läge för placering av tallrikar eller i vågrätt läge (nedsänkta) för att lättare ställa in grytor och salladsskålar.

(exempel på fyllning av underkorgen)

POWER CLEAN I UNDERKORGEN

Power Clean använder sig av speciella vattenstrålar i den bakre delen av diskrummet för att göra diskningen av smutsig disk intensivare.
När grytor/pannor placeras vända mot Power Clean®-enheten ska man aktivera **POWER CLEAN** på panelen.

Underkorgen har Power Clean, ett särskilt utdragbart stöd på korgens baksida som kan användas för att hålla stekjärn eller bakplåtar i upprätt läge så att de tar mindre plats.
Användning av Power Clean:

1. Fäll ned det bakre tallriksstället i Power Clean-området (G) för att få plats med kastruller.
2. Placera kastruller och stekpannor i Power Clean-området och se till att de har vertikal lutning. Kastrullerna måste lutas mot spolmunstyckena.

GLASHÅLLARE

Ett särskilt tillbehör som tillåter dig att placera olika slags långskaftade vinglas i den nedre korgen.
Glasen står stadigt och säkert medan ett rent och torrt resultat garanteras.

VÄLJA DISKPROGRAM OCH TILLVAL

Listan med tillgängliga program och tillval finns i **Programtabell** på nästa sida. Ekoprogrammet är valt som standard. Om du vill använda det sist använda programmet som standard kan du ändra det i "Inställningsmeny".

Du kan välja ett program genom att trycka på 1 av 6 knappar för direktval av program, eller genom att trycka flera gånger på knappen "Extra program" P+ . När du har kommit till det sista går nästa tryckning tillbaka till det första.

Tryck på programknappen för att välja program beroende på diskens smutsighetsgrad och med hjälp av programtabellen. Följande information visas på displayen:

1. Indikatorer
2. Namn på valt program
3. Liggande stapel som visar position i den extra programlistan
4. Det valda programmets energiförbrukning
5. Det valda programmets vattenförbrukning

Tre sekunder efter att du har valt program visas dess tid och temperatur (i förekommande fall).

Tryck på knappen "INFO" ⓘ för att visa en kort beskrivning av programmet och dess förbrukning av vatten/energi.

Under valfasen blinkar lampan "START" ▷ .

Ytterligare tillval kan väljas för de flesta program (se avsnittet "Tillval och inställningar"). När ett tillval är valt visas dess namn på displayen till höger.

Om mer än ett tillval är valt visas en ruta för varje tillval. Varje tillvalsnamn visas 3 sekunder med fylld ruta.

När du har valt program och tillval, tryck på knappen "START" ▷ och stäng luckan inom 4 sekunder för att starta det valda programmet.

MODIFIERA ETT PÅGÅENDE PROGRAM
Om du har valt fel program kan du ändra det, under förutsättning att det precis har börjat: Öppna luckan och håll knappen "PÅ/AV" ⏻ intryckt tills maskinen slås av.
Sätt på maskinen igen med hjälp av knappen"PÅ/AV" ⏻ och välj nytt diskprogram och eventuella önskade tillval. Starta programmet genom att trycka på knappen "START" ▷ och stänga luckan inom 4 sekunder.

GÖRA PAUS I PROGRAMMET (STOPPA IN EXTRA DISK)
Öppna luckan och placera disken i maskinen (akta den VARMA ångan!). Tryck på knappen "START" ▷ och stäng luckan inom 4 sekunder för att fortsätta programmet från den punkt där det avbröts.

OAVSIKTLIGA AVBROTT
Om luckan öppnas under diskprogrammet, eller om strömmen bryts, så stoppar programmet. För att fortsätta programmet från den punkt där det avbröts måste du trycka på knappen "START" ▷ och stänga luckan inom 4 sekunder.

När programmet har kört färdigt hörs en ljudsignal och displayen visar:

Ytterligare information kan visas på displayen:
- FYLL PÅ SALT – fyll på saltbehållaren.
- FYLL PÅ SKÖLJMEDEL – fyll på sköljmedel.
- AVFETTA OCH RENGÖR MASKINEN VI REKOMMENDERAR WPRO – vi rekommenderar att du använder WPRO-rengöring (enligt anvisningarna på förpackningen) var 50: e programkörning.

Öppna luckan (akta den varma ångan!) och börja tömma korgarna. Börja med den undre korgen.
Om saltbehållaren eller sköljmedelsbehållaren behöver fyllas på bör du göra det precis innan du startar nästa program.

Apparaten stängs av efter 10 minuter.

VATTENMJUKGÖRINGSSYSTEM

Vattenmjukgöring minskar automatiskt vattenhårdheten och förhindrar följaktligen kalkförekomst på värmaren, vilket också bidrar till bättre rengöringseffektivitet.
Detta system regenererar sig själv med salt, därför är det nödvändigt att fylla på saltbehållaren när den är tom.
Regenereringsfrekvensen beror på inställningen av vattenhårdhetsnivå - sker regenerering en gång per **6** Eco-program med vattenhårdhetsnivån inställd till **3**.
Regenereringsprocessen börjar i den sista sköljningen och slutar i torkfasen, innan programmet slutar.
- För en regenerering behövs: ~3.5 L vatten,
- Tar upp till 5 minuter extra för programmet,
- Använder under 0,005 kWh energi.

PROGRAMTABELL

PROGRAM	Tillgängliga tillval *	Tork-nings-	Active-Dry	Diskprogram-mets varaktig-**het** (h:min)*	Vatten-förbrukning (l/program)	Energiförbruk-ning (kWh/program)
ECO **EKOPROGRAM 50°**	TABLET, FÖRDRÖJD START, POWER CLEAN,			3:10	9,5	0,75
SENSOR AUTO 50-60°	TABLET, FÖRDRÖJD START, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO			1:25 - 3:00	7,0 - 14,0	0,90 - 1,40
INTENSIV PROGRAM 65°	TABLET, FÖRDRÖJD START, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO,			2:50	16,0	1,60
DAGLIG-PROGRAM 60°	TABLET, FÖRDRÖJD START, MULTIZONE			2:30	16,0	1,30
SNABB TVÄTT OCH TORK 50°	TABLET, FÖRDRÖJD START, MULTIZONE			1:25	11,5	1,10
GLASPROGRAM 45°	TABLET, FÖRDRÖJD START, MULTIZONE			1:40	11,5	1,20
EXTRA PROGRAM – kan väljas genom att trycka på P+ knappen						
EXPRESS 30' 50°	TABLET, FÖRDRÖJD START, MULTIZONE			0:30	9,0	0,50
GOD NATT 50°	TABLET, FÖRDRÖJD START			3:30	15,0	1,15
HYGIENPROGRAM 65°	FÖRDRÖJD START			1:40	10,0	1,30
FÖRDISKPROGRAM cold	FÖRDRÖJD START, MULTIZONE			0:12	4,5	0,01
SJÄLVRENGÖRING 65°	FÖRDRÖJD START			0:50	8,0	0,85

1. **EKOPROGRAM -** Eco-programmet är lämpligt för rengöring av en normalt nedsmutsad bordsservis. Det är det effektivaste programmet med avseende på den kombinerade energi- och vattenförbrukningen för denna användning och det används i överensstämmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign.
2. **SENSOR AUTO -** För normalsmutsig disk med intorkade matrester. Funktionen känner av nedsmutsningsgraden och anpassar programmet på motsvarande sätt
3. **INTENSIVPROGRAM -** Rekommenderat program för mycket smutsig disk, särskilt lämpligt för stekpannor och kastruller (får ej användas för ömtåliga föremål).
4. **DAGLIGPROGRAM** - Blandad smuts. För normalsmutsig disk med intorkade matrester.
5. **SNABB TVÄTT OCH TORK** - Normalt smutsig disk. Vardagsprogram som garanterar bra disk- och torkresultat på kort tid.
6. **GLASPROGRAM** - Program för ömtåliga disk som är känslig för höga temperaturer, t.ex. glas och koppar.

P+ **EXTRA PROGRAM**

7. **EXPRESS 30'** - Program som kan benyttes for halv last og mindre skitne tallerkener uten tørre matrester. Har ingen torkningsfas.
8. **GOD NATT** - Lämpar sig för användning av maskinen på natten. Program för optimal diskning och torkning med lägsta bullernivå.
9. **HYGIENPROGRAM -** Normalt eller hårt smutsad disk, med extra antibakteriell verkan. Kan användas för att utföra underhåll på diskmaskinen.
10. **FÖRDISKPROGRAM** – Använd för att blötlägga disk som ska diskas vid senare tillfälle. Inget diskmedel ska användas med detta program.
11. **SJÄLVRENGÖRING** – Program som ska användas för underhåll av diskmaskinen, som endast ska utföras när diskmaskinen är TOM med specifika tvättmedel utformade för diskmaskinsunderhåll.

Anmärkningar:
Observera att programmet Express 30' är avsett för lätt smutsade kärl.

EKO-programmets data har mätts i laboratorium enligt Europeisk Standard EN 60436:2020.
Notering för provlaboratorium: För information om villkoren för jämförelseprovningen EN, skriv till e-postadress: dw_test_support@whirlpool.com
Disken behöver inte förbehandlas för något av programmen.
**) Inte alla tillval kan användas samtidigt.*
***) Värden som ges för andra program än Eco-programmet är endast vägledande. Den verkliga tiden kan variera beroende på många faktorer så som temperatur och tryck på inloppsvatten, rumstemperatur, diskmedelsmängd, mängd och typ av disk, diskens jämvikt, ytterligare valda tillval och sensorkalibrering. Sensorkalibreringen kan öka diskmaskinens programtid upp till 20 min.*

TILLVAL OCH INSTÄLLNINGAR

Varje program har ett antal tillval. Listan med alla tillgängliga tillval för de olika programmen finns i **Programtabell** på föregående sida. Alla aktiva tillval visas på displayen.

Du väljer ett tillval genom att trycka på knappen "OK". Meddelandet INSTÄLLNING ALTERNATIV visas några sekunder. Bläddra sedan igenom tillvalslistan med knapparna "<" eller ">". Välj ett tillval med "OK". I inställningsmenyn tänds lampan ovanför knappen "OK".

Om ett tillval inte är tillgängligt visas den fortfarande på sin plats med symbolen "⊘"

TABLETT (allt-i-ett)

Denna inställning gör att du kan optimera programmets prestanda efter vilken typ av diskmedel som används. Välj inställningen om kombidiskmedel i tablettform används (sköljmedel, salt och 1 dos diskmedel).

TABLETT	AV
TABLETT	PÅ
TABLETT	PÅ

Du väljer Tablett genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "TABLETT" visas, och sedan trycka på "OK".

FÖRDRÖJD START

Programstarten kan fördröjas en vald tidsperiod.
Du ställer in fördröjningen genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "FÖRDRÖJD START" visas, och sedan trycka på "OK".
Varje tryck på knappen ">" eller "<" fördröjs starten med:

- 0:30 om inställningen är under 4 timmar,
- 1:00 om inställningen är under 12 timmar,
- 2 timmar om inställningen är över 12 timmar.

FÖRDRÖJD START	AV
<STARTAR OM h>	AV
<STARTAR OM h>	4:00
<STARTAR OM h>	4:00

Standardvärdet är AV.

När fördröjning är valt lyser .

Genom att trycka på knappen "OK" bekräftar du fördröjningen, och maskinen går tillbaka till programvalsskärmen med fördröjningsvärdet synligt.

Ta bort fördröjningen genom att trycka på knappen "<" eller ">" tills "AV" visas på displayen.
Tryck på startknappen och stäng luckan inom 4 sekunder för att starta fördröjningsnedräkningen.

MULTIZONE

Om det inte är så mycket disk kan du ladda den i bara en korg. Med det här tillvalet kan du välja med vilken korg som du vill diska.
Du väljer Multizone genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "MULTIZONE" visas, och sedan trycka på "OK".

MULTIZONE	OK
<ALLA KORGAR>	< >
<ENDAST UNDRE>	< >
<ENDAST ÖVRE>	< >
<ENDAST BESTIC.>	< >
<ENDAST BESTIC.>	

Som standard är MULTIZONE inte aktiverat, utan alla korgikoner är tända.

Multizone-ikonen tänds.

Multizone-ikonen tänds.

Multizone-ikonen tänds.

Kom ihåg att bara använda antingen över- eller underkorgen och att minska diskmedelsmängden i proportion. Använd diskmedel direkt i diskutrymmet istället för i diskmedelsbehållaren om den övre korgen avlägsnats.

POWER CLEAN

Vattenstrålar med extra högt tryck gör att diskningen blir intensivare i ett särskilt område i underkorgen.

POWER CLEAN	AV
POWER CLEAN	PÅ
POWER CLEAN	PÅ

Standardvärdet är AV.

Du väljer Power Clean genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "POWER CLEAN" visas, och sedan trycka på "OK".

TURBO

Tillvalet boost kapar huvudprogrammen samtidigt som en optimal disk- och torknivå bibehålls.

TURBO	AV
TURBO	PÅ
TURBO	PÅ

Du väljer Turbo genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "TURBO" visas, och sedan trycka på "OK".

Varje gång du trycker på knappen ">" eller "<" växlar tillvalet mellan PÅ och AV. Bekräfta med knappen "OK".

GOLVBELYSNING

En lysdiod vars ljus är riktat på golvet anger att diskmaskinen är igång. Ljuset förblir tänt under pågående program och släcks när programmet är klart.
Funktionen är aktiv som standard, men du kan avaktivera den i inställningsmenyn.

INNERBELYSNING

När funktionen är aktiv tänds/släcks lamporna i maskinbotten automatiskt när användaren öppnar/stänger luckan.
Om luckan är öppen mer än 10 minuter släcks lamporna (för att tända dem igen måste du stänga luckan och öppna den igen). Den här funktionen är aktiv som standard, men du kan stänga av den i inställningsmenyn.

INSTÄLLNINGSMENY

För att ändra maskininställningarna måste du öppna inställningsmenyn.
Tryck på knappen "OK" och navigera med "< , >" tills INSTÄLLNINGAR **visas, och tryck sedan på "OK".**
Du stänger inställningsmenyn genom att trycka på en programknapp, eller trycka på "< , >" tills EXIT **visas och sedan trycka på "OK".**

Språk

1.SPRÅK	OK
1.ENGLISH	< >
1.SVENSKA	

Du väljer språk genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "SPRÅK" visas, och sedan trycka på "OK".

Första programmet

2.FÖRSTA PROG.	OK
2.<EKO>	< >
2.<SIST ANVÄND>	

Du kan ställa in vilket program som ska väljas som standard när du slår på apparaten: EKO eller SIST ANVÄND.

Du väljer första program genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "FÖRSTA PROG." visas, och sedan trycka på "OK".

Ljud

3.LJUD	OK
3.<ÖVRE>	< >
3.<AV>	

Du väljer ljud genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "LJUD" visas, och sedan trycka på "OK".

Välj mellan 2 nivåer: *Övre, Undre. Kan också vara AV.*

Vattenhårdhet

4.VATTENHÅRDHET	3
4.VATTENHÅRDHET	4

Du väljer vattenhårdhet genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "VATTENHÅRDHET" visas, och sedan trycka på "OK".

För att hitta rätt nivå för vattenhårdhet, se tabellen på sidan 43.

Skärmens ljusstyrka

5.DISPLAYBEL.	5
5.DISPLAYBEL.	3

Du ställer in skärmens ljusstyrka genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "DISPLAYBELYSNING" visas, och sedan trycka på "OK".

Välj mellan fem nivåer: *1, 2, 3, 4* och *5*.

Golvbelysning

6.GOLVBELYSNING	PÅ
6.GOLVBELYSNING	AV

Du ställer in golvbelysningen genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "GOLVBELYSNING" visas, och sedan trycka på "OK".

Innerbelysning

7.INNERBELYSNING	PÅ
7.INNERBELYSNING	AV

Du ställer in innerbelysningen genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "INNERBELYSNING" visas, och sedan trycka på "OK".

ActiveDry

8.ACTIVEDRY	PÅ
8.ACTIVEDRY	AV

To change tub light, enter in the setting menu by pressing „OK" button and navigate with „< , >" until „ACTIVEDRY" is shown, then press „OK" button.

ACTIVEDRY är ett fläkttorkningssystem där luckan öppnas automatiskt efter/under torkning för att optimera torkningsprestandan. Luckan öppnas vid den temperatur som är säker för dina köksmöbler. Dörren kommer därför inte att öppnas när TURBO är igång.

Ett specialutformat ångskydd i form av en skyddsfolie medföljer diskmaskinen. Information om hur du monterar skyddsfolien finns i INSTALLATIONSANVISNINGAR.

Sköljmedelnivå

9.SKÖLJM. NIV.	5
9.SKÖLJM. NIV.	4

Du väljer sköljmedelnivå genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "SKÖLJM. NIV." visas, och sedan trycka på "OK".

Välj mellan fem nivåer: *1, 2, 3, 4* och *5*.
Om sköljmedelsnivån är inställd 1 tillförs inget sköljmedel. Kontrollampan för LÅG SKÖLJMEDELSNIVÅ kommer inte att tändas om sköljmedlet tar slut.
Fabriksinställningen är nivå (5).

- Om du ser blåaktiga streck på disken, ställ in ett lågt nummer (2-3).
- Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, ställ in ett högt nummer (4-5).

Demo mode

10.DEMO MODE	PÅ
10.DEMO MODE	AV

Du väljer Demo mode genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "DEMO MODE" visas, och sedan trycka på "OK".

Återställ fabriksinställningarna

11.ÅTERST. VÄRDEN	PÅ
11.ÅTERST. VÄRDEN	AV

Du återställer fabriksinställningarna genom att öppna inställningsmenyn med knappen "OK", navigera i menyn med "< , >" tills "ÅTERST. VÄRDEN" visas, och sedan trycka på "OK".

Stänga menyn

12.EXIT	< >

Du stänger inställningsmenyn genom att trycka på en programknapp, eller trycka på "< , >" tills EXIT visas och sedan trycka på "OK".

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

VIKTIGT: Dra alltid ut apparatens elkontakt vid rengöring och underhåll. Använd aldrig eldfarliga vätskor vid rengöring.

RENGÖRA DISKMASKINEN

Märken på insidan av maskinen kan avlägsnas med hjälp av en trasa som fuktats med vatten och lite ättika.
Maskinens utvändiga ytor samt kontrollpanelen kan rengöras med en trasa som inte repar och som fuktats med vatten. Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

FÖREBYGGANDE AV OBEHAGLIG LUKT

Låt alltid maskinens lucka stå öppen för att undvika att det formas fukt som står kvar i maskinen.
Rengör tätningarna runt luckan samt diskmedelsbehållarna regelbundet med en fuktig svamp. På så sätt undviker man att det fastnar matrester i tätningarna, som är den främsta orsaken till att det formas obehaglig lukt.

KONTROLLERA VATTNETS TILLOPPSSLANG

Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte är skör och uppvisar sprickor. Om den är skadad ska du byta ut den mot en ny slang från vår kundservice eller din specialiserade återförsäljare. Beroende på typ av slang:
Om inloppsslangen har genomskinlig mantel ska du regelbundet kontrollera om den har lokala färgförstärkta punkter. Om så är fallet kan slangen ha en läcka och måste då bytas ut.

För vattnets stoppslangar: kontrollera det lilla inspektionsfönstret för säkerhetsventilen (se pilen). Om den är röd har vattnets stoppfunktion aktiverats och slangen måste bytas ut mot en ny.
För att skruva loss denna slang, tryck på frigöringsknappen medan du skruvar loss slangen.

RENGÖRING AV TILLOPPSSLANGEN

Om vattenslangarna är nya, eller om de använts under en längre tid, låt vattnet rinna för att försäkra dig om att det är rent och fritt från föroreningar innan nödvändiga kopplingar utförs. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas kan vatteninloppet blockeras och diskmaskinen skadas.

RENGÖRING AV FILTERENHETEN

Rengör filterenheten regelbundet så att filtren inte igensätts och avloppsvattnet rinner ut som det ska.
Användning av diskmaskin med tilltäppta filter eller främmande föremål i filtreringssystem eller sprayarmar kan orsaka funktionsfel på enheten, vilket kan leda till sämre prestanda, buller eller en högre resursanvändning.
Filterenheten består av tre filter som avlägsnar matrester från diskvattnet och sen låter vattnet återcirkulera. De måste rengöras om du vill uppnå bästa resultat för varje diskning.

Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret sitter löst.

Kontrollera filterenheten och rengör den noga vid behov under rinnande vatten med en icke-metallisk borste åtminstone en gång per månad eller efter 30 program. Följ instruktionerna nedan:

1. Vrid det runda filtret **A** moturs och dra ut det *(Figur 1)*.
2. Avlägsna det skålformade filtret **B** genom att trycka lätt på sidoflikarna *(Figur 2)*.
3. Låt det rostfria platta filtret **C** glida ut *(Figur 3)*.
4. Om du hittar främmande föremål (som trasigt glas, porslin, ben, fruktfrön etc.), avlägsna dem försiktigt.
5. Kontrollera fällan och ta bort eventuella matrester. **TA ALDRIG BORT** diskcykelns pumpskydd (svart del) *(Figur 4)*.

Efter rengöring av filtren, montera tillbaka filterenheten på plats på rätt sätt detta är nödvändigt för att man ska kunna bibehålla diskmaskinens effektivitet.

RENGÖRING AV SPOLARMARNA

I vissa fall kan matrester fastna på spolarmarna och blockera hålen som vattnet spolas ut genom. Det rekommenderas därför att man kontrollerar spolarmarna lite då och då och rengör dem med en liten icke-metallisk borste.
För att ta loss den övre spolarmen, vrid låsringen i plast moturs. Den övre spolarmen ska sättas tillbaka så att sidan med flest hål är vänd uppåt.

Den nedre spolarmen kan tas bort genom att dra den uppåt.

INSTALLATION

VIKTIGT: Om maskinen måste flyttas ska den bibehållas i upprätt läge. Om det absolut är nödvändigt kan man luta den bakåt.

ANSLUTNING AV VATTENTILLFÖRSELN

Anpassning av vattentillförseln för installation får endast utföras av en kvalificerad tekniker.
In- och utloppsslangarna för vattnet kan placeras både till höger eller till vänster för bästa möjliga installation.
Kontrollera att diskmaskinen inte böjer eller trycker ihop slangarna.

ANSLUTNING AV VATTENINLOPPSSLANGEN

- Låt vattnet rinna tills det är helt klart.
- Skruva fast inloppsslangen hårt på plats och vrid kranen.

Om inloppsslangen inte är tillräckligt lång, kontakta en specialaffär eller en auktoriserad tekniker.
Vattentrycket måste befinna sig inom de värden som anges i den tekniska datatabellen – annars kan det hända att diskmaskinen inte fungerar på rätt sätt.
Kontrollera att slangen inte är böjd eller hoptryckt.

SPECIFIKATIONER FÖR ANSLUTNING AV VATTENTILLFÖRSELSLANGEN:

VATTENTILLFÖRSEL	kallt eller varmt (max. 60 °C)
VATTENINTAG	3/4"
VATTENTRYCKETS STYRKA	0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25–145 psi

ANSLUTNING AV VATTENUTLOPPSSLANGEN

Anslut utloppsslangen till en avloppsledning med en minimidiameter på 2 cm **A**.
Utloppsslangens anslutning måste sitta på en höjd på mellan 40 till 80 cm från golvet eller den yta på vilken diskmaskinen står.
Innan vattenutloppsslangen ansluts till diskhons avlopp ska plastpluggen **B** tas bort.

ÖVERSVÄMNINGSSKYDD

Översvämningsskydd. För att skydda mot översvämning är diskmaskinen:
- utrustad med ett särskilt system som blockerar vattentillförseln vid fel eller läckage från maskinens insida.
Vissa modeller är också utrustade med den ytterligare säkerhetsanordningen **New Aqua Stop**, som garanterar översvämningsskydd även om en vattentillförselslang skulle gå sönder.
Under inga som helst omständigheter får vatteninloppsslangen klippas av, då den innehåller strömförande elektriska delar.

ELEKTRISK ANSLUTNING

VARNING: Under inga som helst omständigheter får vatteninloppsslangen klippas av, då den innehåller strömförande elektriska delar.

Innan kontakten sätts i uttaget, kontrollera att:

- Uttaget är **jordat** ⏚ och följer gällande föreskrifter;
- Uttaget tål apparatens maximala belastning som anges på typskylten som sitter på insidan av luckan *(se PRODUKTBESKRIVNING)*.
- Strömförsörjningens spänning faller inom de värden som anges på dataplåten på luckans insida.
- Uttaget är förenligt med apparatens stickpropp.

Om detta inte skulle vara fallet, be en auktoriserad tekniker att byta ut kontakten *(se KUNDTJÄNST)*. Använd inte förlängningskablar eller grenuttag. När maskinen har installerats ska strömförsörjningskabeln och eluttaget vara lättillgängliga.
Kabeln får inte vara böjd eller hoptryckt.
Om strömförsörjningskabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller av dess auktoriserade verkstad för att förebygga all eventuell risk.
Företaget ansvarar inte för eventuella olyckor om dessa föreskrifter inte observeras.

PLACERING OCH NIVELLERING

1. Placera diskmaskinen på ett plant robust golv. Om golvet är ojämnt kan framfötterna justeras tills maskinen står i våg. Om maskinen står i våg blir den stabilare och det finns mindre risk för att den flyttar sig eller ger upphov till vibration och buller när den kör.
2. Innan diskmaskinen passas in, placera den självhäftande genomskinliga remsan under trähyllan för att skydda den mot eventuell fukt som kan bildas.
3. Placera diskmaskinen så att dess sidor eller bakre panel befinner sig i kontakt med de omgivande skåpen eller med väggen. Maskinen kan också passas in under en bänkskiva.
4. För att justera höjden på den bakre foten, vrid på den röda sexkantiga bussningen i mitten längst ned på diskmaskinens framsida med hjälp av en sexkantsnyckel med en öppning på 8 mm. Vrid nyckeln medurs för att öka höjden och moturs för att sänka den.

DIMENSIONER OCH KAPACITET:

BREDD	**598** mm
HÖJD	**820** mm
DJUP	**555** mm
KAPACITET	**14** standardkuvert

FELSÖKNING

Om din diskmaskin inte fungerar ordentligt, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista. För andra fel eller problem, kontakta auktoriserad kundservice. Kontaktinformationen finns i garantihäftet. Tillverkaren säkerställer tillgången på reservdelar i minst 10 år efter produktionsdatum för denna apparat.

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Displayen visar: KONTROLLERA SALT! eller FYLL PÅ SALT	Saltbehållaren är tom.	Fyll behållaren med salt (se sidan 43). Justera vattnets hårdhet (se sidan 43).
Displayen visar: KONTROLLERA SKÖLJME-DEL! eller FYLL PÅ SKÖLJ-MEDEL	Sköljmedelsbehållaren är tom.	Fyll på behållaren med sköljmedel (se sidan 43).
… fungerar inte/startar inte.	Maskinen måste vara påslagen.	Kontrollera säkringen i ditt hem om det inte kommer fram ström till maskinen.
	Maskinens lucka stängs inte.	Kontrollera om diskmaskinsluckan är ordentligt stängd.
	Funktionen ”Fördröjd start” är PÅ.	Kontrollera om tillvalet ”Fördröjd start” är valt. I så fall startar inte maskinen förrän den inställda tiden har gått. Återställ vid behov det aktuella programmet genom att stänga av diskmaskinen och sedan slå på den igen, välja ett nytt program, trycka på START och stänga luckan inom 4 sekunder.
Displayen visar: F6 symbol på displayens indikatorer	Vattentrycket är för lågt.	Vattenkranen måste vara helt öppen när vatten fylls på i maskinen (minsta vattenflöde: 0,5 liter/minut).
	Inloppsslangen är vikt eller klämd eller inloppsfiltren är igensatta.	Inloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara igensatt.
Displayen visar: F3	Filtren är smutsiga.	Rengör filtren.
	Avloppsslangen är vikt.	Avloppsslangen får inte vara vikt.
	Vattenlåsets slangkoppling är stängd.	Skivan i vattenlåsets slangkoppling måste tas bort.
Displayen visar: F2	Smutsiga filter eller spolarmar.	Rengör filtren och spolarmarna.
	För lite vatten i systemet.	Skålar, koppar och dylikt måste placeras med den ihåliga sidan vänd nedåt.
	Avloppsslangen är inte korrekt placerad.	Avloppsslangen måste vara placerad och monterad på korrekt sätt (på inbyggda maskiner med upphöjd inbyggnadsstruktur ska det fria utrymmet från maskinens underkant vara minst 200–400 mm – se Installation.
	Mycket skum inuti maskinen.	Kör om programmet utan diskmedel eller vänta tills skummet försvinner.
	Vattentrycket är för lågt.	Vattenkranen måste vara helt öppen när vatten fylls på i maskinen (minsta vattenflöde: 0,5 liter/minut).
	Inloppsslangen är vikt eller klämd eller inloppsfiltren är igensatta.	Inloppsslangen får inte vara vikt och filtret i vattenkranens koppling får inte vara igensatt.
Displayen visar: TRYCK PÅ START, STÄNG LUCKAN	Luckan har inte stängts 4 sekunder efter knapptryckningen.	Tryck igen och stäng luckan inom 4 sekunder.
Displayen visar: ÖPPNA OCH STÄNG LUCKAN	Luckan har inte öppnats mellan programmen.	Töm maskinen (om den inte tömts tidigare), öppna och stäng luckan.
Displayen visar: Fx	Maskinen har en teknisk felfunktion.	Ring kundtjänst (uppge felkod som visas). Stäng vattenkranen.

PROBLEM	MÖJLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Luckan låses inte.	Korgarna är inte rätt inpassade.	Kontrollera att korgarna är rätt inpassade.
	Luckan är inte låst.	Tryck hårt på luckan tills du hör ett "*klickljud*".
Diskmaskinen bullrar för mycket.	Tallrikarna skramlar mot varandra.	Placera porslinet rätt (se *Ställa in diskgodset*).
	En överdriven mängd skum har producerats.	Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin (se *Påfyllning av diskmedelsdispensern*). Återställ det aktuella programmet genom att stänga av diskmaskinen och sedan slå på den igen, välja ett nytt program, trycka på START och stänga luckan inom 4 sekunder. Fyll inte på något diskmedel.
Disken har inte torkats.	Det valda programmet har ingen torkfas.	Kontrollera på programtabellen om det valda programmet har någon torkfas.
	Sköljmedlet har tagit slut eller också är lösningen inte lämplig.	Tillsätt sköljmedel eller ställ in doseringsnivåerna högre *(se Påfyllning av sköljmedelsdispensern)*.
	Diskgodset är gjort av non-stick material eller plast.	Det är normalt att det förekommer vattendroppar (se *Tips*).
Disken blir inte ren.	Porslinet har inte placerats rätt.	Placera porslinet rätt (se *Ställa in diskgodset*).
	Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hindras av disken.	Placera porslinet rätt (se *Ställa in diskgodset*).
	Diskprogrammet är för milt och/eller diskmedlets verkan är för låg.	Välj ett lämpligt diskprogram (se *Programtabell*).
	En överdriven mängd skum har producerats. (se *Kundtjänst*).	Diskmedlet har inte doserats rätt, eller är inte lämpligt för användning i diskmaskin (se *Påfyllning av diskmedelsdispensern*). Återställ det aktuella programmet genom att stänga av diskmaskinen och sedan slå på den igen, välja ett nytt program, trycka på START och stänga luckan inom 4 sekunder. Fyll inte på något diskmedel.
	Sköljmedelsbehållarens lock är inte ordentligt stängt.	Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.
	Filtret är smutsigt eller igensatt.	Rengör filterenheten (se *Skötsel och underhåll*).
	Det finns inget salt.	Fyll saltbehållaren (se *Påfyllning av saltbehållaren*).
Tallrikarna och glasen påvisar kalkavlagringar eller vitaktig beläggning.	Saltnivån är för låg.	Fyll saltbehållaren (se *Påfyllning av saltbehållaren*).
	Inställning av vattenhårdhet är inte tillräcklig.	Öka värdena *(se Vattenhårdhetstabell)*.
	Locket till saltbehållaren är inte ordentligt stängt.	Se till att saltbehållarens lock är ordentligt åtskruvat.
	Sköljmedlet är slut eller doseringen är otillräcklig.	Tillsätt sköljmedel eller ställ in doseringsnivåerna högre.
Tallrikarna och glasen har blå ränder eller är blåaktiga.	För hög sköljmedelsdosering.	Justera doseringen nedåt.

Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida: **docs.bauknecht.eu**
- Använda QR-koden
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet).
  När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

Modellinformationen kan hämtas med QR-koden som finns på energietiketten. Etiketten innehåller också modellidentifieraren som kan användas för att konsultera registerportalen på https://eprel.ec.europa.eu (tillgänglig på vissa modeller).

400011479625
07/2020 as - Xerox Fabriano